



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๒๒./๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า.....บ้านแพ้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BUS ๑	๒๗ ม.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๑ สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ๑ เพื่อนำหม้อแปลง TS๑ ที่นำมาซ่อมแซมเข้าระบบ	BNP ๐๒ YS-๐๑	BUS ๑	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... *ไม่ปลด Riser Pole 5 ตั้งที่วัด inc. ๐๗๖ ๑๕๖*

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ *1* ฟีดเดอร์ *BUS1* จาก *BNP2YS-01* ถึง *BUS1*
ในวันที่ *27 ม.ค. 68* ตั้งแต่เวลา *8:30* น. ถึง *16:30* น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ *160/2568*

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *หัตถิรินทร์ อธิสททธิ* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายเรีงรัก ดิยะตาม*

(.....นายหัตถิรินทร์ อธิสททธิ.....)

วศก.๗ 11กน พ.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *บพว.*

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง *3* แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. *1* (สถานี *BNP*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา *8:00* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (บัส1 และหม้อแปลง TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	นำ TS1 เข้าระบบ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	160/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	26 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, วรรณพงษ์, นายมโนช 3. นางสาวสุวิษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการปลดขนานขายไฟออกจากระบบ						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.56 MW
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.56 MW
7	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.81 MW
8	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.56 MW
9	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.24 MW
10	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.21 MW
11	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.57 MW
12	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 1.57 MW
13	BNP01CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 1
14	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
15	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 3.77 MW
16	ลดโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02						
17	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 โนโตรเคมี
18	BNP07S-11	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ดุโยม
19	ย้ายโหลด BNP03 ไปจ่ายจาก BNP01						
20	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
21	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP03
22	ย้ายโหลด BNP01 ไปจ่ายจาก BNP07						
23	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
24	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP01
25	ย้ายโหลด BNP02 ไปจ่ายจาก BNP06						
26	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
27	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
28	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
29	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP02
30	ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก BNP05						
31	BNP04S-13	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
32	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP04
33	ย้ายโหลด BNP05 ไปจ่ายจาก BNP08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามฝั่งถาวร
35	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP05
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปลด Step CAP 1 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
37	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CAP 1
38	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS1 เวลา 08.30น.						
39	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากทางด้าน BUS2						
40	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		INCOMING 1
41	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมิต 115 เควี
43	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมิต 115 เควี
44	BNP01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		INCOMING 1
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้ (ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่ทำกราวด์)						
46	แจ้งให้ กสพ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
47	เมื่อให้ กสพ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
48	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้ (ตรวจสอบ BNP-1TVG-01 สับ อยู่)						
49	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
50	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
51	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
52	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
53	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
54	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
55	เมื่อ กสพ.ก3 ทำงานทางด้าน BUS1 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
56	ให้ กสพ. เตรียมหน้า Station Service เข้าระบบ						
57	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
58	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
59	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
60	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
61	SME-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
62	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
63	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		INCOMING 1
64	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
65	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
66	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
67	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 1
69	BNP01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		CAP 1
70	ย้ายโหลด BNP05 กลับจาก BNP08						
71	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP05
72	BNP05S-03	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามฝั่งถาวร
73	ย้ายโหลด BNP04 กลับจาก BNP05						
74	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP04
75	BNP04S-13	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	ย้ายโหลด BNP02 กลับจาก BNP06						
77	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP02
78	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
79	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
80	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
81	ย้ายโหลด BNP01 กลับจาก BNP07						
82	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP01
83	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
84	ย้ายโหลด BNP03 กลับจาก BNP01						
85	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP03
86	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
87	ลดโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก SME02						
88	BNP07S-11	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ดูโฮม
89	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
90	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
91	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
92	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
93	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
94	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
95	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
96	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
97	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
98	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
99	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
100	BNP01CVB-01	Manual	Auto		BNP		
101	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
102	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
103	แจ้ง กฟง.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการขนานขายไฟได้						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							