



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทกษ.(ว)๓๕๙๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..... นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ..... ตำแหน่ง ..... ช.ผ.ร.ล. กบข.(ก๓) ..... โทร..... ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Srisan*

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ *Incl* จาก *Breaker* ถึง *Truck out*  
ในวันที่ *๒๘-๓๐ ต.ค.๖๕* ตั้งแต่เวลา *๐๗.๓๐* น. ถึง *๑๙.๐๐* น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ *1626/65*

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิศวะ กลิ่นประทุม* ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ *นาย ศ.ไชยา พยัคฆวงศ์*  
*16 ต.ค.๖๕*

*รศ.ทพ. ต้นธิดาเกษตรกิจ*  
*ทพ.รศ.ทพ. ต้นธิดาเกษตรกิจ*  
*วอ.ก. 7 ปฏิบัติงานแทน นว.คป.*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. *นพ.จ.สง. นพ.ร.ศ.ช.ช. นพ.ร.ศ.จ.จ.*

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) *นพ.ร.บ.ป.ร.*

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ *๖* ..... แผ่น

แผนผังแนบ *-* ..... แผ่น

ผจก. *1* (สถานี *SPA*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ *๐๗.๐๐* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.ร.ล. *๗๘๗* ๑๒ ต.ค. ๖๕

*[Signature]*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

*[Signature]*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 13.56 MW
23	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.37 MW
24	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 5.89 MW
25	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล
27	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
28	DBA02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
29	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
30	- ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05						
31	SPC01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ห้าแยกบ้านกร่าง
32	SPC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS อุ้มิชัย
33	- ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
34	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
35	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
36	- ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
37	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
38	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
39	- ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
40	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
41	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
42	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM01,07						
43	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
44	DIS ไลน์ BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
45	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ไทยประกันชีวิต
46	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
47	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
48	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
49	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
50	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
51	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
52	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
53	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุ้ยยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
55	DIS ชค. SPA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
56	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
57	- ย้ายโหลด SPA-INC.1 ไปจ่ายจาก SPA-INC.2						
58	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
59	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
60	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
61	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
62	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
63	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมิด
64	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
65	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
66	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
67	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
68	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
69	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
70	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
71	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
72	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
73	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
74	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
75	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
76	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
77	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
78	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
79	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
80	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
81	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
82	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
83	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
84	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
85	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
86	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
87	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
88	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหนดเข้ากลับสภาพปกติ						
89	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 1
90	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
91	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไข่มืด
92	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
93	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
94	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
95	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
96	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
97	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
98	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
99	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
100	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
101	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
102	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
103	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
104	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
105	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
106	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
107	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
108	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
109	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
110	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
111	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
112	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล
113	- ย้ายโหนด SPA-INC.1 กลับจาก SPA-INC.2						
114	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
115	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
117	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
118	DIS ชค. SPA05	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่า
119	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
120	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
121	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
122	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษชาติ
123	DIS ชค. SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
124	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
125	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษชาติ
126	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04						
127	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
128	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
129	- ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
130	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
131	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
132	- ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
133	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
134	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
135	- ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก SPC05						
136	SPC01S-05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS อู่มิชัย
137	SPC01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ทำแยกบ้านกร่าง
138	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก DBA02						
139	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
140	DBA02S-08	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
141	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01,07						
142	SPA07S-02	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ไทยประกันชีวิต
143	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
144	DIS ชค. BAM07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
145	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
146	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
147	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

