



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ทกบข.(วริ)๓๕๙๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ขณ.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๘๘๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิกรม
 (นายสมหมาย ชื่นดวง)
 อก.บข.(ก๓)
 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ SPA BUS1 พัดเตอร์ SP-2212 จาก Riser pole
 ในวันที่ 31 ต.ค. ๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1627/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันตักเศรษฐกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายสาธิต พยัคฆวงศ์
16 ต.ค. ๕๕

สมพร ตันตักเศรษฐกิจ
(ทนายสมพร ตันตักเศรษฐกิจ)
วต.๗ ปฏิบัติงานแทน ทอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
 เรียน ผจก. กฟภ.รพ., กฟภ.ธปอ., กฟภ.ธจ.
 อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น
 ผจพ. 1 (สถานี สุพรรณบุรี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ขณ.รล.	<i>วิกรม</i>	๑๒ ต.ค. ๖๕
--------	--------------	------------

[Signature]
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

[Signature]
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สุพรรณบุรี (BUS1) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31 ต.ค. 65 | เวลา | 07.30 น. ถึง เวลา 19.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1627/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ดันดีเกษตรกริก | | วันที่ 16 ตุลาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 16 ต.ค. 65 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 20.4 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 24.4 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.9 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.3 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.8 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.6 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.1 MW
9	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 1.8 MW
10	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 6.8 MW
11	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.3 MW
12	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 5.3 MW
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- LOAD = 12.6 MW
14	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 3.5 MW
15	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 1.6 MW
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 16.5 MW
17	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 8.2 MW
18	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 3.5 MW
19	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 1.4 MW
20	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 4.3 MW
21	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 3.3 MW
22	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
23	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โคกโคเคาะ
24	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
25	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
26	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
27	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
28	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
30	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
31	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA06						
32	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
33	SPA02R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
34	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน, SPA04 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SPC04						
35	SPC04VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC		-
36	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
37	SPA02S-24	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
38	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
39	ย้ายโหลด SPA Inc.1 ไปจ่ายจาก SPA Inc.2						
40	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
41	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
42	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
43	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
44	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูวัดบางปลาหมอ
45	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
46	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
47	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
48	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
49	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
50	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดป่า
51	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
52	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA10						
53	SPA01S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
54	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
55	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPA09						
56	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
57	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
58	ย้ายโหลด SPA02 ไปจ่ายจาก SPA06						
59	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
60	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
61	ย้ายโหลด SPA03 ไปจ่ายจาก SPA07						
62	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
63	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
64	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 1
65	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
67	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
68	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
69	เมื่อพร้อมดับไฟ						
70	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
71	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
72	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
73	SPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
74	SPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 1
75	SPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 2
76	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
77	SPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
78	SPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
79	SPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
80	SPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
81	SPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
82	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
83	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
84	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.3
85	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.4
86	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.5
87	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
88	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
89	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
90	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
91	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
92	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
93	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
94	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
95	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
96	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
97	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
98	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
99	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคนโคเค่า
100	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
101	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กบข.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
103	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
104	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
105	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
106	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
107	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
108	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
109	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
110	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
111	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
112	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
113	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
114	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
115	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	- โศกโคเคม่า
116	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
117	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
118	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 1
119	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 2
120	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- ขนานบัส
121	SPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
122	SPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
123	SPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
124	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
125	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
126	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
127	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
128	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
129	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.2
130	SPA03S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.3
131	SPA04S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.4
132	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.5
133	SPA01CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 1
134	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 1
135	SPA02CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 2
136	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 2
137	ย้ายโหลด SPA02 กลับจาก SPA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
139	SPA02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
140	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
141	ย้ายโหลด SPA03 กลับจาก SPA07						
142	SPA03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
143	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
144	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก SPA09						
145	SPA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
146	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุ้วลลภ
147	ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPA10						
148	SPA01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
149	SPA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
150	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
151	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
152	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดป่า
153	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
154	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
155	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
156	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
157	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
158	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
159	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
160	ย้ายโหลด SPA Inc.1 ไปกลับจาก SPA Inc.2						
161	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
162	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
163	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน, SPA04 ทั้งหมด กลับจาก SPC04						
164	SPA04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
165	SPA02S-24	ปลด	สับ		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
166	SPA02S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
167	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
168	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPA06						
169	SPA02R-01	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
170	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
171	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
172	SPC01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
173	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
174	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	SPC02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
176	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
177	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
178	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
179	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
180	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
181	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
182	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
183	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
184	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
185	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
186	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
187	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
188	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
189	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
190	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
191	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
192	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
193	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
194	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
195	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
196	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
197	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคกโคเตเผา
198	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							