



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 พ.ย. 65

เลขที่ ก.ตทกษ.(รล)๓๕๙๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.บป.(กต)
ตำแหน่ง อภ.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงษ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พืชคุณวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Saran

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 12 พืดเคอร์ burs 2 จาก Breaker ถึง Truck cut service
ในวันที่ 14 พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1633/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท นอน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ สาธิต พืชคุณวงศ์

Saran
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
๑๒.๑๐.๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.คฟ., กฟภ.บข

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.รล. *สาธิต* ๑๒ ต.ค. ๖๕


Saran

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

Saran

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 65	เวลา	07.30 น.	ถึง เวลา	20.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1633/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทอญ้อย			วันที่	7 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชน			วันที่	7 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 20.4 MW
3	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.3 MW
4	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.8 MW
5	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.1 MW
6	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 24.4 MW
7	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 6.2 MW
8	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 2.2 MW
9	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 6.1 MW
10	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.3 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 5.3 MW
12	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
13	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โคกโคเฒ่า
14	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 1
15	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 2
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
17	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 4.3 MW
18	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
19	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- LOAD = 0.12 MW
20	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- LOAD = 4.8 MW
21	*ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA02*						
22	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
23	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โคกโคเฒ่า
24	*ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก DOA09*						
25	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
26	SPA09S-03	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงไม้กวาทอง
27	*ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02*						
28	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
29	SPA08S-04	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ประตูดาล
30	*ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน, SPA07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BAM01*						
31	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
33	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
34	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
35	*ย้ายโหลด SPA10 ไปรับไฟจาก SPA03*						
36	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
37	SPA01S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS รัน 59 เฟอ์นเจอร์
38	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
39	*ย้ายโหลด SPA08 ไปรับไฟจาก SPA01*						
40	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สีแยกแขวงกำทาง
41	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA	SCADA	-
42	*ย้ายโหลด SPA009 ไปรับไฟจาก SPA05*						
43	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
44	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA	SCADA	-
45	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
46	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
47	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
48	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
49	เมื่อพร้อมดับไฟ						
50	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
51	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
52	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
53	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.6
54	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.7
55	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.8
56	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.9
57	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.10
58	SPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- INCOMING 2
59	SPA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- CAP 1
60	SPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- CAP 2
61	SPABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
62	SPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
63	SPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
64	SPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
65	SPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
66	SPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
67	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.(ก3)รับทราบ						
68	แจ้งให้ ชุด กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุดพร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
69	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
70	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
71	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
73	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
74	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
75	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
76	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
77	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
78	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
79	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทำด้าน BUS2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
80	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กบข.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
81	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
82	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
83	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
84	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
85	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R
86	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
87	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
88	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
89	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
90	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
91	SPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 2
92	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- ขนานบัส
93	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 1
94	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 2
95	SPA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
96	SPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
97	SPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
98	SPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
99	SPA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
100	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.6
101	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.7
102	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.8
103	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.9
104	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.10
105	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
106	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
107	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
108	SPA01CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 1
109	SPA02CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	*ย้ายโหลด SPA009 กลับคืนจาก SPA05*						
111	SPA09VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA	SCADA	-
112	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
113	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
114	*ย้ายโหลด SPA08 กลับคืนจาก SPA01*						
115	SPA08VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA	SCADA	-
116	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สีแยกแขวงการทาง
117	*ย้ายโหลด SPA10 กลับคืนจาก SPA03*						
118	SPA10VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
119	SPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
120	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
121	*ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน, SPA07 ทั้งหมด กลับคืนจาก BAM01*						
122	SPA07VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
123	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การเดินท
124	SPA06VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
125	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร
126	*ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับคืนจาก BAM02*						
127	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ประตุศาล
128	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
129	*ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน กลับคืนจาก DOA09*						
130	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงไม้กวางทอง
131	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
132	*ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับคืนจาก SPA02*						
133	SPA06R-02	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.		R โคกโคเฒ่า
134	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ตอนมะสังข์
135	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
136	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
137	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
138	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
139	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
140	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
141	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
142	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
143	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
144	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
145	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 1
146	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 2
147	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
148	SPA06R-02	Normal	Normal		สพ.	SCADA	R โคกโคเฒ่า
149	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
150	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
151	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
152	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
153	BAM02VB-01	Nonreclosing, ALT	Normal		BAM		-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							