



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.)-๑๕๓/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส ที่ สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร๙ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 1	๑๒ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๑(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๙	CB 115 kV	CB 22 kV	นายเริงรัก 089-577-7654
๒	Bus 2	๑๙ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๒(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๙	CB 115 kV	CB 22 kV	นายเริงรัก 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.มก.(ก๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก CB 115 kV ถึง CB 22 kV

ในวันที่ ๑๒.๑๑.๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิซชิ่งเลขที่ 1634/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เว็มนะ ๖๐๑๖๑๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)
๑๓.๑๑.๖๖ หน.มก.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑๓.๑๑.๖๖

อก.สฟ.(ก๓) อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิซชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๑ (สถานี ๑๓.๑๑.๖๖ (SMTI))


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 9 (หม้อแปลงเซอร์วิส SMI-TS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 66	เวลา	09.00 น. -	12 พ.ย. 66	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาหม้อแปลงเซอร์วิส SMI-TS1		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1634/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	5 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายระ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		TP1 -
3	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		TP2 -
4	SMI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
5	SMI02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
6	SMI03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
7	SMI04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
8	SMI05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
9	SMI06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
10	SMI07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
11	SMI08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
12	SMI10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
13	SMI01CVB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB CAP 1 -
14	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		TP2 -
15	KTB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		CB -
16	KTB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		CB -
17	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		TP1 -
18	KTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTU		CB -
19	- ย้ายโหลด SMI03 ไปรับไฟจาก KTU05						
20	KTU05S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโรงงานไปเห็น
21	SMI03VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB -
22	- ย้ายโหลด SMI01 ไปรับไฟจาก SMI06						
23	SMI01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 บ.ไทยโพลีไฟล์สตีล
24	SMI01VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB -
25	- ย้ายโหลด SMI02 ไปรับไฟจาก SMI07						
26	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		CB ขนานบัส
27	SMI02S-04	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ปากซอยบ่อดิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMI02VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB -
29	- ย้ายโหลด SMI04 ไปรับไฟจาก SMI08						
30	SMI04S-03	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ก่อนถึง ซ.เงินประเสริฐ
31	SMI04VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB -
32	- ย้ายโหลด SMI05 ไปรับไฟจาก KTB08						
33	KTB09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
34	KTB04S-05	ปลด	สับ		บนจ.		DIS เลียบคลองเทพกาญจนา
35	SMI05VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB -
36	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		CB ขนานบัส
37	KTB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
38	SMI01CVB-01	สับ	ปลด		SMI		CB CAP 1
39	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
40	SMI01BVB-01	สับ	ปลด		SMI		CB INCOMING 1
41	SMI02YB-01	สับ	ปลด		SMI		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SMI02YS-01	สับ	ปลด		SMI		DS ใบมีด 115 เควี
43	SMI02YS-03	สับ	ปลด		SMI		DS ใบมีด 115 เควี
44	SMI01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB -
45	SMI02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB -
46	SMI03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB -
47	SMI04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB -
48	SMI05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB -
49	SMI01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB INCOMING 1
50	SMI01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB CAP 1
51	SMIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		CB ขนานบัส
52	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
56	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		TP2 -
57	SMI06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
58	SMI07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
59	SMI08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
60	SMI10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
61	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		CB -
62	KTB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		CB -
63	KTB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		CB -
64	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		TP1 -
65	KTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTU		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
67	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
68	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
69	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		TP2 -
70	SMI06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
71	SMI07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
72	SMI08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
73	SMI10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		CB -
74	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		TP2 -
75	KTB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		CB -
76	KTB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		CB -
77	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		TP1 -
78	KTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTU		CB -
79	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
80	SMI01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB -
81	SMI02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB -
82	SMI03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB -
83	SMI04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB -
84	SMI05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB -
85	SMI01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB INCOMING 1
86	SMI01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB CAP 1
87	SMIBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI		CB ขนานบัส
88	SMI02YS-01	ปลด	สับ		SMI		DS ไบมีด 115 เควี
89	SMI02YS-03	ปลด	สับ		SMI		DS ไบมีด 115 เควี
90	SMI02YB-01	ปลด	สับ		SMI		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
91	ปรับแรงดันหม้อแปลง SMI-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
92	SMI01BVB-01	ปลด	สับ		SMI		CB INCOMING 1
93	SMI01CVB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		CB CAP 1
94	- ย้ายโหลด SMI03 กลับจาก KTU05						
95	SMI03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		-
96	KTU05S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโรงงานโปเท็ด
97	- ย้ายโหลด SMI01 กลับจาก SMI06						
98	SMI01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		CB -
99	SMI01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บ.นจ.		SF6 บ.ไทยโพลีพลัสตีล
100	- ย้ายโหลด SMI04 กลับจาก SMI08						
101	SMI04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		CB ขนนานบัส
103	SMI04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ก่อนถึง ช.เงินประเสริฐ
104	- ย้ายโหลด SMI02 กลับจาก SMI07						
105	SMI02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		CB -
106	SMI02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ปากซอยบ่อดิน
107	- ย้ายโหลด SMI05 กลับจาก KTB08						
108	SMI05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		-
109	KTB09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
110	KTB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS เลียบคลองเทพกาญจนา
111	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		CB ขนนานบัส
112	KTB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
113	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		TP1 -
114	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		TP2 -
115	SMI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
116	SMI02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
117	SMI03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
118	SMI04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
119	SMI05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
120	SMI06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
121	SMI07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
122	SMI08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		CB -
123	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		TP2 -
124	KTB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		CB -
125	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		TP1 -
126	KTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTU		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							