



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล)๓๖๐๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๒๓ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายธวัช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๒	1VB-01, 4VB-01	๒๔ - ๒๖ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๖ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, สับ Ground	
๓	1CVB-01	๒๗ - ๒๙ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๔	T1VS-01,5VB-01,BVB-01	๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, สับ Ground	
๕	2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, BVB-02	๖ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	3CVB-01, อุปกรณ์ BUS3, BVB-02	๖ พ.ย. ๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS3	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๗	6VB-01, 9VB-01	๗ - ๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, สับ Ground	
๘	2CVB-01	๑๐ - ๑๒ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๒ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	7VB-01, 8VB-01	๑๓, ๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓, ๒๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, สับ Ground	
๑๐	T2VS-01, 10VB-01	๑๔ - ๑๖ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๖ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, สับ Ground	
๑๑	2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๗ - ๑๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๑๒	2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 2 (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, สับ Ground	


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑๓	11VB-01, 14VB-01	๒๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	นายธวัช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๑๔	3CVB-01	๑ - ๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๑๕	12VB-01, 13VB-01	๔, ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔, ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๑๖	T3VS-01, 15VB-01	๕ - ๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๑๗	3BVB-01 (ปลด EGAT)	๘ - ๑๐ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๑๘	3CVB-01, อุปกรณ์ BUS3, BVB-02 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, (ปลด EGAT)	๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 3 และ BUS 2 (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๑๙	2VB-01, 3VB-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๕ ธ.ค. ๖๕, ๘ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๕ ธ.ค. ๖๕, ๘ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๒๐	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-02, (ปลด EGAT)	๑๕ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 1 และ BUS 2 (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๕ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.ผล.กษ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



 (นายสมหมาย ชินด่าง)
 อ.ก.บษ.(ก๓)
 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟิวเตอร์ SMB-Bus1 จาก Breaker ถึง Truck out
ในวันที่ 6 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1646/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟิวเตอร์ SMB Bus2 จาก Breaker ถึง Truck out
ในวันที่ 6 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สโรช นอ๙๐๑ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชัช เป็นอมช


(นาย สโรช นอ๙๐๑ เทียงผจว
๖๐๓.๔ ททท. นท. ๐๓.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กท.๓๑.


อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี SMB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ชผ.รล.	วศก.๗	๑๓ ต.ค. ๖๕
วศก.๗	ธวัช	๑๓ ต.ค. ๖๕

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2(SPA_BUS2_BUS3)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ย. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	6 พ.ย. 65	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1646/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย				วันที่	19 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โชน						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
4	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
5	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
6	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
7	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
8	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
9	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
10	*ย้ายโหลด SMB06 ไปรับไฟจาก SMB11*						
11	SMB06S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยอภิฑูณ
12	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
13	*ย้ายโหลด SMB07 ไปรับไฟจาก SMB12*						
14	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
15	SMB07S-04	ปลด	สับ		สค.	DIS	สะพานลอยตรงข้ามบางกระเจ้า
16	SMB07VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
17	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
18	*ย้ายโหลด SMB08 ไปรับไฟจาก SMB13*						
19	SMB08S-14	ปลด	สับ		สค.	SF6	เลนนิคมอยู่เจริญ
20	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
21	SMB02CVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	CAP 2
22	แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 2 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ รหัส SMB09VB-01และ SMB10VB-01 อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN						
23	เมื่อพร้อมดับไฟ						
24	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	INCOMING 2
25	SMB02BVB-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SMB	-	INCOMING 2
26	SMBBVB-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SMB	-	ขนานบัส
27	SMBBVB-02	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SMB	-	ขนานบัส
28	SMB06VB-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SMB	-	-
29	SMB07VB-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SMB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SMB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
31	SMB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
32	SMB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
33	SMB02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	CAP 2
34	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบริยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบริย							
35	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
36	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
37	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	
38	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	
39	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า								
40	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้านSMB_BUS2 แล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน SMB_BUS3 ต่อ							
41	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
42	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	
43	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	
44	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	
45	SMB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	INCOMING 2
46	SMBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	ขนานบัส
47	SMB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
48	SMB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
49	SMB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
50	SMB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
51	SMB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
52	SMB02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	CAP 2
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
54	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		-	INCOMING 2
55	SMB02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		-	CAP 2
56	*ย้ายโหลด SMB11 ไปรับไฟจาก SMB06*							
57	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
58	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		-	-
59	*ย้ายโหลด SMB12 ไปรับไฟจาก SMB07*							
60	SMB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
61	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB		-	-
62	*ย้ายโหลด SMB13 ไปรับไฟจาก SMB08*							
63	SMB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
64	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		-	-
65	SMB03CVB-01	สับ	ปลด		SMB		-	CAP 3
66	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 2 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ รหัส SMB14VB-01และ SMB15VB-01 อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN							
67	เมื่อพร้อมดับไฟ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		-	INCOMING 3
69	SMB03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	INCOMING 3
70	SMB11VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
71	SMB12VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
72	SMB13VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
73	SMB14VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
74	SMB15VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	-
75	SMB03CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		-	CAP 3
76	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย							
77	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
78	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
79	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	
80	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	
81	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	
สิ้นสุดสวิตช่วงช่วงจ่าย								
82	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้านSMB_BUS3 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายกลับคืน							
83	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
84	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	
85	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	
86	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	
87	SMB03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	INCOMING 3
88	SMBBVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	ขนานบัส
89	SMB11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
90	SMB12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
91	SMB13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
92	SMB14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
93	SMB15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	-
94	SMB03CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-	CAP 3
95	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
96	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		-	INCOMING 3
97	SMB03CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		-	CAP 3
98	*ย้ายโหลด SMB11 กลับคืนจาก SMB06*							
99	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
100	SMB06S-07	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ปากซอยอภิทุน
101	*ย้ายโหลด SMB012 กลับคืนจาก SMB07*							
102	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
103	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		-	ขนานบัส
104	SMB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	สะพานลอยตรงข้ามบางกระเจ้า
105	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	*ย้ายโหลด SMB013 กลับคืนจาก SMB08*						
107	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
108	SMB08S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 เลยนิคมอยู่เจริญ
109	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
110	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
111	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
112	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
113	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
114	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
115	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
116	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching							