

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) 207/2566

วันที่ ลว. 10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณพิชิต

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท้าทราย 1  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	21 พ.ย. 66	08.00 น.	12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	BUS2		13.00 น.	16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- 

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ THS BUS1 จาก THS 3YB-01 ถึง THS 1S-01, 2S-01, 3S-01, 4S-01, 5S-01  
ในวันที่ 21 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1669/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ THS BUS2 จาก THS 4YB-01 ถึง THS 6S-01, 7S-01, 8S-01, 9S-01, 10S-01  
ในวันที่ 21 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1669/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างฉาย รัชโชทัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)  
อ.ก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟ.ร. นต.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 7 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี THS)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าทราย 1 (เข้า BUS1 , บ่าย BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1669/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	16 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1. เวลา 08.00-12.00น บำรุงรักษา BUS 1 ตามวาระ						
2	2. เวลา 13.00-16.00น บำรุงรักษา BUS 2 ตามวาระ						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 20.3 MW
5	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 14.8 MW
6	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 9.3 MW
7	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.8 MW
8	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.5 MW
9	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.9 MW
10	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 6.0 MW
11	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 4.5 MW
12	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.9 MW
13	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 3.5 MW
14	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 3.1 MW
15	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.9 MW
16	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.9 MW
17	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.7 MW
18	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 16.0 MW
19	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 4.7 MW
20	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 3.5 MW
21	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.5 MW
22	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 4.0 MW
23	ย้าย THS01 ไปรับไฟจาก SMB11						
24	SMB11S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
25	THS01VB-01	สับ	ปลด		THS		-
26	ย้าย THS03 ไปรับไฟจาก THS06						
27	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนानบัส
28	THS03S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อิง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	THS03VB-01	สับ	ปลด		THS		-
30	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
31	ย้าย THS04 ไปรับไฟจาก THS12						
32	THS04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ราชาโพม
33	THS04VB-01	สับ	ปลด		THS		-
34	ย้าย THS05 ไปรับไฟจาก THS07						
35	THS05S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสรเซเซอร์
36	THS05VB-01	สับ	ปลด		THS		-
37	ย้าย THS09 ไปรับไฟจาก THS14 (ย้ายโหนดรองรับงานช่วงบ่าย)						
38	THS09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. บางกอกพรอย
39	THS09VB-01	สับ	ปลด		THS		-
40	ย้าย THS10 ไปรับไฟจาก THU01 (ย้ายโหนดรองรับงานช่วงบ่าย)						
41	THS10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. แป้งเด็กน่ารัก
42	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS		-
43	ย้าย THS08 ไปรับไฟจาก THU02 (ย้ายโหนดรองรับงานช่วงบ่าย)						
44	THS08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. TRC
45	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS		-
46	ตรวจสอบ THS02S-01 ให้อยู่สถานะ "ปลด" และ THS02VB-01 ให้อยู่สถานะ "OPEN + Truck Outservice"						
47	THS01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.1
48	THS03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3
49	THS04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
50	THS05S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5
51	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหนดภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้าน BUS2						
52	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
53	THSBVB-01	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 1
54	THS03YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	THS03YS-01	สับ	ปลด		THS		- ไบมิต 115 เควี
56	THS03YS-02	สับ	ปลด		THS		- ไบมิต 115 เควี
57	THSBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- INCOMING 1
58	THSBVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- ขนานบัส
59	THS01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
60	THS03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
61	THS04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
62	THS05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
63	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวชั่น เบรกเกอร์ THSBVB-01, THS1,2,3,4,5VB-01 หากไม่พบฟิวชั่น						
64	THSBVG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ INCOMING 1
65	THS01VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F1
66	THS02VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F2
67	THS03VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	THS04VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F4
69	THS05VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F5
70	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
71	แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
72	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
73	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS1 ได้						
74	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
75	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
76	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
77	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
78	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
79	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
80	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
81	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
82	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
83	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
84	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
85	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
85	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน BUS 1 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานต่อทางด้าน BUS2						
86	THSBVG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ INCOMING 1
87	THS01VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F1
88	THS02VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F2
89	THS03VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F3
90	THS04VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F4
91	THS05VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F5
92	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปลดกราวด์ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
93	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
94	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
95	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
96	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
97	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
98	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
99	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
100	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
101	THSBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- INCOMING 1
102	THS01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -
103	THS03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	THS04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
105	THS05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
106	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
107	THS03YS-01	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
108	THS03YS-02	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
109	THS03YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	THSBVB-01	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 1
111	ตรวจสอบและควบคุมแรงดันทางด้าน TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.6 kV.						
112	THS01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.1
113	THS03S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.3
114	THS04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
115	THS05S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.5
116	ย้าย THS 6 ไปรับไฟจาก THS 3						
117	THS03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
118	THS06VB-01	สับ	ปลด		THS		-
119	ย้าย THS 7 ไปรับไฟจาก THS 5						
120	THS05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
121	THS07VB-01	สับ	ปลด		THS		-
122	ย้าย THS 4 กลับจาก THS 12						
123	THS04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
124	THS04S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม ราชโพน
125	ย้าย THS 1 กลับจาก SMB 11						
126	THS01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
127	SMB11S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
128	THS06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6
129	THS07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
130	THS08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.8
131	THS09S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.9
132	THS10S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.10
133	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้าน BUS1						
134	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
135	THSBVB-02	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 2
136	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
137	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
138	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
139	THSBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- INCOMING 2
140	THS06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		-
141	THS07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		-
142	THS08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
143	THS09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		-
144	THS10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		-
145	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ THSBVB-02,THS6,7,8,9,10VB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
146	THSBVG-02	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ INCOMING 2
147	THS06VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F6
148	THS07VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F7
149	THS08VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F8
150	THS09VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F9
151	THS10VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F10
152	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
153	แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
154	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
155	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
156	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
157	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
158	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
159	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
160	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
161	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
162	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
163	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
164	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
165	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
166	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน BUS 2 แล้วเสร็จ						
167	THSBVG-02	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ INCOMING 2
168	THS06VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F6
169	THS07VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F7
170	THS08VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F8
171	THS09VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F9
172	THS10VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F10
173	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปลดกราวด์ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
174	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
175	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
176	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
177	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
178	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
179	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
180	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
181	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R
182	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R
183	THSBVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- INCOMING 2
184	THSBVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- ขนานบัส
185	THS06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
186	THS07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
187	THS08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
188	THS09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
189	THS10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
190	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2</b>						
191	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
192	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
193	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
194	THSBVB-02	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 2
195	<b>ตรวจสอบและควบคุมแรงดันทางด้าน TP2 อยู่ที่ประมาณ 22.6 kV.</b>						
196	THS06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
197	THS07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
198	THS08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
199	THS09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
200	THS10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.10
201	<b>ย้าย THS 6 กลับจาก THS 3</b>						
202	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
203	THS06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
204	THS03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อิง
205	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
206	<b>ย้าย THS09 กลับจาก THS14</b>						
207	THS09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
208	THS09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. บางกอกฟรอย
209	<b>ย้าย THS10 กลับจาก THU01</b>						
210	THS10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
211	THS10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. แป้งเต็กนารัก
212	<b>ย้าย THS08 กลับจาก THU02</b>						
213	THS08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
214	THS08S-04	สับ	ปลด		สค.		SF6 บ. TRC
215	<b>ย้าย THS 7 กลับจาก THS 5</b>						
216	THS07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
217	THS05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ. ไทยยูเอสเรเซอร์
218	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
219	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
220	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
221	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
222	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
223	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
224	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
225	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
226	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
227	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
228	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
229	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
230	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
231	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



