



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20/11/66

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.)-๒๒๐/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าสามพราน๕(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP	๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้าสามพราน๕(ชั่วคราว) ตัดไฟต่อเนื่อง	CB 115 kV	Recloser	นายเรีงรัก 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... ทพ.มก.(ก๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง..... รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SAV01YB-01 ถึง BKA03YB-01

ในวันที่ 21-23 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1690/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกทพ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)
๑๐๓.๕๖๓๔ นว.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. มจร, กฟล. จส๒(มจร.)

อก.สฟ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SAV.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๘.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสามพราน 5 ชั่วโมง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21-23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ ดับไฟหม้อแปลง TP1 แกะไขน้ำมันรั่ว ตามใบขอปฏิบัติงาน 1690/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายไพรัชทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
3	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
4	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
5	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
6	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
7	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
8	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
9	SAVBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		SAV		
10	SAVBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
11	SAVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
12	SAVBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
13	SAVBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
14	SAVBR-06	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
15	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
16	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
17	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
18	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	- ย้ายโหลด SAV02 ไปจ่ายจาก NPT05						
20	NPT05S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม(บน)
21	SAVBR-02	สับ	ปลด		SAV		R SAV02
22	- ย้ายโหลด SAV02 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT09						
23	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		CB ขนานเมนบัส
24	NPT09S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าวัดดอนยายหอม
25	NPT05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าบิ่่มข้างวัด
26	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		CB ขนานเมนบัส
27	- ย้ายโหลด SAV04 ไปจ่ายจาก NPT10 และ SAV01 ไปจ่ายจาก NPT09						
28	NPT10S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม(ล่าง)
29	NPT05S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โรงปุ๋ยนวรรตน์
30	SAVBR-01	สับ	ปลด		SAV		R SAV01
31	SAVBR-04	สับ	ปลด		SAV		R SAV04
32	- ย้ายโหลด SAV03 ไปจ่ายจาก NPT04						
33	NPT04S-08	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
34	SAVBR-03	สับ	ปลด		SAV		R SAV03
35	- ย้ายโหลด SAV05 ไปจ่ายจาก BNP09						
36	BNP09S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6 หน้า ชกส.
37	SAVBR-05	สับ	ปลด		SAV		R SAV05
38	- ย้ายโหลด SAV06 ไปจ่ายจาก BNP05						
39	BNP05S-14	ปลด	สับ		บพว.		DIS ร้านศรีเรือน
40	SAVBR-06	สับ	ปลด		SAV		R SAV06
41	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพว.		SW SAVBR-01
42	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพว.		SW SAVBR-02
43	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพว.		SW SAVBR-03
44	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพว.		SW SAVBR-04
45	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพว.		SW SAVBR-05
46	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพว.		SW SAVBR-06

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
47	ดับไฟเวลา 09.00น.						
48	SAV01YB-01	สับ	ปลด		SAV		CB 115kV
49	SAV01YS-01	สับ	ปลด		SAV		ใบมีด 115kV
50	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		CB 115kV
51	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115kV
52	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115kV
53	BNP03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		BNP		ABS 115kV
54	แจ้ง กสฟ.ก3 ทำการทดสอบ และลง WE SAFE ให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน						
55	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
56	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
57	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
58	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
59	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
60	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
61	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
62	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
63	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
64	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
	สิ้นสุด Switching วันที่ 21 พ.ย. 66						
65	หลังจากกสฟ.ก3ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 23 พ.ย. 66						
66	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
67	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
68	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
69	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
70	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
71	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
72	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
73	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
74	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP			
75	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP			
76	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP			
77	พร้อมจ่ายไฟ							
78	BNP03YS-04	ปลด	สับ		BNP		ABS	115kV
79	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด	115kV
80	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด	115kV
81	BNP03YB-01	ปลด	สับ		BNP		CB	115kV
82	SAV01YS-01	ปลด	สับ		SAV		ใบมีด	115kV
83	SAV01YB-01	ปลด	สับ		SAV		CB	115kV
84	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพว.		SW	SAVBR-01
85	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพว.		SW	SAVBR-02
86	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพว.		SW	SAVBR-03
87	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพว.		SW	SAVBR-04
88	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพว.		SW	SAVBR-05
89	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพว.		SW	SAVBR-06
90	- ย้ายโหลด SAV05 กลับจาก BNP09							
91	SAVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV05
92	BNP09S-03	สับ	ปลด		บพว.		SF6	หน้า ชกส.
93	- ย้ายโหลด SAV06 กลับจาก BNP05							
94	SAVBR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV06
95	BNP05S-14	สับ	ปลด		บพว.		DIS.	ร้านศรีเรือน
96	- ย้ายโหลด SAV04 กลับจาก NPT10 และ SAV01 กลับจาก NPT09							
97	SAVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV01
98	SAVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV04
99	NPT05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	โรงปุ๋ยนวัตน์
100	NPT10S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		นฐ.		SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม(ล่าง)
101	- ย้ายโหลด SAV02 บางส่วนกลับจาก NPT09							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
102	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		CB	ขนานเมนบัส
103	NPT05S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าบับข้างวัด
104	NPT09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าวัดตอนยายหอม
105	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		CB	ขนานเมนบัส
106	- ย้ายโหลด SAV02 กลับจาก NPT05							
107	SAVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV02
108	NPT05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ตรงข้ามวัดตอนยายหอม(บน)
109	- ย้ายโหลด SAV03 กลับจาก NPT04							
110	SAVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV03
111	NPT04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
112	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
113	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
114	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
115	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
116	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
117	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
118	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV			
119	SAVBR-01	Nonreclosing	Normal		SAV			
120	SAVBR-02	Nonreclosing	Normal		SAV			
121	SAVBR-03	Nonreclosing	Normal		SAV			
122	SAVBR-04	Nonreclosing	Normal		SAV			
123	SAVBR-05	Nonreclosing	Normal		SAV			
124	SAVBR-06	Nonreclosing	Normal		SAV			
125	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
126	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
127	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
128	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							