



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ อก.บข.(รล.) 3704/2565  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ทรล.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขแพรทหน้าตู้ และทดสอบ Arc Protection Bus1, 2 & 3  
สถานีไฟฟ้า สามพราน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.สามพราน๑ ดับไฟบัส๑ ทุกวงจร	๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Out service ๒. ปลดโหม้มิต ๒๒ เควี Riser Pole ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๑ Out service	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๔, INC.๑	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๔, INC.๑	นายอุเทน.ชมี ๐๘๖-๓๕๕-๕๖๓๙
๒.	สฟฟ.สามพราน๑ ดับไฟบัส๒ ทุกวงจร	๑๕ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๕ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Out service ๒. ปลดโหม้มิต ๒๒ เควี Riser Pole ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๑&๒ Out service	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๕-๘ ,INC.๒	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๕-๘ ,INC.๒	นายอุเทน.ชมี ๐๘๖-๓๕๕-๕๖๓๙
๓.	สฟฟ.สามพราน๑ ดับไฟบัส๓ ทุกวงจร	๑๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๖ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Outservice ๒. ปลดโหม้มิต ๒๒ เควี Riser Pole ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๒ Outservice	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙-๑๒ ,INC.๓	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙-๑๒ ,INC.๓	นายอุเทน.ชมี ๐๘๖-๓๕๕-๕๖๓๙

หมายเหตุ ไม่ต้องสับกราวด์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ทพ.รล. โทร ๐๘๘-๒๔๖-๘๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๕ ฟีดเตอร์ Bos 3 จาก SAA03BVB-๐7 ถึง SAA03BVB-๐2, Truck cut off  
 ในวันที่ 16 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1691/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย 6 พ.ช.ร.ต.พ. ชื่น ประสานงานการขอดับไฟถึง นาย/เอกพงศ์ พงษ์

วธ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.  
 (นายเอกพงศ์ พงษ์)  
 ๐๖๖.๑ เทปเคม.๐๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๑๖๖

อก.บช.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี ๑๓๖๖๖๖๖๖)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 08:3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (เมนบัส 3)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	16 พ.ย. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขแพรทหน้าตู้ และทดสอบ Arc Protection			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1691/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	30 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	30 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	30 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมิโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SAA12VB-01 อยู่สถานะปลด						
3	ย้ายโหลด วงจร SAA09 ไปรับไฟจาก SAA05						
4	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 15.9 MW
5	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- 3.3 MW
6	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 5.1 MW
7	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- 2.9 MW
8	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
9	SAA05S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ซอยเจริญรัชดา
10	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
11	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		- -
12	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
13	ย้ายโหลด วงจร SAA10 ไปรับไฟจาก ONB06						
14	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- 23.1 MW
15	ONB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- 5.9 MW
16	SAA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- 1.8 MW
17	ONB06S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6(RCS) ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
18	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		- -
19	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
20	ย้ายโหลด วงจร SAA11 ไปรับไฟจาก ONA01						
21	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- 18.2 MW
22	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- 3.1 MW
23	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- 0 MW
24	ONA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ร้านหมอนันต์
25	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		- -
26	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
28	ตรวจสอบสถานีฯ สามพราน 1 รับไฟทางจากด้านเมนบัส 1 หรือด้านเมนบัส 2 แล้ว						
29	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
30	SAA03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- INCOMING 3
31	SAABVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- ขนานบัส
32	SAA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- -
33	SAA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- -
34	SAA11VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- -
35	SAA12VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- -
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
37	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
38	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
39	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
40	ONB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
41	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
42	เมื่อ กบข.(ก3), กพผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
43	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
44	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SAA09VB-01, SAA10VB-01, SAA11VB-01, SAA12VB-01, SAA03BVB-01 อยู่สถานะปลด						
45	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- -
46	ONB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- -
47	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- -
48	SAA03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- INCOMING 3
49	SAABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- ขนานบัส
50	SAA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- -
51	SAA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- -
52	SAA11VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- -
53	SAA12VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- -
54	จ่ายไฟด้านเมนบัส 3						
55	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
56	ย้ายโหลด วงจร SAA11 กลับจาก ONA01						
57	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
58	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- -
59	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ร้านหมอนันต์
60	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
61	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
62	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	ย้ายโหลด วงจร SAA10 กลับจาก ONB06						
64	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
65	ONB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- -
66	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- -
67	ONB06S-05	สับ	ปลด		อมน.		SF6(RCS), ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
68	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
69	ONB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
70	SAA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
71	ย้ายโหลด วงจร SAA09 กลับจาก SAA05						
72	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
73	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- -
74	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- -
75	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
76	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ซอยเจริญรัชดา
77	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
78	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
79	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
80	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
81	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						