

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก)...../2567  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่.....  
 ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)  
 ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สามพราน.4.....ตามเอกสาร  
 แนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 KV BUS1	23 ธ.ค. 67	8.00 น.	12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADBYB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ( โดยขอไฟย้อนด้าน Bus 2	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	115 KV BUS2		13.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....  
 (.....นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
 เรียงน อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก Breaker ถึง Riser Pole  
 ในวันที่ 23 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1691/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก Breaker ถึง Riser Pole  
 ในวันที่ 23 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย.....จตุร.....วิญญู.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

.....  
 (.....นาย.....)  
 วิศวกร รับผิดชอบการดับไฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กข.ร.ร.พร.

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 7 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... - .....แผ่น

ผจพ. 9 (สถานี..... SAD.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 4 (BUS 1 , BUS 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1691/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 16 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานที่ทำ :: เวลา 08.00-12.00 น. ทำด้าน 22 KV. BUS1 , ด้าน 115 KV.SADBYB-01,1YB-01,2YB-01						
3	:: เวลา 13.00-16.00 น. ทำด้าน 22 KV. BUS2 , ด้าน 115 KV.SAD4YB-01						
4	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- Load 16.3 MW
5	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 0.1 MW
6	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 4.0 MW
7	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 0.0 MW
8	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 2.5 MW
9	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 4.8 MW
10	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 7.1 MW
11	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 1.6 MW
12	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 3.2 MW
13	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 1.7 MW
14	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- Load 18.4 MW
15	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- Load 11.1 MW
16	ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD OYI3S-01,4S-01,6S-01,8S-01 สถานะ "ล๊ับ" อยู่						
17	ให้ตรวจสอบ Breaker OYI3VB-01,4VB-01,6VB-01,8VB-01 สถานะ ทรัก อยู่ตำแหน่ง " In Service "						
18	ให้ตรวจสอบ Breaker SAD3VB-01 สถานะ OPEN และ สถานะ ทรัก อยู่ตำแหน่ง Out Service						
19	ย้ายโหลด SAD 8 ไปจ่ายจาก SAD 7						
20	SAD07S-03	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 เต็มรถหลังฟาร์มจรเข้
21	SAD08VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAD		-
22	ย้ายโหลด SAD 10 ไปจ่ายจาก SAD 5						
23	SAD05S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
24	SAD10VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAD		-
25	ย้ายโหลด SAD 5 ไปจ่ายจาก SAD 1						
26	SAD01S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีสามพราน4
27	SAD05VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAD		-
28	ย้ายโหลด SAD 9 ไปจ่ายจาก SAD 4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SAD04S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนขอยื่นขั้ว
30	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
31	ย้ายโหลด SAD 4 ไปจ่ายจาก SAD 2						
32	SAD02S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้าสถานีฯสามพราน4
33	SAD04VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
34	ย้ายโหลด SAD 1 ไปจ่ายจาก OYI 4						
35	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
36	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
37	ย้ายโหลด SAD 2 ไปจ่ายจาก OYI 8						
38	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
39	SAD02VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
40	ย้ายโหลด SAD 6 ไปจ่ายจาก OYI 3						
41	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
42	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
43	ย้ายโหลด SAD 7 ไปจ่ายจาก OYI 6						
44	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
45	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
46	SAD01CVB-01	Auto	Manual		SAD		- CAP 1
47	SAD01CVB-01	สับ	ปลด		SAD		- CAP 1
48	ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD SAD3S-01 สถานะ "ปลด" อยู่						
49	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
50	SAD02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
51	SAD04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
52	SAD05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
53	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS 1						
54	ตรวจสอบสถานะ NCA1YB-01 - 5YB-01 Close Loop อยู่						
55	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- INCOMING 1
57	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
60	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
61	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
62	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
63	SADBYS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
64	SADBYS-02	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
65	SAD01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	SADBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- ขนานบัส
67	SAD01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		-
68	SAD02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		-
69	SAD04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		-
70	SAD05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		-
71	SAD01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- CAP 1
72	แจ้งพนักงานสถานีสามพราน 4 ตรวจสอบไฟย้อน SAD01BVB-01,SAD01,02,03,04,05VB-01,01CVB-01						
73	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน						
74	SAD01BVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ INCOMING 1
75	SAD01CVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ CAP1
76	SAD01VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F1
77	SAD02VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F2
78	SAD03VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F3
79	SAD04VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F4
80	SAD05VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F5
81	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ. รับทราบ แจ้งชุด กสพ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
82	หลังจากชุด กสพ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
83	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
84	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
85	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
86	OYI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
87	OYI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
88	OYI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
<b>** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก **</b>							
89	เมื่อ กสพ.ทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟ BUS 1 และดับไฟด้าน BUS 2 ต่อ						
90	SAD01BVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ INCOMING 1
91	SAD01CVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ CAP1
92	SAD01VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F1
93	SAD02VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F2
94	SAD03VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F3
95	SAD04VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F4
96	SAD05VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F5
97	SAD01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- INCOMING 1
98	SAD01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- CAP 1
99	SAD01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
100	SAD02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
101	SAD04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
102	SAD05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
104	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
105	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
106	SAD02YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
107	SAD02YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
108	SADBYS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
109	SADBYS-02	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
110	SAD02YB-01	ปลด	สับ		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD		- INCOMING 1
113	SAD01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- CAP 1
114	SAD01CVB-01	Manual	Auto		SAD		- CAP 1
115	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	ให้ปรับแรงดันหม้อแปลง SAD-TP1 อยู่ที่ 22.6 เควี						
117	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
118	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
119	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
120	OYI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
121	OYI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
122	OYI08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
123	SAD01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
124	SAD02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
125	SAD04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
126	SAD05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
127	ย้ายโหลด SAD 1 กลับจาก OYI 4						
128	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- -
129	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
130	ย้ายโหลด SAD 2 กลับจาก OYI 8						
131	SAD02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- -
132	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
133	ย้ายโหลด SAD 5 กลับจาก SAD 1						
134	SAD05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- -
135	SAD01S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯสามพราน4
136	ย้ายโหลด SAD 4 กลับจาก SAD 2						
137	SAD04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- -
138	SAD02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หน้าสถานีฯสามพราน4
139	เมื่อพร้อมดับไฟ						
140	SAD02CVB-01	Auto	Manual		SAD		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	SAD02CVB-01	สับ	ปลด		SAD		- CAP 2
142	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
143	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
146	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
147	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
148	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
149	SAD08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
150	SAD09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
151	SAD10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
152	ให้ตรวจสอบ Breaker SAD02BVB-01 สถานะ OPEN และ สถานะ ทรีค อยู่ตำแหน่ง Out Service						
153	SAD02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- CAP 2
154	SAD06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- -
155	SAD07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- -
156	SAD08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- -
157	SAD09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- -
158	SAD10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- -
159	แจ้งพนักงานสถานีฯสามพราน 4 ตรวจสอบฟาย้อน SAD02BVB-01,SAD06,07,08,09,10VB-01,02CVB-01						
160	หลังจากตรวจสอบฟาย้อนแล้ว ไม่มีฟาย้อน						
161	SAD02BVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ INCOMING 2
162	SAD02CVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ CAP2
163	SAD06VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F6
164	SAD07VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F7
165	SAD08VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F8
166	SAD09VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F9
167	SAD10VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F10
168	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
169	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
170	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
171	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
172	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
173	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
174	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
175	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
176	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
177	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
178	OYI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
179	OYI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
180	OYI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
<b>** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง **</b>							
181	เมื่อ กสพ.ทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด						
182	SAD02BVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ INCOMING 2
183	SAD02CVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ CAP2
184	SAD06VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F6
185	SAD07VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F7
186	SAD08VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F8
187	SAD09VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F9
188	SAD10VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F10
189	SADBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		- ขนานบัส
190	SAD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		- CAP 2
191	SAD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
192	SAD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
193	SAD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
194	SAD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
195	SAD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
196	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
197	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด 115 เควี
198	SAD04YS-02	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด 115 เควี
199	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
200	SADBVB-01	ปลด	สับ		SAD		- ขนานบัส
201	SAD02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- CAP 2
202	SAD02CVB-01	Manual	Auto		SAD		- CAP 2
203	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
204	ย้ายโหลด BUS 2 กลับ						
205	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
206	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
207	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
208	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
209	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
210	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
211	OYI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
212	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
213	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
214	SAD08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
215	SAD09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
216	SAD10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
217	ย้ายโหลด SAD 6 กลับจาก OYI 3						
218	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
219	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
220	ย้ายโหลด SAD 7 ไปจ่ายจาก OYI 6						
221	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
222	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
223	ย้ายโหลด SAD 8 กลับจาก SAD 7						
224	SAD08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
225	SAD07S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 เต็มรถหลังฟาร์มจรเข้า
226	ย้ายโหลด SAD 9 กลับจาก SAD 4						
227	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
228	SAD04S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนชอยชั้นยาง
229	ย้ายโหลด SAD 10 กลับจาก SAD 5						
230	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
231	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
232	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
233	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
234	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
235	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
236	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
237	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
238	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
239	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
240	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
241	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
242	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
243	OYI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
<b>** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **</b>							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
17	สมพราน 1	8 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAABYB-01, SAAYB-01, SAA2YB-01 และ SAA3YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก.3) กบศ.	เขาวัด (081-3657367)
		15 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก.3) กบม.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAA6YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก.3) กบศ.	
18	ท่าบวง 2 (ชั่วคราว)	12 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบศ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
19	กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)	17 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ทาง กศพ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กศพ., กบม. กบศ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
20	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	22 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบศ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
21	สมพราน 4	23 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SADBYYB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (โดยขอใช้ชิ้นส่วน Bus 2 )	กบม.(ก3) กบศ., กบม.	
22	บ่อพลอง 2 (ชั่วคราว)	26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กศพ., กบม. กบศ.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ปลด BOP4YS-08 )	กศพ., กบม. กบศ., กบม.	