



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 พ.ย. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก.) 207/2566

วันที่ ลว.10 พ.ย.2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 KV และ BUS 1	28 พ.ย. 66	08.00 น.	12.00 น.	ดับไฟหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส DMA2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV. <i>23-11-66</i>	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367
2	115 KV และ BUS 2		13.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส DMA4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV. <i>23-11-66</i>			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

TP1

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก DMA4YB-01 ถึง Riser Pole F. 1, 3, 4, 5
ในวันที่ 28 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 12-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1698/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก DMA4YB-01 ถึง Riser Pole F. 6, 7, 8, 9, 10
ในวันที่ 28 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1698/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภวัชร เก่งทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟง.กจ, กฟล.จช., กฟง.ตล.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุภวัชร เก่งทอง)
วช.5 กนท.บ.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28-พ.ย.-66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1698/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ดับไฟ DMA-TP1 และเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน BUS1 (BUS1 ไม่มีไฟจ่าย TS1) เพื่อบำรุงรักษาตามวาระ						
2	2. เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ดับไฟ Main Bus 2 (BUS2 ไม่มีไฟ) เพื่อบำรุงรักษาตามวาระ						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
5	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 2.45 MW
6	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 1.88 MW
7	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 1.12 MW
8	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 1.84 MW
9	DMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 1.21 MW
10	DMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 0.76 MW
11	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		CB โหลด 3.2 MW
12	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
13	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 2.06 MW
14	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 1.65 MW
15	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.9 MW
16	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.48 MW
17	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- โหลด 0.6 MW
18	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- โหลด 0.27 MW
19	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		- โหลด 7.69 MW
20	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
21	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, GND		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
22	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
23	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
24	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
25	ย้ายโหลด DMA07 บางส่วนไปรับไฟจาก CBN10						
26	DMA02S-09	ปลด	ล๊ับ		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
27	DMA02R-01	ล๊ับ	ปลด		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
28	ย้ายโหลด DMA07 ไปรับไฟจาก DMA02						
29	DMA07S-02	ปลด	ล๊ับ		ดมข.		SF6 เสาโทรศัพท์เก่า
30	DMA07VB-01	ล๊ับ	ปลด		DMA		CB DMA07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด DMA01 ไปรับไฟจาก DMA02						
32	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 หน้า ร.มัธยม ตำบลมะขามเตี้ย
33	DMA01VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA01
34	ย้ายโหลด DMA02 ไปรับไฟจาก KCE01						
35	Bypass R. DMA02R-02						
36	Sw.Bypass DMA2R-02	ปลด	สับ		ดมข.		DIS R.ตลาดตำบลมะขามเตี้ย
37	DMA02R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R ตลาดตำบลมะขามเตี้ย
38	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
39	DMA02VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA02
40	ย้ายโหลด DMA05 ไปรับไฟจาก KCC09						
41	DMA05S-08	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 ก่อน ว.เกษตร
42	DMA05VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA05
43	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วนไปรับไฟจาก TMV04						
44	DMA08S-06	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
45	DMA08R-01	สับ	ปลด		ดมข.		R บ้านรางสาตี
46	ย้ายโหลด DMA08 ไปรับไฟจาก DMA10						
47	DMA08S-02	ปลด	สับ		ดมข.		DIS โรงสูบน้ำ
48	DMA08VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA08
49	ย้ายโหลด DMA10 ไปรับไฟจาก TMA02						
50	DMA10S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 บ้านเขาแหลม
51	DMA10VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA10
52	ย้ายโหลด DMA06 ไปรับไฟจาก KCC08 (ขอไฟย้อนขึ้น BUS1,2)						
53	DMA06S-07	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 เจริญพานบ้านเก่า
54	DMA01BVB-01	สับ	ปลด		DMA		- INCOMING 1
55	ทำการปลด Step Cap.1 ออกที่ละ Step						
56	DMA01CVB-01	สับ	ปลด		DMA		- CAP 1
57	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DMA03VB-01 อยู่สถานะ Open						
58	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DMA04VB-01 อยู่สถานะ Open + Truck Out Service						
59	เมื่อพร้อมดับไฟ						
60	DMA01YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	DMA01YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
62	DMA01YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
63	DMA01S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.1
64	DMA02S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.2
65	DMA03S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.3
66	DMA05S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.5
67	DMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		- INCOMING 1
68	DMA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		- CAP 1
69	DMA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA01
70	DMA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA02
71	DMA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA03
72	DMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	แจ้งพนักงานสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ยตรวจสอบเฟ้อนที่ DMA01,2,03,04,05VB-01, DMA01BVB-01,DMA01CVB-01 ถ้าไม่มีเฟ้อนให้สับกราวด์						
74	DMA01BVG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ INCOMING 1
75	DMA01CVG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ CAP1
76	DMA01VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F1
77	DMA02VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F2
78	DMA03VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F3
79	DMA04VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F4
80	DMA05VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F5
81	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน We Safe ให้เรียบร้อย						
82	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
83	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
84	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
85	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
86	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
87	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-
88	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
89	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-
90	TMV04R-01	Nonreclosing	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวฉก
91	CBN03R-01	Nonreclosing	Normal		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
92	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน DMA-TP1 และเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน BUS1 ได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
93	หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานด้าน DMA-TP1 และเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน BUS1 แล้วเสร็จ						
94	DMA01BVG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ INCOMING 1
95	DMA01CVG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ CAP1
96	DMA01VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F1
97	DMA02VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F2
98	DMA03VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F3
99	DMA04VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F4
100	DMA05VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F5
101	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
102	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
103	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
104	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
105	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
106	DMA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		- INCOMING 1
107	DMA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		- CAP 1
108	DMA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA01
109	DMA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA02
110	DMA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA03
111	DMA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA05
112	DMA01S-01	ปลด	สับ		ตมข.		DIS POT HEAD F.1
113	DMA02S-01	ปลด	สับ		ตมข.		DIS POT HEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
114	DMA03S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.3
115	DMA05S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.5
116	เมื่อพร้อมจ่ายไฟหม้อแปลง DMA-TP1						
117	DMA01YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
118	DMA01YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
119	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
120	แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง DMA-TP1 ให้อยู่ที่ 22.6 kV						
121	DMA01BVB-01	ปลด	สับ		DMA		- INCOMING 1
122	DMABVB-01	สับ	ปลด		DMA		- ขนานบัส
123	DMA01CVB-01	ปลด	สับ		DMA		- CAP 1
124	ย้ายโหลด DMA02 ไปรับไฟจาก KCE01						
125	DMA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA02
126	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.		SF6 แยกลำอาหาร
127	นำ R. DMA02R-02 เข้าระบบ						
128	DMA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Gnd		ดมข.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
129	Sw.Bypass DMA2R-02	สับ	ปลด		ดมข.		DIS R.ตลาตด้านมะขามเตี้ย
130	ย้ายโหลด DMA01 กลับจาก DMA02						
131	DMA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA01
132	DMA01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยม ด้านมะขามเตี้ย
133	ย้ายโหลด DMA05 กลับจาก KCC09						
134	DMA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA05
135	DMA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 ก่อน ว.เกษตร
136	เมื่อพร้อมดับไฟด้าน Bus 2						
137	ทำการปลด Step Cap.2 ออกทีละ Step						
138	DMA02CVB-01	สับ	ปลด		DMA		- CAP 2
139	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DMA09VB-01 อยู่สถานะ Open + Truck Out Service						
140	DMA06VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA06
141	DMA06S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.6
142	DMA07S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.7
143	DMA08S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.8
144	DMA10S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.10
145	DMABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		- ขนานบัส
146	DMA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		- CAP 2
147	DMA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA06
148	DMA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA07
149	DMA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA08
150	DMA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DMA		CB DMA10
151	แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการตรวจสอบไฟย้อนที่ DMA06,07,08,09,10VB-01, DMA02CVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
152	DMA02CVG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ CAP2
153	DMA06VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F6
154	DMA07VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F7
155	DMA08VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
156	DMA09VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F9
157	DMA10VG-01	ปลด	สับ		DMA		- กราวด์ F10
158	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน We Safe ให้เรียบร้อย						
159	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
160	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
161	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
162	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
163	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
164	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
165	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
166	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
167	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-
168	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
169	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน Bus 2 ได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***						
170	หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานด้าน Bus 2 แล้วเสร็จ						
171	DMA02CVG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ CAP2
172	DMA06VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F6
173	DMA07VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F7
174	DMA08VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F8
175	DMA09VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F9
176	DMA10VG-01	สับ	ปลด		DMA		- กราวด์ F10
177	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
178	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
179	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
180	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
181	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
182	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
183	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		-
184	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
185	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
186	DMAVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		- ขนานบัส
187	DMA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		- CAP 2
188	DMA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA06
189	DMA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA07
190	DMA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA08
191	DMA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DMA		CB DMA10
192	DMA06S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.6
193	DMA07S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.7
194	DMA08S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.8
195	DMA10S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
196	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้าน Bus 2						
197	DMA07VB-01	ปลด	สับ		DMA		- ชานานบัส
198	ย้ายโหลด DMA07 กลับจาก DMA02						
199	DMA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA07
200	DMA07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 เสาโทรทัศน์เก่า
201	ย้ายโหลด DMA06 กลับจาก KCC08						
202	DMA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA06
203	DMA06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 เซึ่งสะพานบ้านเก่า
204	ย้ายโหลด DMA10 กลับจาก TMA02						
205	DMA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA10
206	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 บ้านเขาแหลม
207	ย้ายโหลด DMA08 กลับจาก DMA10						
208	DMA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DMA		CB DMA08
209	DMA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS โรงสูบน้ำ
210	ย้ายโหลด DMA07 บางส่วนกลับจาก CBN10						
211	DMA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
212	DMA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
213	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วนไปรับไฟจาก TMV04						
214	DMA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R บ้านรางสาตี
215	DMA08S-06	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
216	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
217	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
218	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
219	DMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
220	DMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
221	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
222	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
223	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
224	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
225	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
226	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
227	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
228	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
229	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R บ้านรางสาตี
230	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพต.1		R บ้านแก้มอัน
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							