



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๓๗๖๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01	๕ - ๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการ จ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลัด EGAT)	๑๕ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ ๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS และ OJT SCPS พนักงานสถานีไฟฟ้า	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN โบริด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	1CVB-01, 1VB-01, BVB-01	๑๖ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	OJT SCPS พนักงานสถานีไฟฟ้า	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชน.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

อก.บข.(ก๓)

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ BUS1 จาก SP-2212 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1710/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. กบข., กฟผ. กบข., กฟผ. กบข.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พิรภัทร
(นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์)

๑๓๓-๔ กบข. นว. คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชน.รล. ๒๗ ต.ค. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 65	เวลา 07.30 น.	ถึง เวลา 20.00 22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS และ OJT พนักงานสถานี
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน ^{สีกำกับ} 1710/2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ		วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 20.4 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 24.4 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.9 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.3 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.8 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.6 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.1 MW
9	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 1.8 MW
10	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 6.8 MW
11	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.3 MW
12	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 5.3 MW
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- LOAD = 12.6 MW
14	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 3.5 MW
15	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 1.6 MW
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 16.5 MW
17	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 8.2 MW
18	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 3.5 MW
19	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 1.4 MW
20	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 4.3 MW
21	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 3.3 MW
22	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
23	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โคกโคเต่า
24	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย
25	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
26	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
27	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
28	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA03						
29	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
30	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA06						
32	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
33	SPA02R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
34	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน, SPA04 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SPC04						
35	SPC04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
36	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
37	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
38	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
39	ย้ายโหลด SPA Inc.1 ไปจ่ายจาก SPA Inc.2						
40	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
41	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
42	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
43	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
44	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
45	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
46	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
47	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
48	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
49	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
50	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดป่า
51	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
52	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA10						
53	SPA01S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
54	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
55	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPA09						
56	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
57	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
58	ย้ายโหลด SPA02 ไปจ่ายจาก SPA06						
59	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
60	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
61	ย้ายโหลด SPA03 ไปจ่ายจาก SPA07						
62	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันठी
63	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
64	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 1
65	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 2
66	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
67	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
68	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
69	เมื่อพร้อมดับไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
71	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
72	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
73	SPA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
74	SPA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- CAP 1
75	SPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- CAP 2
76	SPABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
77	SPA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
78	SPA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
79	SPA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
80	SPA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
81	SPA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
82	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
83	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
84	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.3
85	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.4
86	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.5
87	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
88	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
89	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
90	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
91	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
92	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
93	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
94	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
95	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
96	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
97	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
98	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
99	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคนโคเต่า
100	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย
101	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 1 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
102	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กบข.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
103	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
104	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
105	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
106	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
107	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
108	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
110	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
111	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
112	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
113	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
114	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
115	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	- โคกโคเค่น่า
116	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย
117	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
118	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 1
119	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 2
120	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- ขนานบัส
121	SPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
122	SPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
123	SPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
124	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
125	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
126	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
127	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
128	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.1
129	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.2
130	SPA03S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.3
131	SPA04S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.4
132	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.5
133	SPA01CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 1
134	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 1
135	SPA02CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 2
136	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 2
137	ย้ายโหลด SPA02 กลับจาก SPA06						
138	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
139	SPA02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
140	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลี้ยงเมืองสถานพินิจ
141	ย้ายโหลด SPA03 กลับจาก SPA07						
142	SPA03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
143	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันที่
144	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก SPA09						
145	SPA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
146	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
147	ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPA10						
148	SPA01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
149	SPA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
150	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
151	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
152	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดป่า
153	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
154	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
155	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
156	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
157	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
158	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
159	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูวัดบางปลาหมอ
160	ย้ายโหลด SPA Inc.1 ไปกลับจาก SPA Inc.2						
161	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
162	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
163	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน, SPA04 ทั้งหมด กลับจาก SPC04						
164	SPA04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
165	SPA02S-24	ปลด	สับ		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
166	SPA02S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
167	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
168	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPA06						
169	SPA02R-01	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
170	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
171	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
172	SPC01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
173	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
174	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA03						
175	SPC02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
176	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
177	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
178	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
179	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
180	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
181	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
182	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
183	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
184	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
185	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
186	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
187	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
188	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
189	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
190	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
191	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
192	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
193	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
194	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
195	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
196	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
197	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคกโคเค่า
198	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							