

Switching Deadline

16 พ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นร.(ปบ) ๑๓๘/๖ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพีรณันท์ พิชราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขป แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU04	20 พฤศจิกายน 2565	8.00 น.	17.00 น.	เพื่อปักเสาโมโนโพล 115KV บริเวณขนส่งนครปฐม	Dis ชด หน้าบ้าน เมทัลชีด	DE	นายพรมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ.
๒	NPU03					NPU3S-01	DIS ชด หน้า บ้านวัสดุ ก่อสร้าง	
๓	NPU09					NPU9S-01	DIS ชด หน้า ตลาดนัด เครื่องปั้น	
๔	NPU05					Dis ชด หน้า โรงสีทรัพย์สมบัติ วงจรบนF5	Dis ชด บัง. ในจุดบึง NPU05	
๕	NPU08					Dis ชด หน้า โรงสีทรัพย์สมบัติ วงจรกลางF8	Dis ชด บึง. ในจุดบึง NPU08	
๖	NPU10					NPU10S-01	Dis ชด หน้า โรงสีสหแสง วงจรบนF10	
๗	115KV					DDE ปากทางท ลิงหนัน	NPU4YS-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ข้างขนส่งนครปฐม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม.....ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟจ.นครปฐม.....โทร ๐๖๕-๕๑๘๒๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย...ศรีจารุพฤกษ์)

ตำแหน่ง.....ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม.

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS ๖๓. ๕๒ เมตซ์จัสต์ ลีว DDE

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 พัดเตอร์ NPU 349 จาก NPU 35-01, 95-01 ถึง DIS ๖๓. ๕๒ เมตซ์จัสต์ ลีว, PLS ๖๓. ๕๒ เมตซ์จัสต์ ลีว
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1742/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4, 5, 6 พัดเตอร์ NPU 54 จาก DIS ๖๓. ๕๒ เมตซ์จัสต์ ลีว ถึง DIS ๖๓. ๕๒ เมตซ์จัสต์ ลีว
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ NPU (๐๕-๐๑) ถึง DIS ๖๓. ๕๒ เมตซ์จัสต์ ลีว (๐๕)

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ ๕๒๖๕๕/๐๕๓ ๕๒๕๑๑๘


(นายชिरินทร์ สิตการณ)
๕๒๖.6 แทน ผ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. นพอ. ช.ธ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 7 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลองหงส์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณขนส่งนครปฐม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 65	เวลา 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปักเสาโมโนโพล 115 kV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1742/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
4	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.8 MW
5	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 0.1 MW
6	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.0 MW
7	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 2.7 MW
8	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.5 MW
9	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 1.9 MW
10	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.3 MW
11	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
12	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.7 MW
13	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 1.4 MW
15	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
16	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 5.0 MW
17	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 5.8 MW
18	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
19	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 6.7 MW
20	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 0.4 MW
22	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 3.5 MW
23	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA07						
24	NCA07S-15	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
25	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ร้านกระจก
26	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT07						
27	NPT08S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หลังวัดพระงาม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPU05S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สมาคมหวังศรี
29	ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV01						
30	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
31	NPU06S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกตอนตอม
32	NPU06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
33	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
34	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09						
35	NPU08S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
36	NPU08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 สามแยกบ่อขยะ
37	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU06						
38	NPU06S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บ่อมตำรวจนาสร้าง
39	Dis ชด. NPU08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสีทรัพย์สมบัติ
40	ย้ายโหลด NPU05 ไปรับไฟจาก NPU08						
41	ทำการ Bypass Recloser NPU05R-01 (วัดม่วงตารศ)						
42	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
43	SW.ByPass NPU05R-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Bypass NPU05R-01
44	NPU05R-01	สับ	ปลด		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
45	NPU05R-01	ปลด	สับ		NPU		-
46	NPU08S-15	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ช่างบ้านอามา
47	Dis ชด. NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสีทรัพย์สมบัติ
48	NPU05R-01	สับ	ปลด		NPU		-
49	ย้ายโหลด NPU10 ไปรับไฟจาก NPV03						
50	BPA01S-17	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อุบรีชา
51	NPU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 รร.พลตำรวจ
52	ย้ายโหลด NPU10 ไปรับไฟจาก NPU09						
53	NPU09S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ปศุสัตว์
54	NPU10VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
55	ย้ายโหลด NPU09 ไปรับไฟจาก BPA01						
56	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อุชาลี
57	NPU09VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
58	ย้ายโหลด NPU03 ไปรับไฟจาก BPA05						
59	NPU03S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รงน้ำหวนตราบกบ
60	NPU03VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
61	NPU03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
62	NPU09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
63	NPU10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
64	ย้ายโหลด 115 KV.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	ตรวจสอบวงจร 115kV BPB7YB-01 และ BPB9YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
66	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	แจ้งกฟง.นฐ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kV สถานะ LowGas NPU4YS-05 ขนส่งนครปฐม อยู่สถานะปกติ						
69	NPU04YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นฐ.		LBS ขนส่งนครปฐม
70	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 kV.และ 115 kV.						
71	แจ้ง Hotline 115 kV ปลด DDE 115kV บริเวณ ปากทางหลังถนน ออกทั้ง 3เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
72	Dis ชค. NPU09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าตลาดนัดเครื่องบิน
73	Dis ชค. NPU03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวเจริญชัยคำวาสุดก่อสร้าง
74	Dis ชค. NPU04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวร้านข้าวมันไก่(เมทัลชีท)
75	Dis ชค. NPU05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปิดข้างทิศต.ขจร (โรงเรียน NPU)
76	Dis ชค. NPU08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปิดข้างทิศต.ขจร (โรงเรียน NPU)
77	Dis ชค. NPU10	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสีสหส่งแสง
78	หลัง Hotline 115 kV ปลด DDE 115kV บริเวณ ปากทางหลังถนน ออกแล้วเสร็จ ทั้ง 3เฟส						
79	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟง.นฐ. ทราบ						
80	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
81	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
82	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
83	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
84	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
85	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
86	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground (115kV)						
87	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground (115kV)						
88	หลังกฟง.นฐ. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
89	แจ้งกฟง.นฐ. ปฏิบัติงานได้						
90	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
93	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
94	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
95	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
96	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
97	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
98	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
99	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
100	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
101	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
103	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
104	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
105	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
106	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
107	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
108	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
109	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
110	เมื่อกฟจ.นธ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
111	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G1						
112	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G2						
113	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G3						
114	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G4						
115	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G5						
116	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G6						
117	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground (115kV)						
118	แจ้งกฟจ.นธ. ปลด Short Ground (115kV)						
119	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
120	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
121	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
122	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
123	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
124	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
125	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
126	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
127	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
128	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
129	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
130	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
131	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
132	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
133	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
134	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
135	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
136	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
138	Dis ชค. NPU09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าตลาดนัดเครื่องบิน
139	Dis ชค. NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวเจริญชัยค้ำวัสดุก่อสร้าง
140	Dis ชค. NPU04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวร้านข้าวมันไก่(เมทัลชีท)
141	Dis ชค. NPU05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงรถ (2) 25/3/2564 NPU05
142	Dis ชค. NPU08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงรถ (2) 25/3/2564 NPU08
143	Dis ชค. NPU10	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสีตงแสง
144	NPU03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
145	NPU09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
146	NPU10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
147	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
148	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
149	แจ้ง Hotline 115 kV เชื่อม DDE 115kV บริเวณ ปากทางหลังถนน เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
150	หลัง Hotline 115 kV เชื่อม DDE 115kV บริเวณ ปากทางหลังถนน เข้าแล้วเสร็จ ทั้ง 3 เฟส						
151	แจ้งกฟพ.นฐ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kV สถานะ LowGas NPU4YS-05 ขนส่งนครปฐม อยู่สถานะปกติ						
152	NPU04YS-05	ปลด	สับ		นฐ.		LBS ขนส่งนครปฐม
153	แจ้งกฟพ.นฐ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kV NPU4YS-05 Indicator สถานะไขว้สีแดงทั้ง 3 เฟส						
154	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
155	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
156	ย้ายโหลด NPU05 กลับจาก NPU08						
157	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		-
158	Dis ชค. NPU05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสีทรัพย์สมบัติ
159	NPU08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ช่างบ้านอามา
160	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		-
161	ทำการนำ Recloser NPU05R-01 (วัดม่วงตารศ) เข้าระบบ						
162	NPU05R-01	Block Ground	Normal GND		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
163	NPU05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
164	NPU05R-01	Normal GND	Block Ground		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
165	SW.ByPass NPU05R-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Bypass NPU05R-01
166	NPU05R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
167	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนกลับจาก NPU06						
168	Dis ชค. NPU08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงสีทรัพย์สมบัติ
169	NPU06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจนาสร้าง
170	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนกลับจาก DTM09						
171	NPU08S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 สามแยกบ่อขยะ
172	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
173	ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนกลับจาก NPV01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
175	NPU06S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
176	NPU06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS แยกคอตตัม
177	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
178	ย้ายโหลด NPU10 กลับจาก NPV03						
179	NPU04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รร.พลตำรวจ
180	BPA01S-17	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุบัติฯ
181	ย้ายโหลด NPU10 กลับจาก NPU09						
182	NPU10VB-01	ปลด	สับ คง"OFF"Auto Reclose		NPU		-
183	NPU09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 ปศุสัตว์
184	ย้ายโหลด NPU09 กลับจาก BPA01						
185	NPU09VB-01	ปลด	สับ คง"OFF"Auto Reclose		NPU		-
186	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุบัติฯ
187	ย้ายโหลด NPU03 กลับจาก BPA05						
188	NPU03VB-01	ปลด	สับ คง"OFF"Auto Reclose		NPU		-
189	NPU03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 รังน้ำหวานตราภ
190	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนกลับจาก NPT07						
191	NPU05S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 สมาคมหวังศรี
192	NPT08S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หลังวัดพระงาม
193	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนกลับจาก NCA07						
194	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ร้านกระจก
195	NCA07S-15	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
196	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
197	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
198	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
199	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
200	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
201	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
202	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
203	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
204	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
205	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
206	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
207	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
208	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
209	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
210	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-

พื้นที่ดับไฟ
 พื้นที่ปฏิบัติงาน
 จุดช้อตกราวด์

