



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สท.) ๑๗๘๘./๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

26 พ.ย. 67

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ kV	๒๘ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ kV BUS.๑ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๑ F๑-F๕ cap ๑ สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๑ (ปลด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ kV	๒๒ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๒๒ kV	๒๙ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ kV BUS.๒ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๒ F๖-F๑๐ cap.๒ สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๑ (ปลด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ kV	๒๒ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

๒๖ พ.ย. ๖๗


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ BUS2 จาก EOAT ถึง Riser Pole ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1763/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย นุติกร อังสภากัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ รก.ป.บ.พร นิลพลอย
22 พ.ย. 67


(นาย นุติกร อังสภากัง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ก.๓. กฟ. ก.๓

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. ๒ (สถานี KCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้า 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี กาญจนบุรี 1 (BUS2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1763/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน					วันที่	22 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	22 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	22 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วีร์,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
5	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
6	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
7	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
8	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
9	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
10	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
11	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	
12	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	
13	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-	
14	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	
15	*ตรวจสอบเบรกเกอร์ KCA05VB-01 สถานะ OPEN ทริค Inservice *						
16	*ย้ายโหลด KCABUS-2 ไปรับจาก KCABUS1*						
17	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
18	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	INCOMING 2
19	*ย้ายโหลด KCA06 ไปรับจาก KCA01*						
20	KCA01S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเมืองทองพานิชย์
21	KCA06VB-01	สับ	ปลด		KCA	-	-
22	*ย้ายโหลด KCA07 ไปรับไฟจาก KCA05*						
23	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	-	-
24	KCA05S-06	สับ	ปลด		กจ.	SF6	ตรงข้าม AIA
25	KCA05S-04	ปลด	สับ		กจ.	DIS	ตรงข้ามวัดหัวนา
26	KCA07VB-01	สับ	ปลด		KCA	-	-
27	*ย้ายโหลด KCA08 ไปรับไฟจาก KCA03*						
28	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
29	KCA08VB-01	สับ	ปลด		KCA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	*ย้ายโหลด KCA09 ไปรับจาก PTU10*						
31	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเยาว์
32	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
33	*ย้ายโหลด KCA10 ไปรับจาก KCA05*						
34	KCA05S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ข้างวัดเขาน้อย (Loop 5-10)
35	KCA10VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
36	KCA02CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 2
37	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ชานานบัส
38	KCA06S-01	สับ	ปลด		กจ.	DIS	POT HEAD F.6
39	KCA07S-01	สับ	ปลด		กจ.	DIS	POT HEAD F.7
40	KCA08S-01	สับ	ปลด		กจ.	DIS	POT HEAD F.8
41	KCA09S-01	สับ	ปลด		กจ.	DIS	POT HEAD F.9
42	KCA10S-01	สับ	ปลด		กจ.	DIS	POT HEAD F.10
43	KB-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบริกเกอร์
44	KB-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบเม็ค
45	KCA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- CAP 2
46	KCABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- ชานานบัส
47	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
48	KCA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
49	KCA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
50	KCA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
51	KCA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
52	KCA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
53	แจ้งให้ Test ไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการถัดไป						
54	KCA02BVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ INCOMING 2
55	KCA06VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F6
56	KCA07VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F7
57	KCA08VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F8
58	KCA09VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F9
59	KCA10VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F10
60	KCA02CVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ CAP2
61	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe						
62	หลังจากชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
63	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานทางด้าน KCA-BUS2ได้						
64	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
66	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
67	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
68	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
70	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
71	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	ON-" Auto Reclose		KCC		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
72	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้านบัส 2 พร้อมยืนยันใน Wesafe						
73	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
74	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA03VB-01 KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
76	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
77	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
78	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
79	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
80	KCA02BVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ INCOMING 2
81	KCA06VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F6
82	KCA07VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F7
83	KCA08VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F8
84	KCA09VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F9
85	KCA10VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F10
86	KCA02CVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ CAP2
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้านบัส 2						
88	KCA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- CAP 2
89	KCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 2
90	KCABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- ขนानบัส
91	KCA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
92	KCA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
93	KCA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
94	KCA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
95	KCA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
96	KCA06S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.6
97	KCA07S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.7
98	KCA08S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.8
99	KCA09S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.9
100	KCA10S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.10
101	KB-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
102	KB-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
103	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
104	KCA02CVB-01	ปลด	สับ		KCA		- CAP 2
105	*ย้ายโหลด KCA10 กลับจาก KCA05*						
106	KCA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	KCA05S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	ข้างวัดเขาน้อย (Loop 5-10)
108	*ย้ายโหลด KCA09 กลับจาก PTU10*							
109	KCA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		-	-
110	KCA09S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามยงเข้าท์
111	*ย้ายโหลด KCA08 กลับจาก KCA03*							
112	KCA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		-	-
113	KCA03S-03	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามป้อม สห.
114	*ย้ายโหลด KCA07 กลับจาก KCA05*							
115	KCA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		-	-
116	KCA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ตรงข้ามวัดหัวนา
117	KCA05S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6	ตรงข้าม AIA
118	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		-	-
119	*ย้ายโหลด KCA06 กลับจาก KCA01*							
120	KCA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		-	-
121	KCA01S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	หน้าร้านเมืองทองพานิชย์
122	*ย้ายโหลด KCABUS-2 กลับจาก KCABUS1*							
123	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		-	INCOMING 2
124	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
125	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
126	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
127	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
128	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
129	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
130	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
131	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
132	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
133	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
134	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-	-
135	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
136	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC			
137	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								