

เลขที่ ก.ตก.บษ.(รล)๓๘๓๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01, BVB-01	๑๒ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการ จ่ายไฟ ๑๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๒	2CVB-01 อุปกรณ์ BUS3, BVB-02, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ปลดสายวงจร ARC และ เดินสายวงจร Vdc, Vac ชั่วคราว เพื่อติดตั้ง ทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายรัชช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๓	11VB-01, 14VB-01	๑๙ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการ จ่ายไฟ ๒๒ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.๗ ผรล.กบษ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Souvan

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บษ.(ก๓)

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SM๒ BUS3 SM2 2232 ถึง SM๒ 11, 12, 13, 14, 15
ในวันที่ 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1797/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันตักเขตกรัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ พยธวัช ปิ่นทอง
9 ธ.ค. 65

สมพร ตันตักเขตกรัง
(พยธวัช ตันตักเขตกรัง)
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน ทน.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ.๓๐.

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กมทร.๓๐๕ 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. *วิธิต* ๘ พ.ย. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (BUS3)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	20.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1797/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	9 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.3 MW
2	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.9 MW
3	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 2.8 MW
4	SMB12VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 2.3 MW
5	SMB13VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 5.7 MW
6	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 4.4 MW
7	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 2.5 MW
8	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.6 MW
9	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.7 MW
10	ย้ายโหลดดวงจร SMB11 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THS01						
11	SMB11S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางนิคมฯ
12	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
13	ย้ายโหลดดวงจร SMB12 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THS05						
14	SMB12S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 หลังนิคมฯ
15	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
16	ย้ายโหลดดวงจร SMB13 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SMB08						
17	SMB08S-14	ปลด	สับ		สค.		SF6 เลย์นิคมอยู่เจริญ
18	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
19	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 3
20	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
21	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
22	SMB03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 3
23	SMBBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- ขนานบัส (บัส 2-3)
24	SMB11VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
25	SMB12VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
26	SMB13VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
27	SMB14VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
28	SMB15VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
29	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
32	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		-
33	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		-
34	แจ้ง กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน We Safe						
35	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
37	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		-
39	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
40	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		-
41	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		-
42	SMB03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- INCOMING 3
43	SMBBVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- ขนานบัส (บัส 2-3)
44	SMB11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
45	SMB12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
46	SMB13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
47	SMB14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
48	SMB15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
49	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
50	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
51	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
52	ย้ายโหนดวงจร SMB11 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร THS01						
53	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
54	SMB11S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางนิคมฯ
55	ย้ายโหนดวงจร SMB12 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร THS05						
56	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
57	SMB12S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หลังนิคมฯ
58	ย้ายโหนดวงจร SMB13 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร SMB08						
59	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
60	SMB08S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 เลย์นิคมอยู่เจริญ
61	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
63	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-
64	SMB12VB-01	Manual	Auto		SMB		-
65	SMB13VB-01	Manual	Auto		SMB		-
66	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB		-
67	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
68	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		-
69	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		-
สิ้นสุด Switching							