



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ธ.ค. 2567

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย อก.ปบ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 15 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	สถานีฯ สมุทรสาคร 15	16 ธ.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	Check Phase และ ตัดจ่าย สถานีฯ สมุทรสาคร 15	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคุณณะศักดิ์ รักนตรสาคร ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร 083-018-3924

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก จ่ายไฟ สถานีฯ สมุทรสาคร 15
ในวันที่ 16 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1820/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย คุณณัฏฐ์ อังสวาทสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายคุณณะศักดิ์ รักนตรสาคร

(นายคุณณัฏฐ์ อังสวาทสิน)
๐๑๑.๗ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๐๑

อก.บช.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ สมุทรสาคร 15)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี สมุทรสาคร 15 (SMO)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กปน.(ก.3)	งานที่ทำ	ตัดจ่ายสถานีสมุทรสาคร 15(ถาวร)	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1820/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	12 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ตามสวิตชิงหมายเลข 1869 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ สถานี สมุทรสาคร 15						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMO01YB-01 , SMO03YB-01 สถานะ <u>Close</u>						
4	ตรวจสอบไบเมต 115 เควี รหัส SMO01YS-01,02 ; SMO03YS-01,02 ; SMO04YS-01 , SMO02YS-01 สถานะ <u>Close</u>						
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี ทุกตัว สถานะ Open + ทรีค out ทุกชุด						
6	ตรวจสอบ Ground สถานะ Open ทุกชุด						
7	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	-
9	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
10	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	-
11	เตรียมความพร้อมก่อนจ่ายไฟ						
12	SMO01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
13	SMO02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
14	SMO03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
15	SMO04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
16	SMO05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
17	SMO06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
18	SMO07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
19	SMO08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
20	SMO09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
21	SMO10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		-
22	SMO01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		INCOMING 1
23	SMO02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		INCOMING 2
24	SMO01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		CAP 1
25	SMO02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		CAP 2
26	SMOBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMO		ขนานบัส
27	จ่ายไฟเข้าหม้อแปลง SMO-TP1 และ SMO-TP2						
28	SMO02YB-01	ปลด	สับ		SMO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMO04YB-01	ปลด	สับ		SMO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	จ่ายไฟระบบ 22 เควีขึ้น BUS และปรับแรงดัน 22.5 เควี						
31	SMO01BVB-01	ปลด	สับ		SMO	-	INCOMING 1
32	SMO02BVB-01	ปลด	สับ		SMO	-	INCOMING 2
33	ใบมีด POT HEAD SMO01S-01 2S-01 3S-01 4S-01 5S-01 6S-01 7S-01 8S-01 9S-01 10S-01 ปลดอยู่ทั้งหมด						
34	เมื่อพร้อมเช็คเฟสที่ SMO02S-01						
35	SMO02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
36	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเช็คเฟสวงจร SMO02 ได้ ถ้าเฟสตรงให้ปลดเบรกเกอร์ SMO02VB-01 ออก						
37	SMO02VB-01	สับ	ปลด		SMO	-	-
38	เมื่อพร้อมเช็คเฟสที่ SMO03S-01						
39	SMO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
40	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเช็คเฟสวงจร SMO03 ได้ ถ้าเฟสตรงให้ปลดเบรกเกอร์ SMO03VB-01 ออก						
41	SMO03VB-01	สับ	ปลด		SMO	-	-
42	เมื่อพร้อมเช็คเฟสที่ SMO04S-01						
43	SMO04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
44	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเช็คเฟสวงจร SMO04 ได้ ถ้าเฟสตรงให้ปลดเบรกเกอร์ SMO04VB-01 ออก						
45	SMO04VB-01	สับ	ปลด		SMO	-	-
46	เมื่อพร้อมเช็คเฟสที่ SMO07S-01						
47	SMO07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
48	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเช็คเฟสวงจร SMO07 ได้ ถ้าเฟสตรงให้ปลดเบรกเกอร์ SMO07VB-01 ออก						
49	SMO07VB-01	สับ	ปลด		SMO	-	-
50	เมื่อพร้อมเช็คเฟสที่ SMO09S-01						
51	SMO09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
52	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเช็คเฟสวงจร SMO09 ได้ ถ้าเฟสตรงให้ปลดเบรกเกอร์ SMO09VB-01 ออก						
53	SMO09VB-01	สับ	ปลด		SMO	-	-
54	เตรียมจ่ายไฟ สถานีฯ สมุทรสาคร 15 (ถาวร)						
55	SMO02S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.2
56	SMO03S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.3
57	SMO04S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.4
58	SMO07S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.7
59	SMO09S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.9
60	- ย้ายโหลด SMB08 ไปจ่ายไฟจาก SMO09						
61	SMO09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
62	SMB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ก่อนปากซอยวัดบางสีคต
63	- ย้ายโหลด SMO09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMO02						
64	SMO02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
65	SMO02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	หน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 15 (ล่าง)
66	- ย้ายโหลด SMB03 ไปจ่ายไฟจาก SMO04						
67	SMO04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SMB03VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
69	- ย้ายโหลด SMO04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMO03						
70	SMO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
71	DIS ชค. SMO03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	บีมบางจาก (Loop line)
72	- ย้ายโหลด SMO04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMO07						
73	SMO07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	-
74	SMO04S-02	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		สค.	SF6	หน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 15 (บน)
75	SMO01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	CAP 1
76	SMO02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO	-	CAP 2
77	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
78	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
79	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
80	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		-
81	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO	-	-
82	SMO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO	-	-
83	SMO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO	-	-
84	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		-
85	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO	-	-
86	SMO09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO	-	-
87	SMO01CVB-01	Manual	Auto		SMO	-	CAP 1
88	SMO02CVB-01	Manual	Auto		SMO	-	CAP 2
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							