



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGULATORY ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๓ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat) , Batt. Cap.	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	BUS๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ขพ.บฟ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก - ถึง -
ในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๒๐/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ BUS2 จาก - ถึง -
ในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๒๐/๖๕

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสุอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ คคฟ.๓๖๖๖๑๕๒๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ก๓.๑.๑๓๖, ก๓.๑.๑๓๗

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

อก.บข. กบข. นว. นว.

ขั้นตอนการสวิตชิง 9 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ๑๓๖๖๑๕๒๖ CSIPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



อก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

คคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

อก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (เข้าบัส 1 บัส 2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1820/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	18 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.2 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 25.6 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.5 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.5 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.1 MW
9	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.1 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.0 MW
11	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.1 MW
12	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
13	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.3 MW
14	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
15	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
16	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, GND		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
17	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 19.12 MW
18	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 10.78 MW
19	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.75 MW
20	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 5.03 MW
21	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 3.76 MW
22	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 11.5 MW
23	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.16 MW
24	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.51 MW
25	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 13.56 MW
26	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.37 MW
27	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 5.89 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
28	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
29	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชวมงคล
30	- ย้ายโหนด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
31	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
32	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
33	- ย้ายโหนด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
34	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
35	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
36	- ย้ายโหนด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
37	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
38	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
39	- ย้ายโหนด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC04						
40	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
41	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิสาชล
42	- ย้ายโหนด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
43	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
44	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
45	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
46	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
47	- ย้ายโหนด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
48	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอู่ยา
49	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
50	DIS ชค. SPA05	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
51	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
52	- ย้ายโหนด SPA02 ที่เหลือ ไปจ่ายจาก SPA06						
53	SW.By Pass	ปลด	สับ		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
54	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
55	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
56	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เสี่ยงเมืองสถานพินิจ
57	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
58	- ย้ายโหนด SPA07 บางส่วน ไปจ่ายจาก BAM01,07						
59	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
60	DIS ชค. BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS วัดโพธิ์คอย
61	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
62	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
63	- ย้ายโหนด SPA03 ไปจ่ายจาก SPA10 (ผ่านไลน์ SPA01)						
64	SPA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 กำไทเอง
65	SPA01S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	- ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	SPA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านกรไฟฟ้า TP
67	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
68	- ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA08						
69	SPA01S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงทาง
70	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
71	- ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPA09						
72	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
73	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
74	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
75	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
76	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
77	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
78	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.3
79	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.4
80	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.5
81	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
82	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
83	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
84	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
85	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
86	SPA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- CAP 1
87	SPABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- ขนานบัส
88	SPA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
89	SPA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
90	SPA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
91	SPA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
92	SPA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
93	ตรวจสอบฟิชั่นเบรกเกอร์ SPA01,02,03,04,05,INC01,CAP01 เมื่อไม่มีฟิชั่น						
94	SPA01BVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ INCOMING 1
95	SPA01CVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ CAP1
96	SPA01VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F1
97	SPA02VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F2
98	SPA03VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F3
99	SPA04VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F4
100	SPA05VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F5
101	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
102	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
103	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
105	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
106	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
107	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
108	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
109	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
110	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
111	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
112	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
113	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
114	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
115	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
116	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
117	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
118	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
119	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
120	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>						
121	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน บัส 2 ต่อ						
122	SPA01BVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ INCOMING 1
123	SPA01CVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ CAP1
124	SPA01VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F1
125	SPA02VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F2
126	SPA03VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F3
127	SPA04VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F4
128	SPA05VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F5
129	SPA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- INCOMING 1
130	SPA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- CAP 1
131	SPA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
132	SPA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
133	SPA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
134	SPA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
135	SPA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
136	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
137	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
138	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
139	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
140	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.1
142	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.2
143	SPA03S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.3
144	SPA04S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.4
145	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.5
146	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
147	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
148	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
149	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
150	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		- CAP 1
151	- ย้ายโหลด SPA06 ไปจ่ายจาก SPA02						
152	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
153	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
154	- ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายจาก SPA01						
155	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
156	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
157	- ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก SPA05						
158	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
159	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
160	- ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPA03 (ผ่านไลน์ SPA01)						
161	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
162	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
163	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
164	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.6
165	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.7
166	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.8
167	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.9
168	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.10
169	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 13.00 น.						
170	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
171	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
172	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
173	SPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- INCOMING 2
174	SPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- CAP 2
175	SPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
176	SPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
177	SPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
178	SPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
179	SPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
180	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SPA06,07,08,09,10,INC02,CAP02 เมื่อไม่มีไฟย้อน						
181	SPA02BVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ INCOMING 2
182	SPA02CVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ CAP2
183	SPA06VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F6
184	SPA07VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F7
185	SPA08VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F8
186	SPA09VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F9
187	SPA10VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F10
188	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
189	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
190	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
191	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
192	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
193	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
194	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
195	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
196	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย</u>						
197	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
198	SPA02BVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ INCOMING 2
199	SPA02CVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ CAP2
200	SPA06VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F6
201	SPA07VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F7
202	SPA08VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F8
203	SPA09VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F9
204	SPA10VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F10
205	SPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- INCOMING 2
206	SPA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- CAP 2
207	SPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
208	SPA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
209	SPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
210	SPA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
211	SPA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
212	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
213	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
214	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
215	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
216	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
217	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
218	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
219	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
220	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
221	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
222	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
223	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
224	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
225	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
226	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
227	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
228	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
229	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
230	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
231	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชชมงคล
232	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.6
233	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.7
234	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.8
235	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.9
236	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.10
237	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
238	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
239	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
240	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
241	SPA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		- CAP 2
242	- ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน กลับจาก SPA02						
243	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
244	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
245	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลี้ยงเมืองสถานพินิจ
246	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
247	SW.By Pass	สับ	ปลด		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
248	- ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM01						
249	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
250	BAM01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
251	- ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPA03 (ผ่านไลน์ SPA01)						
252	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
253	SPA01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 กำไทเฮง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
254	SPA01S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านการไฟฟ้า TP
255	SPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
256	- ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก SPA08						
257	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
258	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงการทาง
259	- ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก SPA05						
260	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
261	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อู่วัลลภ
262	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
263	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
264	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
265	DIS ชค. SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
266	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
267	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
268	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
269	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
270	DIS ชค. SPA05	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
271	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
272	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยา
273	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04						
274	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
275	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
276	- ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
277	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
278	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
279	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วน กลับจาก DBA02						
280	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
281	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
282	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
283	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
284	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
285	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
286	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
287	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
288	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
289	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
290	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
291	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
292	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
293	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
294	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
295	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
296	SPA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
297	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
298	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
299	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
300	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
301	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
302	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
303	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
304	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
305	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
306	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
307	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
308	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
309	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

