



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ธ.ค. 65

เลขที่ ..ภ.ตปบษ.(รล)๓๙๖๑/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง ..นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ..๑๑.พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ภต)  
ตำแหน่ง ..อก.บษ.(ภต)

ด้วยการไฟฟ้า..ภบษ.(ภต)..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..ติดตั้งระบบ SCPS.. สถานีไฟฟ้า..สามพราน๒.. ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..-..... แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลัด EGAT)	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายทรงณะ เจริญสุข ๐๘๒-๑๒๘-๙๔๘๔
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลัด EGAT)	๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	1VB-01, 3VB-01	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	2VB-01, 4VB-01	๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	T1VS-03 (TS1), PT1, 5VB-01	๓ - ๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๕ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-04 (TS2), PT2, 6VB-01	๖ - ๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๖	7VB-01, 9VB-01	๙ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	8VB-01, 10VB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๘	BVB-01, BVB-03 (ปลัด EGAT)	๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๙	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลัด EGAT)	๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	BVB-02 (ปลัด EGAT)	๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๑	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลัด EGAT)	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	1847/2565
๑๒	อุปกรณ์ทั้ง 2 บัส (ปลัด EGAT และจ่ายไฟ ย้อนขึ้นบัส 1 Feeder)	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ร. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Siam*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บข.(ก๓)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 11 ฟีดเดอร์ BUS2<sup>5WB-03</sup> จาก BREAKER SA2-2222 ถึง RISTER POLE TRUCK OWL

ในวันที่ 23 ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1847/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

*Ch*

(นาย สิงห์เทพ โพธิ์พันธ์)  
ว.ศ.ก. ๔ แผนก น.ค.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. ก.ฟ.อ. ส.พร.

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 BUS 2,BVB-03		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ธ.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1847/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 17 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 8.3 MW
5	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 4.2 MW
6	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 0.5 MW
7	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 2.5 MW
8	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 4.5 MW
9	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 3.8 MW
10	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 5.8 MW
11	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		- โหลด 0.1 MW
13	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
14	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 4.3 MW
15	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
16	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 2.0 MW
17	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
18	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 6.7 MW
19	<b>ย้าย SAB 7 ไปจ่ายจาก SAB 4</b>						
20	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อู่ปรีชา
21	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
22	<b>ย้าย SAB 10 ไปจ่ายจาก NCA 11</b>						
23	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สานลอยก่อนถึงชวนม
24	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
25	<b>ย้าย SAB 6 ไปจ่ายจาก SAB 3</b>						
26	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
27	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานีฯ
28	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SABBV-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนนานบัส
30	ย้าย SAD 6 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL 9						
31	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามวัดคลอง
32	SAD06S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช.วัดคลองอ้อมใหญ่
33	ย้าย SAB 8 ไปจ่ายจาก SAD 6						
34	SAB08S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านออเร็นเฮาท์
35	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
36	ย้าย SAB 9 ไปจ่ายจาก OYI 1						
37	OYI01S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
38	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
39	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
40	SABBV-02	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
41	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
42	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
43	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
44	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
45	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
46	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
47	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
48	SABBV-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 2
49	SABBV-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- ขนนานบัส
50	SAB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
51	SAB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
52	SAB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
53	SAB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
54	SAB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
55	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
56	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
57	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
58	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
59	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
60	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		- -
61	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
62	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
63	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
64	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
65	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
66	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
67	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
68	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
69	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
70	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
71	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
72	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		-
73	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
74	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
75	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
76	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
77	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
78	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
79	SABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- INCOMING 2
80	SABVB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- ขนานบัส
81	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
82	SAB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
83	SAB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
84	SAB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
85	SAB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
86	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
87	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
88	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
89	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
90	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
93	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
94	SABVB-02	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
95	ย้าย SAB 7 กลับจาก SAB 4						
96	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		-
97	SAB04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 อุบัติเหตุ
98	ย้าย SAB 10 กลับจาก NCA 11						
99	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		-
100	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สานล่อยก่อนถึงขวนขม
101	ย้าย SAB 6,8 กลับจาก SAB 3						
102	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
103	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		-

