

เลขที่ .. ก.๓กนษ.(เรล)๓๙๖๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ .. นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง .. นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง .. อ.ก.บ.น.(กต)
ตำแหน่ง .. อ.ก.บ.ษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สามพราน๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ๐๘๒-๑๒๘-๙๔๘๘
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	1VB-01, 3VB-01	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	2VB-01, 4VB-01	๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	T1VS-03 (TS1), PT1, 5VB-01	๓ - ๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๕ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-04 (TS2), PT2, 6VB-01	๖ - ๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๖	7VB-01, 9VB-01	๙ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	8VB-01, 10VB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๘	BVB-01, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๙	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๑	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๒	อุปกรณ์ทั้ง 2 บัส (ปลด EGAT และจ่ายไฟ ย้อนขึ้นบัส 1 Feeder)	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชม.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Siam

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บข.(ก๓)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 12 พีดเคอร์ BUS1-2 จาก SA2-2212 ถึง SA2-2222 Riser Pole
 ในวันที่ 24.8.๖5 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1848/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปิ่นแก้ว โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายปิ่นแก้ว โพธิ์พันธ์)
ว.ค.๕ 11คน นนคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.สพ., กฟอ.บข.,

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 7 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี สามพราน 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง 24 ธ.ค. 65 22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1848/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่ 20 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 20 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 20 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	งานที่ทำ : ติดตั้งระบบ SCPS (เข้าจ่ายไฟย้อนขึ้นบัส 1 บายจ่ายไฟย้อนขึ้นบัส 2)					
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 20.15 MW
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 20.04 MW
5	SAB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 0.42 MW
6	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 0.39 MW
7	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 7.52 MW
8	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 4.80 MW
9	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 7.02 MW
10	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 1.01 M.V.
11	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 3.22 MW
12	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 5.69 MW
13	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 3.88 MW
14	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 6.24 MW
15	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 4.00 MW
16	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 10.14 MW
17	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 16.20 MW
18	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	L = 2.21 MW
19	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	L = 2.11 MW
20	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	L = 7.08 MW
21	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT			NCA	-	L = 0.10 MW
22	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			นช.	R	คลองทางหลวง
23	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SAC	-	L = 19.28 MW
24	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAC	-	L = 2.70 MW
25	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAC	-	L = 2.71 MW
26	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SAD	-	L = 26.60 MW
27	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAD	-	L = 6.77 MW
28	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
29	NCA09S-10		ปลด	สับ		นช.		SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชัย
30	NCA09R-01		สับ	ปลด		นช.		R	คลองทางหลวง
31	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA09								
32	NCA09S-06		ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่
33	SAB05S-09		สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ร้านเอมเอเตอร์ไซด์
34	ย้ายโหลด SAB01,02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAB07								
35	SABBV-01		ปลด	สับ		SAB		-	ขนาบัส
36	SAB02S-03		ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
37	SAB02VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
38	SAB01S-03		ปลด	สับ		สพร.		DIS	ช.นาวิน
39	SAB01VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
40	ย้ายโหลด SAB05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAB10								
41	SAB05S-05		ปลด	สับ		สพร.		DIS	รร.สกล
42	SAB05VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
43	SABBV-01		สับ	ปลด		SAB		-	ขนาบัส
44	ย้ายโหลด SAB04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAC10								
45	SAC10S-05		ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามหักฉิมคอนกรีต
46	SAB04VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
47	ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAB10								
48	SAB06S-03		ปลด	สับ		สพร.		DIS	รร.นายร้อย
49	SAB06VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
50	ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCA03								
51	NCA03S-06		ปลด	สับ		สพร.		SF6	แยกเข้าอำเภอสามพราน (ล่าง)
52	SAB07VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
53	ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAD06								
54	SAB08S-04		ปลด	สับ		สพร.		SF6	ร้านออเรนเฮ้าท์
55	SAB08VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
56	ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAC08								
57	NCA08S-03		ปลด	สับ		สพร.		SF6	ทำยายโหมด
58	SAB09VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
59	ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCA11								
60	NCA11S-04		ปลด	สับ		นช.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม (บน)
61	SAB10VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	-
62	ย้ายโหลด SAB03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAC05 (ชั้นบัส)								
63	SAC05VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAC		-	-
64	SAB01BVB-01		สับ	ปลด		SAB		-	INCOMING 1
65	SAB01S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
66	SAB02S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.2
67	SAB04S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน							
		ดำเนินการ							
68	SAB05S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
69	SAB06S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
70	SAB07S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
71	SAB08S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
72	SAB09S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
73	SAB10S-01		สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.10
74	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.								
75	แจ้งพนักงาน สถานีฯ ตรวจสอบ Station Service รับไฟอยู่ทางด้าน BUS1								
76	SAB02BVB-01		สับ	ปลด		SAB		-	INCOMING 2
77	SA2-2212		สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
78	SA2-2217		สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
79	SA2-2222		สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
80	SA2-2227		สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
81	SAB01VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
82	SAB02VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
83	SAB04VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
84	SAB05VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
85	SAB06VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
86	SAB07VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
87	SAB08VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
88	SAB09VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
89	SAB10VB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	
90	SAB01BVB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	INCOMING 1
91	SAB02BVB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	INCOMING 2
92	SABBVB-01		ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	ขนานบัส
93	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
94	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE								
95	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว								
96	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้								
97	SA2-KT1A		"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
98	SA2-KT2A		"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
99	SAB03VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
100	NCS-KT4A		"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
101	NCS-KT3A		"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
102	NCS-KT1A//2A		"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
103	NCA01VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
104	NCA03VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
105	NCA06VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
106	NCA09VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน							
		ดำเนินการ							
107	NCABR-11	Nonreclosing, ALT		Normal		NCA		-	
108	SAC-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SAC		-	
109	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAC		-	
110	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAC		-	
111	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
112	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน BUS2 ต่อ								
113	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAC		-	
114	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAD		-	
115	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
116	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
117	SAB08VB-01	ทรัก "Out service"		ทรัก "In service"		SAB		-	
118	SAB08S-01	ปลด		สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
119	จ่ายไฟย้อน SAB08 ชั้นบัส 2								
120	SAB08VB-01	ปลด		สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
121	แจ้งพนักงาน สถานี ย้ายหม้อแปลง Station Service ไปรับไฟทางด้าน BUS2								
122	SAB03VB-01	สับ		ปลด		SAB		-	-
123	SAB03S-01	สับ		ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
124	SAB03VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SAB		-	
125	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
126	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE								
127	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว								
128	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้								
129	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAC		-	
130	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAD		-	
131	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
132	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง****								
133	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ								
134	SA2-KT1A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT		-	
135	SA2-KT2A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT		-	
136	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
137	NCS-KT4A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT		-	
138	NCS-KT3A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT		-	
139	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT		-	
140	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
141	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
142	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
143	NCABR-11	Normal		Nonreclosing		NCA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
144	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SAC		-	
145	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAC		-	
146	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAC		-	
147	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SAD		-	
148	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAD		-	
149	SAB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
150	SAB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
151	SAB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
152	SAB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
153	SAB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
154	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
155	SAB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
156	SAB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
157	SAB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	
158	SAB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	INCOMING 1
159	SAB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	INCOMING 2
160	SABBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SAB		-	ขนานบัส
161	SAB01S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.1
162	SAB02S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.2
163	SAB03S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.3
164	SAB04S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.4
165	SAB05S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.5
166	SAB06S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.6
167	SAB07S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.7
168	SAB09S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.9
169	SAB10S-01	ปลด	สับ			สพร.		DIS	POT HEAD F.10
170	SA2-2212	ปลด	สับ			EGAT		-	เบรกเกอร์
171	SA2-2217	ปลด	สับ			EGAT		-	ใบมีด
172	SA2-2222	ปลด	สับ			EGAT		-	เบรกเกอร์
173	SA2-2227	ปลด	สับ			EGAT		-	ใบมีด
174	SAB01BVB-01	ปลด	สับ			SAB		-	INCOMING 1
175	SAB02BVB-01	ปลด	สับ			SAB		-	INCOMING 2
176	ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมด คีนจาก SAD06								
177	SAB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน			สพร.		SF6	ร้านออเร็นเข้าท์
178	ย้ายโหลด SAB03 ทั้งหมด คีนจาก SAC05								
179	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			SAB		-	-
180	SAC05VB-01	สับ	ปลด			SAC		-	-
181	ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมด คีนจาก NCA11								
182	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			SAB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน							
		ดำเนินการ							
183	NCA11S-04		สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงชานชม (บน)
184	ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมด คืบจาก SAC08								
185	SAB09VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
186	NCA08S-03		สับ	ปลด		สพร.		SF6	ทำยายโหมต
187	ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมด คืบจาก NCA03								
188	SAB07VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
189	NCA03S-06		สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	แยกเข้าอำเภอสามพราน (ล่าง)
190	ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมด คืบจาก SAB10								
191	SAB06VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
192	SAB06S-03		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร. นายร้อย
193	ย้ายโหลด SAB04 ทั้งหมด คืบจาก SAC10								
194	SAB04VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
195	SAC10S-05		สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามทักษิณคอนกรีต
196	ย้ายโหลด SAB05 ทั้งหมด คืบจาก SAB10								
197	SAB05VB-01		ปลด	สับ		SAB		-	ชานานบัส
198	SAB05VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
199	SAB05S-05		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร. สกส
200	ย้ายโหลด SAB01,02 ทั้งหมด คืบจาก SAB07								
201	SAB01VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
202	SAB01S-03		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ช. นาวิ
203	SAB02VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB		-	-
204	SAB02S-03		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
205	SAB02VB-01		สับ	ปลด		SAB		-	ชานานบัส
206	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน คืบจาก NCA09								
207	SAB05S-09		ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ร้านเอมเมเตอร์ไซด์
208	NCA09S-06		สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	แยกเข้า อบต. คลองใหม่
209	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06								
210	NCA09R-01		ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		นช.		R	คลองทางหลวง
211	NCA09S-10		สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
212	SA2-KT1A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
213	SA2-KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
214	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
215	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
216	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
217	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
218	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
219	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
220	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	
221	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
222	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAB		-	
223	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAB		-	
224	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
225	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
226	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
227	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	
228	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	
229	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	
230	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	
231	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal			NCA		-	
232	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			นช.		R	คลองทางหลวง
233	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			SAC		-	
234	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAC		-	
235	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAC		-	
236	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			SAD		-	
237	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAC		-	
238	****สิ้นสุดสถิติทั้งหมด****								