



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

15/01/68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๘๗๕ / ๒๕๖๗ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP.๒ เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ kV. สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Incoming ๒ Fb - F๑๐	๑๘ ม.ค.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ ( Main Bus ๒ ไมมีไฟ) ดึงทรคคอก , ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ Incoming ๒ และ Fb - F๑๐	TP.๒	Riser Pole	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

๙ ๘๓ ๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bruce จาก - ถึง -

ในวันที่ 19 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1863/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อฉะตาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.ส.ล. ส.อ., น.ส.ล. อ.ค.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นางสาวจุฑาทิรา รอดบุญมาก)

ผจก. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจฟ. 9 (สถานี บด๑๕๒ 1 (EKA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 6 (Bus2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1863/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	15 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิภพทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>							
1	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		โหลด 12.19 MW
2	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		โหลด 14.62 MW
3	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด -0.37 MW
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 3.02 MW
5	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 5.55 MW
6	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 2.7 MW
7	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 4.67 MW
8	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 1.30 MW
9	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 6.48 MW
10	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 6.16 MW
11	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.40 MW
12	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.64 MW
13	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		โหลด 6.42 MW
14	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		โหลด 15.59 MW
15	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		โหลด 3.35 MW
16	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		โหลด 4.20 MW
17	<b>- ย้ายโหลด SMF01 บางส่วน ไปจ่ายจาก SXA09</b>						
18	SMF01S-20	ปลด	ล๊ับ		คกช.	SCADA	SF6 ประตู่ 3 นิคมสินสาคร
19	SMF01S-07	ล๊ับ	ปลด		คกช.	SCADA	DIS บ้านอาจารย์ภา
20	<b>- ย้ายโหลด SMF10 ไปจ่ายไฟจาก SMF01</b>						
21	SMF01S-16	ปลด	ล๊ับ		คกช.	SCADA	SF6 บริเวณหน้าโวลต์ฟาร์มเอ็นแม็ค



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	SMF10VB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	-
23	- ย้ายโหลด SMF09 ไปจ่ายไฟจาก SXA07							
24	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6	ปาก ช.โคกขามก่อนถึงประตู2 นิคม
25	SMF09VB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	-
26	- ย้ายโหลด EKA06,SMF07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก EKA01,06							
27	EKA06S-14	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่ง คกช.
28	EKA06S-21	ปลด	สับ		สค.		DIS	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่ง สค.
29	EKA01S-13	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	ปากซอยวัดพันท้ายฯ
30	EKA06S-11	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	โรงรับจํานา้สภาพร
31	EKA06S-14	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่ง คกช.
32	SMF07S-07	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	หน้า รร.อัญสัมชัญ
33	- ย้ายโหลด SMF06 และ SMF07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF05							
34	SMF05S-10	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6	ตั้งข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม
35	SMF06VB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	-
36	SMF06S-02	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6	ปากซอยกำนันมิต
37	SMF07VB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	-
38	SMF06S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.6
39	SMF07S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.7
40	SMF08S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.8
41	SMF09S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.9
42	SMF10S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.10
43	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.							
44	SMF02CVB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	CAP 2
45	SMF02BVB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	INCOMING 2
46	SMF03YB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SMF03YS-01	สับ	ปลด		SMF		DIS	ใบมิต 115 เควี
48	SMF03YS-03	สับ	ปลด		SMF		DIS	ใบมิต 115 เควี
49	SMF06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	-
50	SMF07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	-
51	SMF08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	-
52	SMF09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	-
53	SMF10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	-
54	SMF02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
55	SMF02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	CAP 2
56	SMFBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		CB	ขนานบัส
57	ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ SMF06,07,08,09,10VB-01,02BVB-01,02CVB-01							
58	SMF06VG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ F6
59	SMF07VG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ F7
60	SMF08VG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ F8
61	SMF08VG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ F8
62	SMF09VG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ F9
63	SMF10VG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ F10
64	SMF02BVG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ INCOMING 2
65	SMF02CVG-01	ปลด	สับ		SMF		SW	กราวด์ CAP2
66	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
67	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
68	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF			-
69	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			-
70	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			-
71	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			-
72	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			-
73	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			-
74	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			-
75	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			-
76	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			-
77	EKA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA			-
78	EKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA			-
79	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
80	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>								
81	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
82	SMF06VG-01	สับ	ปลด		SMF		SW	กราวด์ F6
83	SMF07VG-01	สับ	ปลด		SMF		SW	กราวด์ F7
84	SMF08VG-01	สับ	ปลด		SMF		SW	กราวด์ F8
85	SMF08VG-01	สับ	ปลด		SMF		SW	กราวด์ F8
86	SMF09VG-01	สับ	ปลด		SMF		SW	กราวด์ F9



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
87	SMF10VG-01	สับ	ปลด		SMF		SW กราวด์ F10
88	SMF02BVG-01	สับ	ปลด		SMF		SW กราวด์ INCOMING 2
89	SMF02CVG-01	สับ	ปลด		SMF		SW กราวด์ CAP2
90	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
91	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
92	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
93	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
94	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
95	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
96	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
97	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
98	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
99	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
100	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
101	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
102	SMF06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB
103	SMF07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB
104	SMF08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB
105	SMF09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB
106	SMF10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB
107	SMF02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB INCOMING 2
108	SMF02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB CAP 2
109	SMFBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		CB ชนนานบัส
110	SMF03YS-01	ปลด	สับ		SMF		DIS ใบมีด 115 เควี
111	SMF03YS-03	ปลด	สับ		SMF		DIS ใบมีด 115 เควี
112	SMF03YB-01	ปลด	สับ		SMF		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
113	SMF02BVB-01	ปลด	สับ		SMF		CB INCOMING 2
114	SMF02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		CB CAP 2
115	SMF06S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.6
116	SMF07S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.7
117	SMF08S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.8
118	SMF09S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.9
119	SMF10S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
120	- ย้ายโหลด SMF06 และ SMF07 บางส่วน กลับจาก SMF05						
121	SMF06VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SMF	CB	-
122	SMF05S-10	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	ดึงข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม
123	SMF07VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SMF	CB	-
124	SMF06S-02	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	ปากซอยกำนันมีดี
125	- ย้ายโหลด SMF09 กลับจาก SXA07						
126	SMF09VB-01	ปลด	สับ		SMF	CB	-
127	SMF05S-08	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	ปาก ซ.โคกขามก่อนถึงประตู2 นิคม
128	- ย้ายโหลด SMF10 กลับจาก SMF01						
129	SMF10VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SMF	CB	-
130	SMF01S-16	สับ	ปลด		คกข.	SF6	บริเวณหน้าโวล่าฟาร์มเอ็นแม็ค
131	- ย้ายโหลด SMF01 บางส่วน กลับจาก SXA09						
132	SMF01S-07	ปลด	สับ		คกข.	SCADA DIS	บ้านอาจารย์ภา
133	SMF01S-20	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	ประตู 3 นิคมสินสาคร
134	- ย้ายโหลด EKA06,SMF07 บางส่วน กลับจาก EKA01,06						
135	SMF07S-07	ปลด	สับ		คกข.	SCADA SF6	หน้า รร.อัญสัมชัย
136	EKA06S-14	ปลด	สับ		คกข.	SCADA SF6	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่ง คกข.
137	EKA06S-11	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	โรงรับจํานําสถาพร
138	EKA06S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่ง สค.
139	EKA01S-13	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	ปากซอยวัดพันทํายา
140	EKA06S-14	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่ง คกข.
141	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
142	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
143	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
144	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
145	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
146	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
147	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
148	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
149	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
150	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
151	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
152	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
153	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
154	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
155	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
156	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							