



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กษ.บ(รล)๔๑๕๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิชิต นันทน์ พิชิตวงษ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.บ(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ ARC PROTECTION สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลัด EGAT)	๑๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ทดสอบอุปกรณ์ ARC PROTECTION	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN โคมิต RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงษ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชิตวงษ์ ตำแหน่ง ช.รล. กษ.บ(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.บ.บ.(ก๓)
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SPA-BUS1 จาก SP-2212 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 12 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐7.3๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1883/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชฤทธิ์ นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พิชิตวงษ์

พิชิต
(นายพิชิต ราชฤทธิ์ นิยม)
อ.ก.๔ กษ.บ.บ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟล.๑๒, กฟล.๑๓.
อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี SPA.)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ช.รล.	๗๖๒๗	๒๕ พ.ย. ๖๕
-------	------	------------

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

เลอพงศ์ แก่นจันทร์
อ.ก.บ.บ.คฟ.

ใบส่งทาสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สุพรรณบุรี (BUS1)
 2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ธ.ค. 65 เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 20.00 น.
 3. ผู้ขอทำงาน กบข. (ก.3) งานที่ทำ ทดสอบ Arc Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 1883/2565
 4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราษฎร์นิยม วันที่ 3 ธันวาคม 2565
 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 3 ธันวาคม 2565
 6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 3 ธันวาคม 2565
 7. ส่งทาสวิตชิงโดย

1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนต์, นายมนเฑาะ
2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 20.4 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 24.4 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.9 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.6 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.1 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 2.8 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 4.1 MW
9	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 0.9 MW
10	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 6.8 MW
11	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.6 MW
12	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.3 MW
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- LOAD = 12.6 MW
14	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 3.5 MW
15	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 1.6 MW
16	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- LOAD = 2.5 MW
17	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 16.5 MW
18	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 8.2 MW
19	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 3.5 MW
20	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 1.4 MW
21	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 4.3 MW
22	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 3.3 MW
23	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
24	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โคกโคเคเต่า
25	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
26	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
27	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
28	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA03						
30	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
31	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
32	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA06						
33	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
34	SPA02R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
35	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน, SPA04 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SPC04						
36	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
37	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิคชาล
38	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกโพธิ์พระยา
39	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
40	ย้ายโหลด SPA Inc.1 ไปจ่ายจาก SPA Inc.2						
41	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
42	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
43	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
44	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
45	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
46	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
47	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
48	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
49	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
50	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
51	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดป่า
52	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
53	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA10						
54	SPA01S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
55	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
56	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPA09						
57	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลก
58	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
59	ย้ายโหลด SPA02 ไปจ่ายจาก SPA06						
60	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
61	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
62	ย้ายโหลด SPA03 ไปจ่ายจาก SPA07						
63	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
64	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
65	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
67	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
68	เมื่อพร้อมดับไฟ						
69	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
70	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
71	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
72	SPA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
73	SPA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- CAP 1
74	SPABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
75	SPA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
76	SPA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
77	SPA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
78	SPA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
79	SPA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-
80	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
81	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
82	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.3
83	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.4
84	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.5
85	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
86	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
87	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
88	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
89	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
90	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
91	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
92	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
93	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
94	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
95	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
96	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
97	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคนโคเตน่า
98	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
99	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
100	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กบข.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
101	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
103	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
104	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
105	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
106	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
107	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
108	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
109	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
110	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
111	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
112	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
113	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	- โคกโคเต่า
114	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย์
115	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
116	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 1
117	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- ขนानบัส
118	SPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
119	SPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
120	SPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
121	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
122	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
123	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
124	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
125	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.1
126	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.2
127	SPA03S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.3
128	SPA04S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.4
129	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.5
130	SPA01CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 1
131	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 1
132	ย้ายโหลด SPA02 กลับจาก SPA06						
133	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
134	SPA02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
135	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เสียงเมืองสถานพินิจ
136	ย้ายโหลด SPA03 กลับจาก SPA07						
137	SPA03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
138	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
139	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก SPA09						
140	SPA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
141	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
142	ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPA10						
143	SPA01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
144	SPA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
145	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
146	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
147	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดป่า
148	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
149	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
150	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
151	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
152	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
153	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
154	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าชุมชนประตูดัดบางปลาหมอ
155	ย้ายโหลด SPA Inc.1 ไปกลับจาก SPA Inc.2						
156	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
157	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
158	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน, SPA04 ทั้งหมด กลับจาก SPC04						
159	SPA04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-
160	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกโพธิ์พระยา
161	SPA02S-24	ปลด	สับ		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
162	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
163	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPA06						
164	SPA02R-01	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
165	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
166	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
167	SPC01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
168	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
169	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA03						
170	SPC02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		-
171	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
172	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
173	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
174	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
175	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
176	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
177	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
178	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
179	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
180	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
181	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
182	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
183	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
184	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
185	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
186	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
187	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
188	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
189	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
190	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
191	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
192	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
193	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคกโคเคาะ
194	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							