



วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHRAEHAENG ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พงษ์สุวรรณพิชิต

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน๔ ตามแผนผัง
 ส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๖ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ข.บ.บ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAD06VB-01
 SAD07VB-01
 SAD08VB-01
 SAD09VB-01
 SAD10VB-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก SAD0VB-01 ถึง
 ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข ๑๘๙๔/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย (บรรณพงษ์ นกทอง) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน

(ลายเซ็น)
 (นายบรรณพงษ์ นกทอง)
 ๐๙.๑๒.๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓) ผจก. กฟอ. จันท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี กทม. 4 SAD))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(ลายเซ็น)
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้า สามพราน 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ธ.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล รีเลย์ 22 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1894/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		โหลด 28.04 MW
3	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 0.24 MW
4	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 2.77 MW
5	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 6.68 MW
6	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 7.88 MW
7	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 1.32 MW
8	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 3.89 MW
9	SAD010VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 2.14 MW
10	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด 12.25 MW
11	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด 11.76 MW
12	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ OYI03 และ OYI06 ให้อยู่ตำแหน่ง Inservice และหัว Pot head F3 F6 ให้อยู่ตำแหน่งสับ						
13	ย้ายโหลด SAD06 ไปจ่ายจาก OYI03						
14	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		
15	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		
16	ย้ายโหลด SAD07 ไปจ่ายจาก OYI06						
17	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		
18	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		
19	ย้ายโหลด SAD08 ไปจ่ายจาก SAD10						
20	SAD08S-02	ปลด	สับ		สพร		DIS สยามโพลีเทค

_____ (นายณัฐกาญจน์ นกเทศ)

_____ (นายศุภสวัสดิ์ นกเทศ)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SAD08VB-01	สับ	ปลด		SAD		
22	ย้ายโหลด SAD09 ไปจ่ายจาก SAD04						
23	SAD04S-02	ปลด	สับ		สพร	SCADA	SF6 ก่อนช.ชั้นยาง
24	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		
25	ย้ายโหลด SAD10 ไปจ่ายจาก SAD05						
26	SAD05S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
27	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		
28	SAD02CVB-01	Auto	Manual		SAD		CAPA02
29	SAD02CVB-01	สับ	ปลด		SAD		CAPA02
30	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร		DIS Pot Head F6
31	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร		DIS Pot Head F7
32	SAD08S-01	สับ	ปลด		สพร		DIS Pot Head F8
33	SAD09S-01	สับ	ปลด		สพร		DIS Pot Head F9
34	SAD10S-01	สับ	ปลด		สพร		DIS Pot Head F10
35	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAD02BVB-01 อยู่ในสถานะ ปลด และ ทรีค "Out service"						
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
37	SAD0BVB-01	สับ	ปลด		SAD		ขนานบัส
38	SAD0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		ขนานบัส
39	SAD02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		CAPA02
40	SAD06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		
41	SAD07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		
42	SAD08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		
43	SAD09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		
44	SAD10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		
45	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SAD06,07,08,09,10,INC02,02CVB-01						
46	SAD06VG-01	ปลด	สับ		SAD		GND F6
47	SAD07VG-01	ปลด	สับ		SAD		GND F7
48	SAD08VG-01	ปลด	สับ		SAD		GND F8
49	SAD09VG-01	ปลด	สับ		SAD		GND F9
50	SAD10VG-01	ปลด	สับ		SAD		GND F10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
51	SAD02CVB-01	ปลด	สับ		SAD		GND CAPA02
52	SAD02BVG-01	ปลด	สับ		SAD		GND INCOMMING02
53	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We safe						
55	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
56	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
57	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
58	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
59	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
60	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
61	OYI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
62	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
64	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
65	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
66	SAD06VG-01	สับ	ปลด		SAD		GND F6
67	SAD07VG-01	สับ	ปลด		SAD		GND F7
68	SAD08VG-01	สับ	ปลด		SAD		GND F8
69	SAD09VG-01	สับ	ปลด		SAD		GND F9
70	SAD10VG-01	สับ	ปลด		SAD		GND F10
71	SAD02CVB-01	สับ	ปลด		SAD		GND CAPA02
72	SAD02BVG-01	สับ	ปลด		SAD		GND INCOMMING02
73	SAD0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		ขนานบัส
74	SAD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		CAPA02
75	SAD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		
76	SAD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		
77	SAD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		
78	SAD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		
79	SAD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		
80	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
81	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
82	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
83	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
84	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
85	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
86	OYI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
88	SAD0BVB-01	ปลด	สับ		SAD		ขนานบัส
89	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร		DIS Pot Head F6
90	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร		DIS Pot Head F7
91	SAD08S-01	ปลด	สับ		สพร		DIS Pot Head F8
92	SAD09S-01	ปลด	สับ		สพร		DIS Pot Head F9
93	SAD10S-01	ปลด	สับ		สพร		DIS Pot Head F10
94	ย้ายโหลด SAD06 กลับจาก OYI03						
95	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		
96	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		
97	ย้ายโหลด SAD07 กลับจาก OYI06						
98	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		
99	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		
100	ย้ายโหลด SAD08 กลับจาก SAD10						
101	SAD08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		
102	SAD08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร		DIS สยามโพลีเทค
103	ย้ายโหลด SAD09 กลับจาก SAD04						
104	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		
105	SAD04S-02	สับ	ปลด		สพร	SCADA	SF6 ก่อนช.ชั้นยาง
106	ย้ายโหลด SAD10 กลับจาก SAD05						
107	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		
108	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
109	SAD02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		CAPA 02
110	SAD02CVB-01	Manual	Auto		SAD		CAPA 02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
111	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
112	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
113	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
114	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
115	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
116	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
117	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
118	SAD010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
119	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
120	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
121	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

128


 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

(ชื่อ)
 ตำแหน่ง