



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ตจต.(กป.) ๑๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอวตม แจ่มสว่าง

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.ตจต

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๕ สถานี
ไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๕	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สป.ทดแทน SF๖ วัดอินเกษม DOA๐๕S-๐๓	วัดอินเกษม (นท)		นายรณชัย แสงทงศ์ ๐๘๔-๗๕๘๘๙๓๘๔
2	DOA 8	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐	สป.ทด SF6 DOA8S-10	วัดอินเกษม (นท)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการย้ายโหนด ชื่อ นายรณชัย แสงทงศ์ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอย้ายโหนดปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอวตม แจ่มสว่าง)

ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.ตจต.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ย้ายโหนดตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA5 จาก DOA5S-03 ถึง -
ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1910/2567
 อนุมัติให้ย้ายโหนดตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DOA8 จาก - ถึง -
ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เทียงพวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นครบุรีรัมย์ แยกเซอร์

(นายอภิสิทธิ์ เทียงพวง)
๖๐๓-5 ททท. น.น.ท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.จพ., กฟส.ตจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง -1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดอินเกษม (DOA05S-03, DOA08S-10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6, ติดตั้ง SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1910/2567	
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	18 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	18 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	18 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. สับเปลี่ยน SF6 DOA05S-03 วัดอินเกษม (วงจรรบน)							
2. ติดตั้ง SF6 DOA08S-10 วัดอินเกษม (วงจรถ่าง)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการ Switching						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
3	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
4	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
5	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
7	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA05						
8	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	DIS โรงสีอุย้า
9	DOA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.	SF6	วัดอินเกษม
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	ปฏิบัติงานโดย Hotline ไม่มี Short Ground						
12	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร DOA05, DOA08 และ SPA05 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
13	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
14	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปฏิบัติงาน ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบสถานะ SF6 ติดตั้งใหม่ DOA05S-03 วัดอินเกษม (วงจรรบน) อยู่ตำแหน่ง Open ล็อคคาน						
18	ตรวจสอบสถานะ SF6 ติดตั้งใหม่ DOA08S-10 วัดอินเกษม (วงจรถ่าง) อยู่ตำแหน่ง Close						
19	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
20	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
21	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนกลับจาก SPA05						
22	DOA05S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SF6	วัดอินเกษม
23	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	DIS โรงสีอุย้า
24	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
25	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
26	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
27	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
28	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							