



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ธ.ค. 2567

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๙๓๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--------------|-------------|--------------------------------|
| ๑. | TS๒ | ๒๑ ธ.ค. ๖๗ | ๐๘:๓๐ น. | ๑๖:๓๐ น. | ขอตัดไฟ BUS๒ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม TS๒ (ไม่ปลดหัว Pet head) | NCB ๐๔ YB-๐๑ | NCB ๒BVB-๐๑ | นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดิยะเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ BUS๐๒ จาก NCB 44B-01 ถึง NCB 6,7,8,9,10,13-01

ในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1922/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๔๙๙๗ ๐๙๙๖๙๖๕๔ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

20 ธ.ค. ๖๗

(นายกำพล ดิยะเต็มวงศ์)
๑๘.๗ ๖๗ กฟภ.๓ นบคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงษ์ พงษา)

ท.ม.ก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | NCB-BUS02 (06,07,08,09,10) สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 2 | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ธ.ค. 67 | เวลา | 08.30 น. | ถึง | 21 ธ.ค. 67 | เวลา | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไขน้ำมันรั่วซึม Station Service | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1922/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | | | | วันที่ | 20 ธันวาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 20 ธันวาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 20 ธันวาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุกัญชา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | NCB-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NCB | | |
| 3 | NCB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NCB | | |
| 4 | NCB01VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 2.15 MW. |
| 5 | NCB02VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 4.54 MW. |
| 6 | NCB05VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 2.62 MW. |
| 7 | NCB06VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 2.80 MW. |
| 8 | NCB07VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 1.79 MW. |
| 9 | NCB08VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 1.50 MW. |
| 10 | NCB10VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | โหลด = 3.52 MW. |
| 11 | NCS-KT4A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ศูนย์กทม. | | |
| 12 | NCA 6VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCA | | โหลด = 1.86 MW. |
| 13 | - ย้ายโหลด NCB06 ไปรับไฟจาก NCA06 | | | | | | |
| 14 | NCA06S-09 | ปลด | สับ | | รถนช- | | SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก(ล่าง) |
| 15 | NCB06VB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB NCB06 |
| 16 | - ย้ายโหลด NCB07 ไปรับไฟจาก NCB01 | | | | | | |
| 17 | NCB01S-11 | ปลด | สับ | | รถนช- | SCADA | SF6 ร้านชาหมู่อ่องเต้ |
| 18 | NCB07VB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB NCB07 |
| 19 | - ย้ายโหลด NCB08 ไปรับไฟจาก NCB02 | | | | | | |
| 20 | NCB08VB-01 | ปลด | สับ | | NCB | | CB 22 kV.ชานานเมนบัส |
| 21 | NCB02S-02 | ปลด | สับ | | รถนช- | | DIS เลย TUW (บน-ล่าง) |
| 22 | NCB08VB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB NCB08 |
| 23 | - ย้ายโหลด NCB10 ไปรับไฟจาก NCB05 | | | | | | |
| 24 | NCB05S-02 | ปลด | สับ | | รถนช- | | DIS ร้านล้างถ้วยพลูฯ (ข้ามถนน) |
| 25 | NCB10VB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB NCB10 |
| 26 | NCB08VB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB 22 kV.ชานานเมนบัส |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้ส่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|-----------|----------------|
| 27 | - ดับไฟ เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 28 | NCB02CVB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB CAP02 |
| 29 | NCB02BVB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB IN02 |
| 30 | NCB0T2VS-01 | สับ | ปลด | | NCB | | |
| 31 | NCB04YB-01 | สับ | ปลด | | NCB | | CB 115 KV.TP2 |
| 32 | NCB04YS-01 | สับ | ปลด | | NCB | | ใบมิด 115 เควี |
| 33 | NCB04YS-03 | สับ | ปลด | | NCB | | ใบมิด 115 เควี |
| 34 | NCB06VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 35 | NCB07VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 36 | NCB08VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 37 | NCB09VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 38 | NCB10VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 39 | NCB02BVB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 40 | NCB0BVB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 41 | NCB02CVB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | NCB | | |
| 42 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ | | | | | | |
| 43 | แจ้งกสฟ.Test ไฟดับทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 44 | แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 45 | NCB-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NCB | | |
| 46 | NCB01VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | |
| 47 | NCB02VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | |
| 48 | NCB05VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | |
| 49 | NCS-KT4A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ศูนย์กทม. | | |
| 50 | NCA06VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCA | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% | | | | | | | |
| 51 | หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด | | | | | | |
| 52 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 53 | NCB06VB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 54 | NCB07VB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 55 | NCB08VB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 56 | NCB10VB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 57 | NCB02BVB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 58 | NCB0BVB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 59 | NCB02CVB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | NCB | | |
| 60 | - จ่ายไฟ | | | | | | |
| 61 | NCB04YS-01 | ปลด | สับ | | NCB | | ใบมิด 115 เควี |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 62 | NCB04YS-03 | ปลด | สับ | | NCB | | ใบมีด 115 เควี | |
| 63 | NCB04YB-01 | ปลด | สับ | | NCB | CB | 115 kV.TP2 | |
| 64 | NCB02BVB-01 | ปลด | สับ | | NCB | CB | 22 kV.IN02 | |
| 65 | ปรับแรงดันหม้อแปลง NCB-TP2 อยู่ที่ 22.7 เควี | | | | | | | |
| 66 | NCB02CVB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | NCB | CB | CAP02 | |
| 67 | NCB0T2VS-01 | ปลด | สับ | | NCB | | | |
| 68 | NCB-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NCB | | | |
| 69 | NCB01VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 70 | NCB02VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 71 | NCB05VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 72 | NCS-KT4A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ศูนย์กทม. | | | |
| 73 | NCA06VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | NCA | | | |
| 74 | - ย้ายโหลด NCB06 กลับคืนจาก NCA06 | | | | | | | |
| 75 | NCB06VB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | NCB | CB | NCB06 | |
| 76 | NCA06S-09 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | รถนช- | SF6 | ตรงข้ามท่าตำหนัก(ล่าง) | |
| 77 | - ย้ายโหลด NCB07 กลับคืนจาก NCB01 | | | | | | | |
| 78 | NCB07VB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | NCB | CB | NCB07 | |
| 79 | NCB01S-11 | สับ | ปลด | | รถนช- | SCADA | SF6 | ร้านชาหมูฮองเต้ |
| 80 | - ย้ายโหลด NCB08 กลับคืนจาก NCB02 | | | | | | | |
| 81 | NCB0BVB-01 | ปลด | สับ | | NCB | CB | 22 kV.ชานเมนบัส | |
| 82 | NCB08VB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | NCB | CB | NCB08 | |
| 83 | NCB02S-02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | รถนช- | DIS | เลย TUW (บน-ล่าง) | |
| 84 | - ย้ายโหลด NCB10 กลับคืนจาก NCB05 | | | | | | | |
| 85 | NCB10VB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | NCB | CB | NCB10 | |
| 86 | NCB05S-02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | รถนช- | DIS | ร้านล้างถ้วยพู่ (ข้ามถนน) | |
| 87 | NCB0BVB-01 | สับ | ปลด | | NCB | CB | 22 kV.ชานเมนบัส | |
| 88 | NCB-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NCB | | | |
| 89 | NCB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NCB | | | |
| 90 | NCB01VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 91 | NCB02VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 92 | NCB05VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 93 | NCB06VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 94 | NCB07VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 95 | NCB08VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 96 | NCB10VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |
| 97 | NCB02CVB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCB | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 98 | NCS-KT4A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ศูนย์กทม. | | |
| 99 | NCA06VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | NCA | | |
| %%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% | | | | | | | |