



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อ.มณ.(ปน.) ๒๙๘ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.มณ.

ด้วยการไฟฟ้า อ่อนน้อย ขอย้ายโหนดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี  
ของสถานี ONB ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09	๑๐ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหนดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	ONB09S-09	-	นายอรุณพล พยับเด ๐๘๕-๐๕๕-๕๑๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผพ.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๖ ผปน. โทร. ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.มณ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๐๗๖๐๙ จาก ๐๗๖๑๕-๐๙ ถึง  
ในวันที่ 10 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 216/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อุ๊ อธิพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ เ. พิน ร่มโพธิ์ทอง

( นางสาวนิชชา พงษ์ศิริ )  
วศก. ๕ กพทพ.๔.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๓๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น


แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONB09S-09 หลังวัดหนองแขม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	216/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
4	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
5	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
6	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปจ่ายจาก ONB04						
7	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
8	Dis ชค. ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS ศาลแม่ะก
9	ONB09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หลังวัดหนองแขม
10	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
11	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าให้ กฟภ.อมน รับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (Hotline 22kv แก้ไขจุดร้อนโดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
13	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
14	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
15	**ขณะ Hotline 22kv ปฏิบัติงาน ให้ OFF AUTO RECLOSE ONB04,09VB-01 ไว้ตลอดเวลา**						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
17	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
18	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
19	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปจ่ายจาก ONB04						
20	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
21	ONB09S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS หลังวัดหนองแขม
22	Dis ชค. ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ศาลแม่ะก
23	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
24	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
25	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
26	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
27	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							