

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วงวันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อู่ทอง 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	19 มี.ค. 67	08.00 น.	12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบ หม้อแปลง TP.1 บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank ปลด เบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG1YB- 01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
			13.00 น.	16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร 081-3657367

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง...

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1. ฟีดเดอร์ จาก 153 ก.3 ถึง Riser Pole

ในวันที่ 19 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข 218/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธุวงค์ อธิวงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
100.6 กกน น.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) กฟภ.3, กฟส.พ.น.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ - 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี - UTA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอุโมง 1 (UTG-BUS 1 ,UTG01,02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.ก3.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 218/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 2 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณกรินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง บริษัท อุโมง กรีนเพาเวอร์ จำกัด Off Intertrip และทำการหยุดขนาบไฟ						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	LOAD -15.65 MW
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	LOAD -18.57 MW
5	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 3.0 MW
6	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 6.07 MW
7	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 7.74 MW
8	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 2.29 MW
9	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 5.14 MW
10	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 5.87 MW
11	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 3.88 MW
12	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 6.17 MW
13	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 4.19 MW
14	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 4.12 MW
15	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV	-	LOAD -5.91 MW
16	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	LOAD 3.56 MW
17	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	LOAD -5.91 MW
18	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	LOAD 1.42 MW
19	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	LOAD 3.56 MW
20	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	LOAD -21.52 MW
21	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	LOAD 7.52 MW
22	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	LOAD 0.32 MW
23	ย้ายโหลด UTG05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG10						
24	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
25	UTG05VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-
26	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG08						
27	UTG08S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 ร้านตาปลิว
28	UTG03S-05	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ศูนย์มาสด้า
29	ย้ายโหลด UTG03 ที่เหลือไปรับไฟจาก UTG07						
30	UTG03S-09	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น
31	UTG03VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-
32	ย้ายโหลด UTG02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTV03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
33	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	ร.ร.รัตนศึกษา
34	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG		-	-
35	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนไปรับไฟจาก PTU02 และ ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไปรับไฟจาก PTU01							
36	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6	ตลาดเขต
37	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6	บ้านตลาดเขต
38	DIS ชค.ไลน์ UTG04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ
39	UTG01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SCADA	SF6	ก้วยเตี้ยวตาลี
40	ย้ายโหลด UTG04 ที่เหลือทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG09							
41	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	ขนานบัส
42	UTG04S-09	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ
43	UTG04VB-01	สับ	ปลด		UTG		-	-
44	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส
45	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO10 (ทำทางเพื่อไปรับ UTG01)							
46	SPO10S-02	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	บ้านดอนพรหม
47	UTG06S-03	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	ป้อม ป.เทียนชัย
48	ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO04 และ ย้ายโหลด UTG01 ที่เหลือทั้งหมดไปรับไฟจาก SPO10							
49	SPO04S-12	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	บ้านดอนพรหม
50	UTG01S-09	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ตรงข้ามโดว์องไว
51	SPO04S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	ไทยฟูตส์
52	UTG01VB-01	สับ	ปลด		UTG		-	-
53	ตรวจสอบสถานะ UTG01CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ทรัก Out service Step ปลดออกทั้ง 3 Step							
54	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	INCOMING 1
55	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
57	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
58	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี SPO01YS-01,02 และ DOA05YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"							
59	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
67	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
68	UTG01S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.1
69	UTG02S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.2
70	UTG03S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.3
71	UTG04S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.4
72	UTG05S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.5
73	UTG01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		-	INCOMING 1
74	UTGBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		-	ขนานบัส
75	UTG01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		-	-
76	UTG02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
77	UTG03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG	-	-
78	UTG04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG	-	-
79	UTG05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG	-	-
80	แจ้งพนักงานสถานีอุทอง 1 ตรวจสอบฟิวส์ UTG01BVG-01,UTG01,02,03,04,05VB-01,CAP01 ไม่มีฟิวส์						
81	UTG01BVG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ INCOMING 1
82	UTG01CVG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ CAP1
83	UTG01VG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ F1
84	UTG02VG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ F2
85	UTG03VG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ F3
86	UTG04VG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ F4
87	UTG05VG-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	กราวด์ F5
88	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เวลาชื่อผู้แจ้ง.....						
89	หลังจากชุด กสฟ.ก3. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
90	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
91	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
92	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
93	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
94	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
95	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
96	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
97	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
98	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
99	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV	-	-
100	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	-
101	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
102	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
103	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
104	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	-
105	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
106	SPO10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
107	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานทางด้าน UTG-BUS1 ได้						
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
108	เมื่อ กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานทางด้าน UTG-BUS1 ,UTG01YB-01 แล้วเสร็จ						
109	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลาชื่อผู้แจ้ง.....						
110	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
111	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
112	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
113	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
114	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
115	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
116	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV	-	-
117	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	-
118	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
119	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-

SMD09
 SMD11
 SMD03
 SMD06
 BAL05
 BAL06

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
120	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-	
121	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	-	
122	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	-	
123	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	-	
124	UTG01BVG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ INCOMING 1	
125	UTG01CVG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ CAP1	
126	UTG01VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F1	
127	UTG02VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F2	
128	UTG03VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F3	
129	UTG04VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F4	
130	UTG05VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F5	
131	UTG01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	INCOMING 1	
132	UTGBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	ขนานบัส	
133	UTG01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-	
134	UTG02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-	
135	UTG03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-	
136	UTG04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-	
137	UTG05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-	
138	UTG01S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.1	
139	UTG02S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.2	
140	UTG03S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.3	
141	UTG04S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.4	
142	UTG05S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.5	
143	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี	
144	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี	
145	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
146	ควบคุมแรงดัน UTG-TP1 ไว้ที่ 22.6 เควี								
147	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	INCOMING 1	
148	ย้ายโหลด UTG01 ทั้งหมดกลับจาก SPO10 และ ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนกลับจาก SPO04								
149	UTG01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-	
150	SPO04S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	ไทยฟูดส์	
151	UTG01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ตรงข้ามตัวเองไว	
152	SPO04S-12	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านดอนพรหม	
153	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO10								
154	UTG06S-03	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	ป้อม ป.เทียนชัย	
155	SPO10S-02	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านดอนพรหม	
156	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนกลับจาก UTG09								
157	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	ขนานบัส	
158	UTG04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-	
159	UTG04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ	
160	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส	
161	ย้ายโหลด UTG04 ที่เหลือบางส่วนกลับจาก PTU02 และ ย้ายโหลด UTG01 ที่เหลือกลับจาก PTU01								
162	UTG01S-03	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	ก้วยเตี้ยวตาลี	
163	DIS ชค.โลน UTG04	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
164	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ้านตลาดเขต
165	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 ตลาดเขต
166	ย้ายโหลด UTG02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTV03						
167	UTG02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
168	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
169	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วนกลับจาก UTG07						
170	UTG03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
171	UTG03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ร้านเซเว่น
172	ย้ายโหลด UTG03 ที่เหลือกลับจาก UTG08						
173	UTG03S-05	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ศูนย์มาสด้า
174	UTG08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ร้านตาปลิว
175	ย้ายโหลด UTG05 ทั้งหมดกลับจาก UTG10						
176	UTG05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
177	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
178	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
179	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
180	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
181	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
182	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
183	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
184	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
185	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
186	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
187	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
188	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
189	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
190	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
191	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
192	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
193	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
194	เมื่อ กสพ.ก3. พร้อมปฏิบัติงานทางด้าน UTG02YB-01 ต่อ						
195	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
196	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
197	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
198	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
199	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
200	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
201	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
202	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
203	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
204	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
205	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
206	SPO01YB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
207	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
208	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบริกเกอร์ 115 เควี
209	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
210	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- เบริกเกอร์ 115 เควี
211	แจ้ง บริษัท อู่ทอง กรีนเพาเวอร์ จำกัด ทำการ On Intertirp และขนานไฟได้						
	*****สิ้นสุด Switching ด้าน 22 เควีที่ BUS1 พร้อมทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี UTG02YB-01 ต่อ*****						
212	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เวลาชื่อผู้แจ้ง.....						
213	หลังจากชุด กสฟ.ก3. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
214	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี UTG02YB-01 ได้						
215	เมื่อ กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานที่ UTG02YB-01 แล้วเสร็จ						
216	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลาผู้แจ้ง.....						
217	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
218	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
219	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
220	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- เบริกเกอร์ 115 เควี
221	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
222	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบริกเกอร์ 115 เควี
	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 2	3 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบม.	เชาว์ดีด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SPO2YB-01 (TP.1) และ SPO1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ขอไฟอุดต้น Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)		
		4 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery . Capacitor Bank	กสพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ดีด (081-3657367)
				ย้ายโหนดด้าน Bus 2 . Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SPO3YB-01 และ SPO4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
8	อุทอง 1	5 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ.(ก3)	
				บำรุงรักษา Battery . Capacitor Bank		
		19 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสพ.(ก3) กบม.(ก3) กบม.	เชาว์ดีด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTC1YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTC2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
20 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กสพ., กบม.			
		ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.				
9	สมุทรสาคร 4	6 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสพ., กบม.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
		7 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMDBYB-01, SMD1YB-01 (TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด BAL3YS-12)	กสพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ดีด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMD4YB-01 (TP.2) และ SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด SME2YS-08)		
10 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery . Capacitor Bank	กสพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ดีด (081-3657367)		
		ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอไฟ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)				
10	นครชัยศรี 1	10 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA1YB-01, NCA2YB-01, NCA3YB-01, NCA4YB-01, NCA5YB-01, NCA6YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสพ.(ก3) กบม.(ก3)	
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอไฟ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		17 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA4YB-01, NCA5YB-01, NCA6YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสพ.(ก3) กบม.(ก3)	
ย้ายโหนดรีโวลติเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลติเซอร์ 22 kV. (ขอไฟ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)						
11	อ้อมใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ.(ก3) กสพ., กบม.	เชาว์ดีด (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		