





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 (สวิตชิงเข้า Main Bus 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	222/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 5.1 MW
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 10 MW
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 17.47 MW
5	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 0.79 MW
6	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 5.64 MW
7	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 2.68 MW
8	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 0.78 MW
9	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 1.5 MW
10	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 3.81 MW
11	NCA11BR-11	Normal	Non-Reclosing, ALT		NCA	-	LOAD 0.1 MW
12	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	LOAD 17.65 MW
13	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD 6.95 MW
14	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	LOAD 17.97 MW
15	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD 3.04 MW
16	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD 1.78 MW
17	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD 0.64 MW
18	ย้าย NCA03 ทั้งหมดไปจ่ายจาก NCABR-11						
19	NCA03S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ร้านไทรทอง
20	NCA03VB-01	สับ	ปลด		NCA	-	-
21	ย้าย NCA04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SAC08						
22	NCA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ปากทางสาย 8
23	NCA04VB-01	สับ	ปลด		NCA	-	-
24	ย้าย NCA01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SAC09						
25	NCA01S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	รง.ดัชมิลล์
26	NCA01VB-01	สับ	ปลด		NCA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้าย NCA07 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT07						
28	NCA07S-15	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
29	NCA07S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ปตท.ประเสริฐชัย
30	ย้าย NCA02 ทั้งหมดไปจ่ายจาก NCA07						
31	NCA02S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 บั้มเซลล์
32	NCA02VB-01	สับ	ปลด		NCA		-
33	ย้าย NCA05 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SAC03						
34	NCA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
35	NCA05VB-01	สับ	ปลด		NCA		-
36	NCA01BVB-01	สับ	ปลด		NCA		- INCOMING 1
37	NCS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
38	NCS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
39	NCA01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
40	NCA02S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
41	NCA03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
42	NCA04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
43	NCA05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
44	ตรวจสอบสถานะ NCA01CVB-01 อยู่สถานะปลดและดึงทรัก "Out Service"						
45	NCA01BVB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		- INCOMING 1
46	NCABVB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		- ขนนานบัส
47	NCA01VB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		-
48	NCA02VB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		-
49	NCA03VB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		-
50	NCA04VB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		-
51	NCA05VB-01	ทรัก "In Service"	ทรัก "Out Service"		NCA		-
52	แจ้งพนักงานสถานีให้ตรวจสอบฟิชั่น หลังจากตรวจสอบฟิชั่นแล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่นให้ สับกราวด์ ได้						
53	NCA01BVG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ INCOMING 1
54	NCA01CVG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ CAP1
55	NCA01VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F1
56	NCA02VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F2
57	NCA03VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F3
58	NCA04VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F4
59	NCA05VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F5
60	แจ้งพื้นที่ดับไฟหน้างาน						
61	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟ ลง WeSafe						
62	เมื่อลง WeSafe แล้วเข้าปฏิบัติงานทางด้าน Main Bus 1 ได้						
63	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
65	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
66	NCA11BR-11	Non-Reclosing, ALT	Normal		NCA	-	
67	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	
68	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
69	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	
70	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
71	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
72	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
73	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน Main Bus 1 แล้วเสร็จ						
74	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
75	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
76	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	
77	NCA11BR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	
78	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	
79	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	
80	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	
81	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	
82	แจ้งพนักงานให้ปลดกราวด์ ได้						
83	NCA01BVG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ INCOMING 1
84	NCA01CVG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ CAP1
85	NCA01VG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ F1
86	NCA02VG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ F2
87	NCA03VG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ F3
88	NCA04VG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ F4
89	NCA05VG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ F5
90	NCA01BVB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	INCOMING 1
91	NCABVB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	ขนานบัส
92	NCA01VB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	-
93	NCA02VB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	-
94	NCA03VB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	-
95	NCA04VB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	-
96	NCA05VB-01	ทรีค "Out Service"	ทรีค "In Service"		NCA	-	-
97	NCA01S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.1
98	NCA02S-01	ปลด	สับ		นช.	DIS	POT HEAD F.2
99	NCA03S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	NCA04S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.4
101	NCA05S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.5
102	NCS-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
103	NCS-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
104	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	INCOMING 1
105	ย้าย NCA05 ทั้งหมดกลับจาก SAC03						
106	NCA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
107	NCA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	บ้านยอดชาย
108	ย้าย NCA01 ทั้งหมดกลับจาก SAC09						
109	NCA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
110	NCA01S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	รง.ดัชมิลล์
111	ย้าย NCA04 ทั้งหมดกลับจาก SAC08						
112	NCA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
113	NCA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปากทางสาย 8
114	ย้าย NCA03 ทั้งหมดกลับจาก NCABR-11						
115	NCA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
116	NCA03S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	ร้านไทรทอง
117	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
118	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
119	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
120	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
121	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
122	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
123	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
124	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
125	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
126	NCA11BR-11	Non-Reclosing, ALT	Normal		NCA	-	
127	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	
128	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
129	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
130	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
สิ้นสุด Switching							

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 (สวิตชิงบ้าย Main Bus 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 67	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	222/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายฉนิต,นายวรรณพงษ์,นายมี			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายส			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP LOAD 10 MW
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP LOAD 17.47 MW
4	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB LOAD 2.37 MW
5	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB LOAD 3.81 MW
6	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB LOAD 5.54 MW
7	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB LOAD 3.54 MW
8	NCA02CVB-01	Auto	Manual		NCA		CB CAP02
9	NCA09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		NCA	SCADA	R คลองทางหลวง
10	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		TP LOAD 14.5 MW
11	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB LOAD 4.07 MW
12	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		TP LOAD 17.97 MW
13	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		CB LOAD 1.78 MW
14	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		CB LOAD 0.64 MW
15	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP LOAD 12.65 MW
16	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB LOAD 7.41 MW
17	- ย้ายโหลด NCA07 ไปจ่ายจาก NCA02						
18	NCA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		-
19	NCA07VB-01	สับ	ปลด		NCA		-
20	ย้าย NCA10 ไปจ่ายจาก SAC09						
21	NCA010S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หนุนขั้วฝั่ง
22	NCA10VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB -
23	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปจ่ายจาก NCA06						
24	NCA09S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
25	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
26	- ย้ายโหลด NCA09 ไปจ่ายจาก SAB05						
27	NCA09S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
28	NCA09VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB -
29	- ย้าย NCA06 ไปจ่ายจาก NCB06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้ามท่าตำหนัก
31	NCA06VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	-
32	NCA06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS	POT HEAD F.6
33	NCA07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS	POT HEAD F.7
34	NCA08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
35	NCA09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
36	NCA10S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS	POT HEAD F.10
37	ตรวจสอบสถานะ NCA02CVB-01 อยู่สถานะ "ปลด"							
38	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 13.00 น.							
39	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	INCOMING 2
40	NCS-2232	สับ	ปลด		EGAT		CB	เบรกเกอร์ 22 เควี
41	NCS-2237	สับ	ปลด		EGAT		DS	ใบมีด 22 เควี
42	NCA02BVB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	INCOMING 2
43	NCA06VB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	-
44	NCA07VB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	-
45	NCA08VB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	-
46	NCA09VB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	-
47	NCA10VB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	-
48	NCABVB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	ขนานบัส
49	NCA02CVB-01	ทรีค "In Service"	ทรีค "Out Service"		NCA		CB	CAP 2
50	ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ NCA06,07,08,09,10,INC02,CAP02 เมื่อไม่มีไฟอ่อนให้							
51	NCA02BVG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ INCOMING 2
52	NCA06VG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ F6
53	NCA07VG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ F7
54	NCA08VG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ F8
55	NCA09VG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ F9
56	NCA10VG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ F10
57	NCA02CVG-01	ปลด	สับ		NCA		SW	กราวด์ CAP2
58	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
59	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
60	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
61	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
62	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		TP	-
63	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB	-
64	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		TP	-
65	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB	-
66	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
67	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB	-
68	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
70	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
71	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
72	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB -
73	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB -
74	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		TP -
75	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB -
76	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		TP -
77	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		CB -
78	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		TP -
79	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		CB -
80	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
81	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
82	NCA02BVG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ INCOMING 2
83	NCA06VG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ F6
84	NCA07VG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ F7
85	NCA08VG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ F8
86	NCA09VG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ F9
87	NCA10VG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ F10
88	NCA02CVG-01	สับ	ปลด		NCA		SW กราวด์ CAP2
89	NCA02BVB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB INCOMING 2
90	NCA06VB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB -
91	NCA07VB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB -
92	NCA08VB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB -
93	NCA09VB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB -
94	NCA10VB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB -
95	NCABVB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB ขนานบัส
96	NCA02CVB-01	ทรัค "Out Service"	ทรัค "In Service"		NCA		CB CAP 2
97	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
98	NCS-2237	ปลด	สับ		EGAT		DS ไบมีด 22 เควี
99	NCS-2232	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
100	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB INCOMING 2
101	NCA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		CB CAP 2
102	NCA06S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.6
103	NCA07S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.7



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
104	NCA08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
105	NCA09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
106	NCA10S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS	POT HEAD F.10
107	- ย้ายโหลด NCA10 กลับจาก SAC09							
108	NCA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		CB	-
109	NCA010S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	หุ่นขี้ผึ้ง
110	- ย้ายโหลด NCA07 บางส่วน กลับจาก NCA02							
111	NCA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		CB	-
112	NCA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	ปั๊มเซลล์
113	- ย้ายโหลด NCA07 บางส่วน กลับจาก NPT07							
114	NCA07S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม ปตท.ประเสริฐชัย
115	NCA07S-15	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ศูนย์ฮอนด้า (บน)
116	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก SAB05							
117	NCA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		CB	-
118	NCA09S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่
119	- ย้ายโหลด NCA06 กลับจาก NCB06							
120	NCA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		CB	-
121	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้ามท่าตำหนัก
122	- ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก NCA06							
123	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing, ALT		นช.	SCADA	R	คลองทางหลวง
124	NCA09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
125	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
126	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
127	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
128	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
129	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
130	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
131	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
132	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
133	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	-
134	NCA02CVB-01	Manual	Auto		NCA		CB	CAPO2
135	NCA09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		NCA	SCADA	R	คลองทางหลวง
136	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		TP	-
137	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB	-
138	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		TP	-
139	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB	-
140	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		TP	-
141	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB	-
142	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
143	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 2	3 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SPOZYB-01(TP.1) และ SPOIYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
				(ขอไปเชื่อมดิน Bus 2 ที่เข้าขั้วไฟให้ชนิดใหม่)	กบม.	
8	อุทอง 1	5 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กศพ.(ก3)	เชาว์จิต (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTGIYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.	
9	สมุทรสาคร 4	20 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTGZYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ.(ก3)	เชาว์จิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.	
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ., กบม.	
10	นครสวรรค์ 1	7 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMDIYB-01, SMDIYB-01(TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด BAL3YS-12)	กศพ.(ก3)	
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMD4YB-01(TP.2) และ SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด SMEZYS-08)	กบม.(ก3)	
11	อ้อมใหญ่ 3	10 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	เชาว์จิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCAIYB-01, NCA2YB-01, NCA3YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ.(ก3)	
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
11	อ้อมใหญ่ 3	17 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA4YB-01, NCA5YB-01, NCA6YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ.(ก3)	เชาว์จิต (081-3657367)
				เข้าโวลต์รีโอสเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษาที่โอสเซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กศพ.(ก3)	
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ., กบม.	
11	อ้อมใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYLZYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.	