



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก)...../๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่.....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เลขวิทยุ.....ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๒	๑๙ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank หม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และ ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส LWA03YB-01 เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี <del>รหัส</del> LWA01YB-01	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....โทร.....๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

115kV LWA 01Ys-01 LWA01Ys-02  
LWA03Ys-01 LWA03Ys-02  
LWABVB-01 BUS2 ไขว้ไฟ

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BUS๒ จาก LWA01Ys-01 ถึง LWA03Ys-02

ในวันที่ 19 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๒๒๘/๖๗

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉวีคุณันท์ วิเศษทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด

(นาย ฉวีคุณันท์ วิเศษทอง)  
วต.ก. ๕ บตท. ขย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟ๘.สว, กฟ๘.๑จ.

กฟ๘.๑จ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 6.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจก. 1 (สถานี LWA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เลขาวิทย BUS2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ ด้าน BUS2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 228/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศกสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง							
แจ้ง กฟส.เลขวิทย แจ้ง บ.เข็มเหล็ก ให้ปลดขนาบ เนื่องจากต้องปรับ AUTO TAP AVR.หนองประดู่							
1	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอ Off Intertrip						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
3	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 1.42 MW.
4	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 1.03 MW.
5	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 0.22 MW.
6	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 2.26 MW.
7	LWA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 2.84 MW.
8	LWA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 0.0 MW.
9	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 1.31 MW.
10	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
11	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	Load 0.6 MW.
12	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
13	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	AVR	สระกระโจม
14	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลช.	AVR	หนองประดู่
15	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลช.	AVR	หนองประดู่
16	ย้ายโหลด สถานีฯ ด้านข้าง ไปรับไฟจาก สถานีฯ เดิมบางนางบัว						
17	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบัว
18	LWA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	LWA01YB-01	สับ	ปลด		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	LWA01YS-01	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 เควี
23	LWA01YS-02	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 เควี
24	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบัว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอ On Intertrip ทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัว						
28	ย้ายโหลด LWA06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DOA07						
29	DAA09S-06	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 ทัพตาแทน
30	LWA06VB-01	สับ	ปลด		LWA		
31	ย้ายโหลด LWA07 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DAA06						
32	DAA08S-04	ปลด	สับ		ดช.		SF6 ร้านสกล
33	LWA07VB-01	สับ	ปลด		LWA		
34	ย้ายโหลด LWA08 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA02						
35	LWU03S-06	ปลด	สับ		ลช.		SF6 ท้องฟ้า
36	LWA08VB-01	สับ	ปลด		LWA		
37	ย้ายโหลด LWA09 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA04						
38	LWU04S-04	ปลด	สับ		ลช.		SF6 วัดนางาม
39	LWA09VB-01	สับ	ปลด		LWA		
40	ย้ายโหลด LWA10 ทั้งหมดไปจ่ายจาก UTG09						
41	UTG09S-13	ปลด	สับ		ลช.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
42	LWA10VB-01	สับ	ปลด		LWA		
43	LWA02CVB-01	สับ	ปลด		LWA		CAP 2
44	LWABVB-01	สับ	ปลด		LWA		ขนาบัส
45	LWA06S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS Pothead F6
46	LWA07S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS Pothead F7
47	LWA08S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS Pothead F8
48	LWA09S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS Pothead F9
49	LWA10S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS Pothead F10
50	LWA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F6
51	LWA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F7
52	LWA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F8
53	LWA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F9
54	LWA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F10
55	LWABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		ขนาบัส
56	LWA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		CAP 2
57	ตรวจสอบฟาย้อนที่เบรกเกอร์ทางด้าน BUS2 ว่าไม่มีฟาย้อนมาที่เบรกเกอร์						
58	LWA06VG-01	ปลด	สับ		LWA		Sw.ground F6
59	LWA07VG-01	ปลด	สับ		LWA		Sw.ground F7
60	LWA08VG-01	ปลด	สับ		LWA		Sw.ground F8
61	LWA09VG-01	ปลด	สับ		LWA		Sw.ground F9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	LWA10VG-01	ปลด	สับ		LWA		Sw.ground F10
63	LWA02CVG-01	ปลด	สับ		LWA		Sw.ground CAP 2
64	แจ้งชุด กสพ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
65	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
66	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA	-	-
67	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	
68	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	
69	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	
70	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	
71	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.	AVR	สระกระโจม
72	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	AVR	สระกระโจม
73	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประดู่
74	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	AVR	หนองประดู่
75	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
76	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
77	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประดู่
78	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	AVR	หนองประดู่
79	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
80	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ LWA01YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง LWA03YB-01						
81	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
82	LWA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
83	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
84	LWA01YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 เควี
85	LWA01YS-02	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 เควี
86	LWA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
87	LWA03YB-01	สับ	ปลด		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
88	LWA03YS-01	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 เควี
89	LWA03YS-02	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 เควี
90	LWA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
91	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
92	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
93	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS2 และ LWA03YB-01 แล้วเสร็จ						
94	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
95	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	
96	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	
97	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- Load 0.6 MW.
99	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สาระกระโจม
100	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR สาระกระโจม
101	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR หนองประจักษ์
102	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR หนองประจักษ์
103	LWA06VG-01	สับ	ปลด		LWA		Sw.ground F6
104	LWA07VG-01	สับ	ปลด		LWA		Sw.ground F7
105	LWA08VG-01	สับ	ปลด		LWA		Sw.ground F8
106	LWA09VG-01	สับ	ปลด		LWA		Sw.ground F9
107	LWA10VG-01	สับ	ปลด		LWA		Sw.ground F10
108	LWA02CVG-01	สับ	ปลด		LWA		Sw.ground CAP 2
109	LWA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F6
110	LWA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F7
111	LWA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F8
112	LWA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F9
113	LWA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		ทรีคเบรกเกอร์ F10
114	LWABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		ขนาบัส
115	LWA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		CAP 2
116	LWA06S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS Pothead F6
117	LWA07S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS Pothead F7
118	LWA08S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS Pothead F8
119	LWA09S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS Pothead F9
120	LWA10S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS Pothead F10
121	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอ Off Intertrip						
122	ย้ายโหลด สถานีฯ ด้านข้าง ไปรับไฟจาก สถานีฯ อ่างทอง 2						
123	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบวช
124	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
125	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
126	LWA03YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 เควี
127	LWA03YS-02	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 เควี
128	LWA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
129	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
130	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบวช
131	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
132	LWA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
133	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
134	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอ On Intertrip ทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							