



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadlin

3 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๒๐๕/๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bv.2 22kV. กบไฟ	๔ ก.พ. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๒ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ เพื่อนำหม้อแปลง Station Service (TS๒) เข้าระบบ	NCB Incoming ๒	F๖ ถึง F๑๐	นายวิชัย หงษา ๐๖๕-๖๕๕๕๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิชัย หงษา ตำแหน่ง พชง. ๗ โทร. ๐๖๕-๖๕๕๕๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ PVS2 จาก NCB2-PV1-01 ถึง NCB6, NCB7, NCB8, NCB9, NCB10  
ในวันที่ 4 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 250/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิภาวี เหมทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิชัย หงษา

๔ ก.พ. ๖๘

(นางสาวศิริกานต์ พงษ์ศิริ)  
ร.ก.๕ กทม.นพ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี NCP)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCB (Bus2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.พ. 68	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	นำหม้อแปลง TS 2 เข้าระบบ ตามใบขอปฏิบัติงาน 250/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
	1. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศุภศิทธิ์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 9 MW
3	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 13.2 MW
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 13.75 MW
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		Load = 18.4 MW
6	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	Load = 1.99 MW
7	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 2.94 MW
8	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 5.67 MW
9	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 2.66 MW
10	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 3.28 MW
11	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 1.58 MW
12	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 2.21 MW
13	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	CB	Load = 3.96 MW
14	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	CB	Load = 3.76 MW
15	<b>ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC07</b>						
16	NCB06S-12	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6 หน้า กฟอ.นช.
17	NCB06S-05	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6 โรงหวด
18	<b>ย้ายโหลด NCB06 ไปรับไฟจาก NCA06</b>						
19	NCA06S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นช.		SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
20	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	NCB06
21	<b>ย้ายโหลด NCB07 ไปรับไฟจาก NCB01</b>						
22	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6 ร้านข้าวขาหมูย่งเต้
23	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	NCB07
24	<b>ย้ายโหลด NCB08 ไปรับไฟจาก NCB02</b>						
25	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	ขนานบัส
26	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.	DIS	เลย บ.TUW



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB	NCB08
28	NCB2BVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB	Incoming 2
29	ย้ายโหลด NCB10 ไปรับไฟจาก NCB05							
30	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS	ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
31	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB	NCB10
32	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
33	NCB2CVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB	CAP2
34	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB	ขนานบัส
35	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB			เบรกเกอร์ 115 kV
36	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB			ใบมีด 115 kV
37	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB			ใบมีด 115 kV
38	NCB2BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB			INCOMING 2
39	NCBBVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB			ขนานบัส
40	NCB2CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		CB	CAP2
41	NCB06VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		CB	NCB06
42	NCB07VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		CB	NCB07
43	NCB08VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		CB	NCB08
44	NCB10VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		CB	NCB10
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดงานทราบ							
46	ทำการทดสอบไฟตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
47	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
48	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
49	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
50	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
51	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	
52	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB	
53	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB	
54	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB	
55	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB	
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1								
56	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อม จ่ายไฟกลับสภาพปกติ							
57	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
58	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB			
59	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
60	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB	
61	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB	
62	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB
64	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		CB
65	NCB2BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		INCOMING 2
66	NCBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		ขนานบัส
67	NCB2CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		CB CAP2
68	NCB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		CB NCB06
69	NCB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		CB NCB07
70	NCB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		CB NCB08
71	NCB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		CB NCB10
72	จ่ายไฟ						
73	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 kV
74	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 kV
75	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 kV
76	NCB2BVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB Incoming 2
77	ย้ายโหลด NCB10 กลับจาก NCB05						
78	NCB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB NCB10
79	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB ขนานบัส
80	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ฐานล้งห้วยพลูการเกษตร
81	ย้ายโหลด NCB08 ไปรับไฟจาก NCB02						
82	NCB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB NCB08
83	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลย บ.TUW
84	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB ขนานบัส
85	ย้ายโหลด NCB07 ไปรับไฟจาก NCB01						
86	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB NCB07
87	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6 ฐานข้าวขามหุ่มฮ่องเต้
88	ย้ายโหลด NCB06 ไปรับไฟจาก NCA06						
89	NCB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB NCB06
90	NCA06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
91	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC07						
92	NCB06S-05	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6 โรงหวด
93	NCB06S-12	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6 หน้า กพอ.นช.
94	NCB2CVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB CAP2
95	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
96	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
97	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
98	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
99	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
101	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
102	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
103	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
104	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
105	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
106	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB
107	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							