



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 มี.ค. 68

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2568  
ชื่อผู้รับ นายพิทรนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า ..กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..อุทอง 1 ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	19 มี.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 KV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง ..โทร ..081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ..เอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์  
( ..นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ )  
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG-BUS2 จาก BTGSYB-01 ถึง BTG 6, 7, 8, 9, 10S-01  
ในวันที่ 19 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 225/2568  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ..  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พ. ส. พิเศษ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ ควบคุมการจ่ายไฟ นิลรอด

(นางสาวพิเศษ พงษ์ศิริ)  
ว.ศ. 6 ควบคุม. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส. ๑๗๑., กฟส. ๑๗๑.  
กฟส. ๑๗๑., กฟส. ๑๗๑., กฟส. ๑๗๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 6 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 1 (สถานี ..อุทอง 1 UTG)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอู่ทอง 1 (UTG-BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 225/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ วันที่ 13 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัฒน์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นส.สุภัชชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
แจ้ง กฟอ.อทง.ให้ บ.น้ำตาลรีไฟลิ่งชัยมงคล (UTG08) ทำการหยุดขนาไฟ							
แจ้ง กฟอ.อทง.ให้ บ.ทองสัมพันธ์ (UTG10) ทำการหยุดขนาไฟ							
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
3	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 5.6 MW
4	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 7 MW
5	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 2.9 MW
6	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 4.9 MW
7	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 6.9 MW
8	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 2.9 MW
9	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 5.2 MW
10	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 2.8 MW
11	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD = 2.27 MW
12	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV	-	
13	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	LOAD = 4.7 MW
14	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	
15	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	LOAD = 0.56 MW
16	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	
17	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	LOAD = 1.8 MW
18	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP	-	
19	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	LOAD = 1.2 MW
20	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	
21	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 1.9 MW
22	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG05						
23	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
24	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTV04						
26	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 อุทงนคร
27	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
28	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO05						
29	SPO05S-02	ปลด	สับ		สพท.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
30	UTG06S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 โรงปั่นโอ่ง
31	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนไปรับไฟจาก PTU02						
32	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 จุดแบ่งเขต
33	UTG04S-03	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 เลย์ร้านครัวโบว์
34	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP09						
35	BOP09S-06	ปลด	สับ		บพท.	SCADA	SF6 ช่าง กพย.ห้วยกระเจา
36	UTG09S-05	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ปิมน้ำมันใหม่แยกไฟสี่
37	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
38	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนนานบัส
39	UTG04S-09	ปลด	สับ		อทง.		DIS ช่างสถานีฯ
40	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
41	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG04						
42	UTG04S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS ข้ามถนนตรงข้ามปากทางเข้าวัดถ้ำเสือ
43	UTG06VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
44	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนนานบัส
45	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA08						
46	DOA08S-14	ปลด	สับ		สทง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
47	UTG07S-08	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านดอนแจ่ง
48	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG02						
49	UTG07S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ดึงข้ามถนนบ้านดอนแจ่ง
50	UTG08S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 โรงสีเบียงฮวด
51	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG03						
52	UTG08S-03	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ร้านตาปลิว
53	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
54	ตรวจสอบสถานะ UTG02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม Out service Stap ปลดออกทั้ง 3 Stap						
55	UTG06S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.6
56	UTG07S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.7
57	UTG08S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.8
58	UTG09S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.9
59	UTG10S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.10
60	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 2
61	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- โใบมีด 115 เควี
64	UTG06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
65	UTG07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
66	UTG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
67	UTG09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
68	UTG10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
69	UTG02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- INCOMING 2
70	UTGBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- ขนานบัส
71	แจ้งพนักงานสถานีทำการทดสอบไฟย้อนทางด้านบัส 2 หากไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
72	UTG06VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F6
73	UTG07VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F7
74	UTG08VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F8
75	UTG09VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F9
76	UTG10VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F10
77	UTG02BVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ INCOMING 2
78	UTG02CVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ CAP2
79	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) ทราบ						
80	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
81	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
82	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
83	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
84	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
85	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
86	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
87	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
88	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
89	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
90	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
91	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
92	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
93	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
94	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
95	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
96	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
97	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		UTG		-
98	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
99	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
100	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	
101	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	
102	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-	
103	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-	
104	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	
105	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	
106	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-	
107	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	
108	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-	
109	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	
110	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	
111	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	
112	UTG06VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F6
113	UTG07VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F7
114	UTG08VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F8
115	UTG09VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F9
116	UTG10VG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ F10
117	UTG02BVG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ INCOMING 2
118	UTG02CVG-01	สับ	ปลด		UTG		-	กราวด์ CAP2
119	UTG06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
120	UTG07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
121	UTG08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
122	UTG09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
123	UTG10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
124	UTG02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	INCOMING 2
125	UTGBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	ขนานบัส
126	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
127	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
128	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
135	ปรับแรงดันทางด้านบัส 2 อยู่ที่ 22.5 kV							
129	UTG02BVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	INCOMING 2
130	UTG06S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.6
131	UTG07S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.7
132	UTG08S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.8
133	UTG09S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.9
134	UTG10S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.10
135	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก UTG03							
136	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
137	UTG08S-03	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	รื้อตามปลิว	
138	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก UTG02								
139	UTG08S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	โรงสีเบี่ยงฮวด	
140	UTG07S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	ดึงข้ามถนนบ้านดอนแจง	
141	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนกลับจาก DOA08								
142	UTG07S-08	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	บ้านดอนแจง	
143	DOA08S-14	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	บ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย	
144	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก UTG04								
145	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	ขนานบัส	
146	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-		
147	UTG04S-02	สับ	ปลด		อทง.		DIS	ข้ามถนนตรงข้ามปากทางเข้าวัดถ้ำเสือ	
148	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมดกลับจาก UTG04								
149	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-		
150	UTG04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ	
151	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส	
152	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนกลับจาก BOP09								
153	UTG09S-05	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	บิมน้ำมันใหม่แยกไฟสี	
154	BOP09S-06	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	SF6	ข้าง กฟย.ห้วยกระเจา	
155	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนกลับจาก PTU02								
156	UTG04S-03	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	เลยร้านครัวโบว์	
157	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6	จุดแบ่งเขต	
158	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO05								
159	UTG06S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	โรงปั่นโอ่ง	
160	SPO05S-02	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านดอนพรหม	
161	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมดกลับจาก UTV04								
162	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-		
163	UTG07S-23	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	อุโมงนคร	
164	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมดกลับจาก UTG05								
165	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-		
166	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	จุดแบ่งแดน หจก-อทง	
167	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-		
168	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-		
169	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-		
170	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-		
171	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-		
172	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-		
173	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-		
174	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-		



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
175	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
176	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
177	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
178	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-	
179	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-	
180	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	
181	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	
182	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-	
183	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	
184	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-	
185	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	
186	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
187	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	
188	แจ้ง กฟส.เลขขวัญ.ให้ โรงไฟฟ้าสระลงเรือ (UTG09) ทำการขนานไฟได้							
189	แจ้ง กฟอ.อทอง.ให้ บ.ทองสัมพันธ์ (UTG10) ทำการขนานไฟได้							
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อุทอง 1	11 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus) บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		12 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
		18 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กษ., กษม.	
		19 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
2	กระทุ่มแบน 2	13 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus) บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		14 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ., กษม.	
		16 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กษม.	
		23 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.-กษม.-กษ.	
3	เทพารักษ์	16 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส LWA2YB-01(TP.1) และ LWA1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ขอไฟซ้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ) บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank ย้ายโหนดด้าน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส LWA3YB-01 และ LWA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		17 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กษม.(ก3)	