การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
18 เม.ย. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ .....
วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.
ตำแหน่ง .....

ด้วย กฟผ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	21-27 เม.ย. 68	06.00 น.	16.30 น.	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ATB02YB-01,02 ถึง LBS เมธีประมุข และดับไฟสายส่งไลน์อ่างทอง – สุพรรณบุรี (ย้ายโหลดสถานีฯ สุพรรณบุรี 1 ออก บัสมีไฟได้ ปลด KT1A,KT2A) ดับเข้าจ่ายเย็น **21/4/68 – 2/5/68 ปลด SP 2212 จ่าย SP 2215 แทน**	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ ตำแหน่ง โทร .

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 จาก ATB ถึง LBL.เมธีประมุข SPA
ในวันที่ 21-27 เมย 68 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 267/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศันสนีย์ วิทยานะศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.
14 เม.ย. 68

(ศันสนีย์ วิทยานะศักดิ์)
วศก.7 ปฏิบัติการ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.กฟร.สพ., กฟส.ดอ, กฟส.ยปม., กฟส.สปอ.
อก.บษ.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 8. แผ่น
แผนผังแนบ — แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานีฯ – SPA –)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07 30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน ATB ถึง LBS เมธีประมุข ,SPA
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21-27 เม.ย.68 ระหว่าง 06.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ดับสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 267/2568
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 15 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 15 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 15 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
	****Switching ดับไฟช่วงเช้า และ จ่ายไฟกลับช่วงเย็นของวันที่ 21,22,23,24,25,26,27 เม.ย.68 เวลา 08.00 - 16.30 น.*****							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching							
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	โหลด 12.54 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	โหลด -7.95 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 5.07 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 4.56 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 3.74 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 3.14 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 5.3 MW
9	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 6.8 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 0.52 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	โหลด 5.52 MW
12	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	โหลด -18.62 MW
13	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	โหลด 3.25 MW
14	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	โหลด 3.02 MW
15	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	โหลด 3.96 MW
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	โหลด -11.21 MW
17	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	โหลด 4.42 MW
18	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	โหลด 1.12 MW
19	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	โหลด -4.96 MW
20	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	โหลด 1.63 MW
21	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	โหลด -7.17 MW
22	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	โหลด 3.0 MW
23	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	โหลด 2.0 MW
24	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	โหลด 0.61 MW
25	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	โหลด 1.46 MW
26	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	โหลด 1.46 MW
27	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	แยกโรงแรมกีฬา
29	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
30	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
31	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ก1.		-	-
32	ATB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก1.		-	-
33	**ย้ายโหลดระบบ 22 เควี**							
34	**- ย้ายโหลดวงจร SPC01 ไปรับไฟจาก DOA03**							
35	DOA03S-03	ปลด	**สับ**		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
36	SPC01VB-01	สับ	**ปลด**		SPC		-	-
37	**- ย้ายโหลดวงจร SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01**							
38	DOA01S-08	ปลด	**สับ**		ดจ.	SCADA	SF6	วัดเกาะ
39	SPC02VB-01	สับ	**ปลด**		SPC		-	-
40	**- ย้ายโหลดวงจร SPA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC05**							
41	SPA04S-11	ปลด	**สับ**		สพ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
42	SPA04S-05	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		สพ.		SF6	ทนายเงาะ
43	**- ย้ายโหลดวงจร SPA02 บางส่วนไปรับไฟจาก ATB03** (ลดโหลดหลัง R บ้านห้วยหมาก)							
44	ATB03S-14	ปลด	**สับ**		ก1.		SF6	ลาดตาล
45	SPA02R-01	สับ	**ปลด**		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
46	**- ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก ATB03** (ลดโหลดหลัง R โคกโคเฒ่า)							
47	SPA02S-13	ปลด	**สับ**		สพ.	SCADA	SF6	ดอนมะสังข์
48	SPA06R-02	สับ	**ปลด**		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
49	**- ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาภ SPC03** (ลดโหลด)							
50	SPA05S-06	ปลด	**สับ**		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
51	SPA05R-02	สับ	**ปลด**		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
52	**- ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03** (ลดโหลด)							
53	SPA05S-05	ปลด	**สับ**		สพ.	SCADA	SF6	ชลประทานโพธิ์พระยา
54	SPA05R-01	สับ	**ปลด**		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
55	**- ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA07**							
56	SPA06S-06	ปลด	**สับ**		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
57	SPA06S-05	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		สพ.		DIS	ร้านบัวเงิน
58	**- ย้ายโหลดวงจร SPB06 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM01** (ลดโหลด)							
59	BAM01S-12	ปลด	**สับ**		บปม.	SCADA	SF6	SM การ์เด้นท์
60	SPA07S-04	สับ	**ปลด**		สพ.	SCADA	SF6	ขนส่ง
61	**- ย้ายโหลดวงจร SPA07 ไปรับไฟจาก BAM01**							
62	SPA07S-02	ปลด	**สับ**		สพ.	SCADA	SF6	ไทยประกันชีวิต
63	SPA07VB-01	สับ	**ปลด**		SPA		-	-
64	**- ย้ายโหลดวงจร SPA03 ไปรับไฟจาก SPB06**							
65	SF6ชค.SPB06	ปลด	**สับ**		สพ.		SF6	ชค.เลยขนส่ง
66	SPA03VB-01	สับ	**ปลด**		SPA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	- ย้ายโหลดวงจร SPA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB06							
68	SPA07S-11	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	บ้านกรวย
69	SPA10S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	สำนักเทศบาลเมือง สพ.
70	- ย้ายโหลดวงจร SPA01 ไปรับไฟจาก SPB09							
71	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	สี่แยกแขวงการทาง
72	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
73	- ย้ายโหลดวงจร SPA05 ไปรับไฟจาก SPB07 และ ย้ายโหลดวงจร SPA06,10 ไปรับไฟจาก SPB07 (ขึ้น BUS 2 SPA09)							
74	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
75	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
76	SPA05S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
77	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
78	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
79	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 2
80	ควบคุมแรงดันทางด้าน BUS2 ให้อยู่ที่ 22.8 kV โดยนำ STEP CAP เข้าทีละ STEP							
81	- ย้ายโหลดวงจร SPA02,04 ไปรับไฟจาก SPC04 (ขึ้น BUS 1 ผ่านวงจร SPA04)							
82	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกโพธิ์พระยา
83	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 1
84	ควบคุมแรงดันทางด้าน BUS1 ให้อยู่ที่ 22.8 kV โดยนำ STEP CAP เข้าทีละ STEP							
85	ควบคุมแรงดันสถานีฯศรีประจันต์ และสถานีฯบางปลาม้า ให้อยู่ที่ 22.9 kV							
86	SPA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-	INCOMING 1
87	SPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		-	INCOMING 2
88	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี							
89	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
90	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
91	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
92	1UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1UTGP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
93	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก1.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
94	BSP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPP		-	บ.บรีซ & ไซน์
95	ย้ายโหลด DAA,LWA ไปรับไฟจาก DBN							
96	แจ้ง บริษัท ด่านช้างไบโอ Off Intertrip ทางด้านอ่างทอง2							
97	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี DAA01YB-01 อยู่ตำแหน่ง "Open" และใบมีด DAA01YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"อยู่							
98	OFF ATS สถานีฯด่านช้าง							
99	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
101	แจ้ง บริษัท ด่านช้างไบโอ On Intertrip ทางด้านเดิมบางฯ							
102	ย้ายโหลด SPO,บ.ไทยฟูดส์ ไปรับไฟจาก KS (กฟผ)							
103	OFF ATS สถานีฯสองพี่2							
104	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
105	1UTG02YB-01	สับ	ปลด		1UTGP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	ย้ายโหลด UTV,DOA,SPC,XCA ไปรับไฟจาก KB (กฟผ)							
107	OFF ATS สถานีฯอู่ทอง1							
108	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
109	ตรวจสอบสถานะ LBS ATB02YS-07 เมธีประมุข ว่าสถานะปกติไม่โชว์ Low Gas							
110	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ศปจ.		LBS	เมธีประมุข
111	เมื่อ กฟผ.พร้อมดับไฟ							
112	ATB02YB-01	สับ	ปลด		กl.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
113	ATB02YB-02	สับ	ปลด		กl.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
114	ATB02YS-01	สับ	ปลด		กl.		-	ใบมีด 115 เควี
115	ATB02YS-02	สับ	ปลด		กl.		-	ใบมีด 115 เควี
116	ATB02YS-03	สับ	ปลด		กl.		-	ใบมีด 115 เควี
117	ATB02YS-04	สับ	ปลด		กl.		-	ใบมีด 115 เควี
118	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
119	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
120	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
121	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
122	แจ้งสถานะการย้ายโหลดให้ กฟผ.รับทราบ							
123	BSP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPP		-	บ.บรีซ & ไซน์
124	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
125	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
126	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
127	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
128	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
129	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
130	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
131	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
132	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			-
133	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
134	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
135	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
136	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
137	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			-
138	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
139	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
140	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM			-
141	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
142	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			-
143	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
144	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
145	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
146	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ก1.			-
147	ATB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ก1.			-
	****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าของวันที่ 21,22,23,24,25,26,27 เม.ย.68*****							
	*****เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับตามสภาพปกติช่วงเย็นของวันที่ 21,22,23,24,25,26,27 เม.ย.68*****							
148	BSP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPP		-	บ.บรีซ & ไซน์
149	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
150	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
151	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
152	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
153	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
154	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
155	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
156	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
157	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB			-
158	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	-
159	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
160	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
161	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
162	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			-
163	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
164	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
165	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM			-
166	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
167	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			-
168	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
169	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
170	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
171	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ก1.			-
172	ATB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก1.			-
173	เมื่อ กฟผ.พร้อมจ่ายไฟ							
174	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
175	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
176	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
177	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
178	ATB02YS-01	ปลด	สับ		ก1.		-	ใบมีด 115 เควี
179	ATB02YS-02	ปลด	สับ		ก1.		-	ใบมีด 115 เควี
180	ATB02YS-03	ปลด	สับ		ก1.		-	ใบมีด 115 เควี
181	ATB02YS-04	ปลด	สับ		ก1.		-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
182	ATB02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ก1.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
183	ATB02YB-02	ปลด	สับ		ก1.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
184	ตรวจสอบสถานะ LBS ATB02YS-07 เมธีประมุข ว่าสถานะปกติไม่โชว์ Low Gas							
185	ATB02YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ศปจ.		LBS	เมธีประมุข
186	ตรวจสอบสถานะ Indicator LBS ATB02YS-07 เมธีประมุข ให้โชว์สีแดงทั้ง 3 เฟส							
187	ย้ายโหลด UTV,DOA,SPC,XCA กลับจาก KB (กฟผ)							
188	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
189	On ATS สถานีฯอู่ทอง1							
190	ย้ายโหลด SPO,บ.ไทยฟูดส์ กลับจาก KS (กฟผ)							
191	1UTG02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		1UTGP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
192	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
193	On ATS สถานีฯสองพี่2							
194	ย้ายโหลด DAA,LWA กลับจาก DBN							
195	แจ้ง บริษัท ด่านช้างไบโอ Off Intertrip ทางด้านเดิมบางฯ							
196	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
197	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
198	On ATS สถานีฯด่านช้าง							
199	แจ้ง บริษัท ด่านช้างไบโอ On Intertrip ทางด้านอ่างทอง2							
200	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
201	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
202	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
203	1UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1UTGP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
204	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ก1.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
205	BSP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPP		-	บ.บรีซ & ไซน์
206	SPA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-	INCOMING 1
207	SPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-	INCOMING 2
208	ย้ายโหลดระบบ 22 เควีกลับ							
209	- ย้ายโหลดวงจร SPA02,04 กลับจาก SPC04							
210	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 1
211	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกโพธิ์พระยา
212	- ย้ายโหลดวงจร SPA05 กลับจาก SPB07 และ ย้ายโหลดวงจร SPA06,10 กลับจาก SPB07							
213	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 2
214	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
215	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
216	SPA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
217	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
218	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
219	- ย้ายโหลดวงจร SPA01 กลับจาก SPB09							
220	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
221	SPA01S-10	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	สี่แยกแขวงการทาง
222	- ย้ายโหลดวงจร SPA10 บางส่วนกลับไฟจาก SPB06							
223	SPA10S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	สำนักเทศบาลเมือง สพ.
224	SPA07S-11	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	บ้านกรวย
225	- ย้ายโหลดวงจร SPA03 กลับจาก SPB06							
226	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
227	SF6ชค.SPB06	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพ.		SF6	ชค.เลยขนส่ง
228	- ย้ายโหลดวงจร SPA07 กลับจาก BAM01							
229	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
230	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ไทยประกันชีวิต
231	- ย้ายโหลดวงจร SPB06 บางส่วนกลับจาก BAM01							
232	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ขนส่ง
233	BAM01S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	SM การ์เด้นท์
234	- ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนกลับจาก SPA07							
235	SPA06S-05	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ร้านบัวเงิน
236	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
237	- ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03							
238	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
239	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ชลประทานโพธิ์พระยา
240	- ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03							
241	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
242	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
243	- ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนกลับจาก ATB03							
244	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
245	SPA02S-13	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ดอนมะสังข์
246	- ย้ายโหลดวงจร SPA02 บางส่วนกลับจาก ATB03							
247	SPA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
248	ATB03S-14	สับ	ปลด,ล็อคคาน		ก1.		SF6	ลาดตาล
249	- ย้ายโหลดวงจร SPA04 บางส่วนกลับจาก SPC05							
250	SPA04S-05	ปลด,ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ทนายเงาะ
251	SPA04S-11	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
252	- ย้ายโหลดวงจร SPC02 กลับจาก DOA01							
253	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
254	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	วัดเกาะ
255	- ย้ายโหลดวงจร SPC01 กลับจาก DOA03							
256	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
257	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
258	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
259	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
260	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
261	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
262	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
263	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
264	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
265	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
266	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
267	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
268	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
269	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
270	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
271	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
272	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
273	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
274	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
275	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
276	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
277	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
278	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
279	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
280	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
281	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
282	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
283	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
284	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	แยกโรงแรมกีฬา
285	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
286	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
287	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ก1.		-	-
288	ATB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ก1.		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

หมายเลข 25040120
สถานะงาน ปฏิบัติงาน

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นนทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ **วันที่ :** 10 เมษายน 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สายส่งไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง2-สุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ขึงสายไฟฟ้าแรงสูงของ สายส่ง 500 เควี.ท่าตะโก - สามโคก (กม.92-สามโคก (วงจร 1,2) ช่วงเสาต้นที่ 325-326 และ 321-322 ท้องที่ ม.1 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ตั้งแต่ : เวลา 06.00 น. วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 18.00 น. วัน อาทิตย์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด KT1A, KT2A (เบรกเกอร์ SP 2212, 2222) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

De-energize 115kV Line AT2-SP #1, 2 De-energize สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

De-energize 115kV Line AT2-ด่านช้าง (PEA Line)

ดับเช้าจ่ายเย็นของแต่ละวัน

หมายเหตุ : วันที่ 21 เม.ย. - 2 พ.ค. 2568 ปลด SP 2212 เพื่อ Replace Bkr. โดยใช้ SP 2215 จ่ายไฟแทน

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ **ตำแหน่ง :** ช.7 **โทร. :** 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟภ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ **วันที่ :** 11 เมษายน 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายฐิติพงศ์ น้อยเพิ่ม **ตำแหน่ง :** วศก.7 **โทร. :** 02-590-5454