



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31/03/68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า อก.สฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ กิ่งพวงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	3 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟสถานีฯ กิ่งพวงแสน Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก KSA KSA 1BVB-01 ถึง KSA 6S-C1, 7S-C1, 8S-01, 9S-C1, 10S-C1
ในวันที่ 3 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 374/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณ์กมลย์ ไม่มีโทรศัพท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณเชาว์ลิต 20,000

(นางสาวทิศา พงษ์ศิริ)
วสท.5 ทานงน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส. ทพ.ค. กฟ๑๓๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ KSA)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กำแพงแสน (BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 เม.ย.68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	374/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	26 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
2	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
3	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.8 MW
4	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.3 MW
5	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด MW
6	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.0 MW
9	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.3 MW
10	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.0 MW
11	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.3 MW
12	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.5 MW
13	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.7 MW
14	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.3 MW
15	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		- โหลด 9.0 MW
16	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		- โหลด 6.0 MW
17	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 20.0 MW
18	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.2 MW
19	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.4 MW
20	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO06						
21	SPO06S-02	สับ	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเส้นท้าวัด
23	ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA01						
24	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
25	KSA06S-02	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ (KSA01, KSA06)
26	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
27	ย้ายโหลด KSA10 ไปรับไฟจาก DTM07						
28	KSA10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ห้องเย็น
29	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
30	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM03						
31	DTM03S-06	ปลด	สับ		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
32	KSA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
33	ย้ายโหลด KSA07 ไปรับไฟจาก KSA02						
34	KSA02S-04	ปลด	สับ		กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
35	KSA07VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
24	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
36	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก KSA09						
37	KSA08S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ไปรษณีย์
38	KSA08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ม.เกษตร
39	ย้ายโหลด KSA08 ไปรับไฟจาก TMW02						
40	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
41	KSA08VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
42	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO02						
43	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
44	KSA09S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บั้มเจริญศักดิ์
45	ย้ายโหลด DTM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM02						
46	DTM02S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 วัดลาดปลาเค้า
47	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM	SCADA	- ขนานบัส
48	KSA10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกสระพัง
49	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM	SCADA	- ขนานบัส
50	ย้ายโหลด KSA09 ไปรับไฟจาก DTM02						
51	KSA09S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานตา
52	KSA09VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
54	KSA02CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 2
55	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
56	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
57	KSA06S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.6
58	KSA07S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.7
59	KSA08S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.8
60	KSA09S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.9
61	KSA10S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.10
62	KSA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
63	KSA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- CAP 2
64	KSA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
65	KSA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
66	KSA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
67	KSA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
68	KSA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
69	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
70	KSA02BVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ INCOMING 2
71	KSA02CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP 2
72	KSA06VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F6
73	KSA07VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F7
74	KSA08VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F8
75	KSA09VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F9
76	KSA10VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F10
77	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
78	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
79	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
80	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
81	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
82	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
83	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
84	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
85	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
86	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
87	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
88	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
89	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		-
90	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
91	เมื่อ กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS2 แล้วเสร็จ						
92	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
93	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
94	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
95	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
96	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
97	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
98	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
99	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
100	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
101	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
102	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		-
103	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		-
104	KSA02BVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ INCOMING 2
105	KSA02CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP 2
106	KSA06VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F6
107	KSA07VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F7
108	KSA08VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F8
109	KSA09VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F9
110	KSA10VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F10
111	KSA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- INCOMING 2
112	KSABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- ขนานบัส
113	KSA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 2
114	KSA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
115	KSA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	KSA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- -
117	KSA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- -
118	KSA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- -
119	KSA06S-01	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS POT HEAD F.6
120	KSA07S-01	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS POT HEAD F.7
121	KSA08S-01	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS POT HEAD F.8
122	KSA09S-01	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS POT HEAD F.9
123	KSA10S-01	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS POT HEAD F.10
124	KS-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- ใบมีด
125	KS-2222	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- เบรกเกอร์
126	KSA02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		- INCOMING 2
127	KSA02CVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		- CAP 2
128	ย้ายโหลด KSA09 กลับคืนจาก DTM02						
129	KSA09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KSA		- -
130	KSA09S-05	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 โคนงสะพานดำ
131	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน กลับคืนจาก SPO02						
132	KSA09S-08	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 บั้มเจริญศักดิ์
133	KSA09S-12	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
134	ย้ายโหลด DTM07 บางส่วน กลับจาก DTM02						
135	DTMBVB-01	ปลด	ล๊ับ		DTM	SCADA	- ขนานบัส
136	KSA10S-07	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS แยกสระพัง
137	DTM02S-12	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 วัดลาดปลาเค้า
138	DTMBVB-01	ล๊ับ	ปลด		DTM	SCADA	- ขนานบัส
139	ย้ายโหลด KSA08 กลับคืนจาก TMW04						
140	KSA08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KSA		- -
141	TMU04S-10	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ทนงไม่งาม
142	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน กลับคืนจาก KSA09						
143	KSA08S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 ม.เกษตร
144	KSA08S-10	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ไปรษณีย์
145	ย้ายโหลด KSA07 กลับจาก KSA02						
146	KSA07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KSA		- -
147	KSA02S-04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
148	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน กลับจาก DTM03						
149	KSA07S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปากทางหนองปลาไหล
150	DTM03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
151	ย้ายโหลด KSA10 กลับคืนจาก DTM07						
152	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-
153	KSA10S-03	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
154	ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด กลับจาก KSA01						
155	KSA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-
156	KSA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ (KSA01, KSA06)
157	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
158	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน กลับจาก SPO06						
159	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเส้นที่ชาวดี
160	SPO06S-02	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
161	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
162	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
163	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
164	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
165	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
166	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
167	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
168	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
169	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
170	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
171	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
172	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
173	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
174	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
175	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		-
176	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		-
177	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
178	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
179	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สามพราน 2	1 เม.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
2	กัแพงแสน	2 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
3	เดิมบางนางบวช	9 เม.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
4	สุพรรณบุรี 1	10 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
5	สมุทรสาคร 2	11 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
6	กาญจนบุรี 1	22 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
7	ท่าม่วง 1	23 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
8	บ้านโป่ง 1	27 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก3)	
		4 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนบัต และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก3)	ชวาลิต (081-3657367)