Switching Deadline

21 เม.ย. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ .....
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	24 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA BUS1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 24 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิทชิ่งเลขที่ 435/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิทชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด

(คณนทรินทร์ สังสกาญจน์)
รองฯ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)
เรียน อก.บษ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส.ทมง.

ขั้นตอนการสวิทชิ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานีฯ TMA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าท่าม่วง (TMA BUS1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 เม.ย. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 435/2568
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 15 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 15 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 15 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. น.ส.พิชยา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์นายศักดิสิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
2	แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 1 หยุดขนานไฟ							
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
5	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
6	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
7	TMA03VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
8	TMA04VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
9	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
10	TMA06VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
11	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
12	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
13	TMA09VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
14	TMA10VB-01	Auto	Manual		TMA		-	
15	ย้าย TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A							
16	TMA0BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	ขนานบัส
17	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	INCOMING 1
18	ย้ายTMA 1 ไปจ่ายจาก TMA6							
19	TMA01S-05	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	บุญชูคอมเพ็ค
20	TMA01VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	ย้าย TMA2 ไปจ่ายจาก TMA7							
22	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	ตรงข้ามโลตัส (บน-ล่าง)
23	TMA02VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
24	ย้าย TMA3 ไปจ่ายจาก TMA8							
25	TMA03S-08	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์
26	TMA03VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
27	ย้าย TMA5 ไปจ่ายจาก TMA10							
28	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯท่าม่วง
29	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
30	ย้าย TMA4 ไปจ่ายจาก TMA9							
31	TMA04S-06	ปลด	สับ		ทมง.	SCADA	SF6	หน้าโรงงานน้ำตาลเกา
32	TMA04VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
33	TMA01CVB-01	สับ	ปลด		TMA			CAP 1
34	ดับไฟหม้อแปลงด้าน KT1A							
35	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
36	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
37	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
38	TMA01S-01	สับ	ปลด		ทมง.		DIS	POT HEAD F.1
39	TMA02S-01	สับ	ปลด		ทมง.		DIS	POT HEAD F.2
40	TMA03S-01	สับ	ปลด		ทมง.		DIS	POT HEAD F.3
41	TMA04S-01	สับ	ปลด		ทมง.		DIS	POT HEAD F.4
42	TMA05S-01	สับ	ปลด		ทมง.		DIS	POT HEAD F.5
43	TMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	INCOMING 1
44	TMA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			ขนานบัส
45	TMA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			CAP 1
46	TMA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
47	TMA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
48	TMA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
49	TMA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
50	TMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
51	แจ้งพนักงานสถานีฯท่าม่วง ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรคเกอร์TMA1BVB-01,TMA1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่							
52	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯท่าม่วง สับกราวด์ ได้							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
53	TMA01BVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ INCOMING 1
54	TMA01CVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ CAP1
55	TMA01VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F1
56	TMA02VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F2
57	TMA03VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F3
58	TMA04VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F4
59	TMA05VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F5
60	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
61	TMA06VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
62	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
63	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
64	TMA09VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
65	TMA10VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
66	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน BUS 1 เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
67	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
68	TMA06VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
69	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
70	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
71	TMA09VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
72	TMA10VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
73	TMA01CVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ CAP1
74	TMA01VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F1
75	TMA02VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F2
76	TMA03VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F3
77	TMA04VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F4
78	TMA05VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F5
79	TMA01BVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ INCOMING 1
80	TMA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	INCOMING 1
81	TMA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	ขนานบัส
82	TMA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	
83	TMA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
84	TMA02VB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		TMA		-	-
85	TMA03VB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		TMA		-	-
86	TMA04VB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		TMA		-	-
87	TMA05VB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		TMA		-	-
88	TMA01S-01	ปลด	**สับ**		ทมง.		DIS	POT HEAD F.1
89	TMA02S-01	ปลด	**สับ**		ทมง.		DIS	POT HEAD F.2
90	TMA03S-01	ปลด	**สับ**		ทมง.		DIS	POT HEAD F.3
91	TMA04S-01	ปลด	**สับ**		ทมง.		DIS	POT HEAD F.4
92	TMA05S-01	ปลด	**สับ**		ทมง.		DIS	POT HEAD F.5
93	**เมื่อ พร้อมจ่ายไฟหม้อแปลงด้าน TMA-KT1A**							
94	TM-2217	ปลด	**สับ**		EGAT		-	ใบมีด
95	TM-2212	ปลด	**สับ**		EGAT		-	เบรกเกอร์
96	TMA01BVB-01	ปลด	**สับ**		TMA		-	INCOMING 1
97	TMA0BVB-01	ปลด	**สับ**		TMA		-	ขนานบัส
98	TMA01CVB-01	ปลด	**สับ**		TMA			
99	**ย้าย TMA4 กลับจาก TMA9**							
100	TMA04VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		TMA		-	-
101	TMA04S-06	สับ	**ปลด**		ทมง.	SCADA	SF6	หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
102	**ย้าย TMA5 กลับจาก TMA10**							
103	TMA05VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		TMA		-	-
104	TMA05S-02	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		ทมง.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯท่าม่วง
105	**ย้าย TMA3 กลับจาก TMA8**							
106	TMA03VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		TMA		-	-
107	TMA03S-08	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		ทมง.		DIS	ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์
108	**ย้าย TMA2 กลับจาก TMA7**							
109	TMA02VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		TMA		-	-
110	TMA02S-04	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		ทมง.		DIS	ตรงข้ามโลตัส (บน-ล่าง)
111	**ย้ายTMA 1 กลับจาก TMA6**							
112	TMA01VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		TMA		-	-
113	TMA01S-05	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		ทมง.		DIS	บุญชูคอมเพ็ค
114	TMA0BVB-01	สับ	**ปลด**		TMA		-	ขนานบัส
115	TM-KT1A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
116	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
117	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA			
118	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
119	TMA03VB-01	Manual	Auto		TMA			
120	TMA04VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
121	TMA05VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
122	TMA06VB-01	Manual	Auto		TMA			
123	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
124	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA			
125	TMA09VB-01	Manual	Auto		TMA			
126	TMA10VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
127	**แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 1 ขนานไฟได้**							
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สามพราน 2	1 เม.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
2	กำแพงแสน	2 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		3 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
3	เดิมบางนางบวช	9 เม.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
4	สุพรรณบุรี 1	10 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		11 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
5	สมุทรสาคร 2	12 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		13 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
		20 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
6	กาญจนบุรี 1	22 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		23 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
7	ท่าม่วง 1	24 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		25 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
8	บ้านโป่ง 1	27 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบษ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		4 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		