



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

16 เม.ย. 2568

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus3	20 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โท. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง.....อภ.สฟ.(ก3).....

เรียน อภ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS3 จาก.....ถึง.....
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 438/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไชยพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
9 เม.ย. 68

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
อภ.ปบ. ๖ โทร. ๐๘.๓๖๕.๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อภ.สฟ.(ก3), อภ.วว.(ก3) ผจก. กฟภ.๖๓.

ขั้นตอนการสวิตชิง.....๔.....แผ่น
แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี SMB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯสมุทรสาคร 2 (Main Bus 3)

20 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	438/68
		นายอมร โมกขพันธ์	วันที่	10 เมษายน 2568
			วันที่	10 เมษายน 2568
			วันที่	10 เมษายน 2568
				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
2. น.ส.สุรัชชา,น.ส.พิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ SMB14VB-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	ตรวจสอบ SMB3CVB-01 ไม่เข้าสแต๊ป อยู่สถานะ OPEN+ทรัค OUT Service						
4	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		load = 3.07 MW
7	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		load = 6.77 MW
8	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		load = 3.22 MW
9	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		load = 1.52 MW
10	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		load = 2.54 MW
11	SMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
12	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		load = 0.75 MW
13	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
14	SMP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		load = 7.47 MW
15	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
16	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		load = 2.79 MW
17	ย้ายโหลด SMB11 ไปรับไฟจาก THS11						
18	SMB11S-03	ปลด	สับ		สค.	Scada	SF6 ปากซอยนิคมฯ
19	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB11
20	ย้ายโหลด SMB12 ไปรับไฟจาก SMB07						
21	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		CB ขนानบัส
22	SMB07S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากซอยวัดปากบ่อ
23	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB12
24	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด SMB13 ไปรับไฟจาก SMO09						
26	SMB13S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ก่อนปากซอยวัดบางสีด
27	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB13
28	ย้ายโหลด SMB15 ไปรับไฟจาก SMK10						
29	SMK10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางกระเช้าขาว (ฝั่งขวา)
30	SMB15VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB15
31	SMB11S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.11
32	SMB12S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.12
33	SMB13S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.13
34	SMB14S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.14
35	SMB15S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.15
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
37	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		Incoming 3
38	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22kV
39	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
40	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
41	SMBBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
42	SMB11VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
43	SMB12VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
44	SMB13VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
45	SMB14VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
46	SMB15VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
47	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMB ให้ทำการตรวจสอบไฟย้อน						
48	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไฟย้อน						
49	SMB11VG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground F.11
50	SMB12VG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground F.12
51	SMB13VG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground F.13
52	SMB14VG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground F.14
53	SMB15VG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground F.15
54	SMB3BVG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground incoming3
55	SMB3CVG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground CAP3
56	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
57	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
58	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
59	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
60	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
61	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			
62	SMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
63	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
64	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMB			
65	SMP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK			
66	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMB			
67	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
68	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ							
69	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS			
70	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
71	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT			
72	SMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS			
73	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
74	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMB			
75	SMP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK			
76	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMB			
77	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK			
78	SMB11VG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground F.11
79	SMB12VG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground F.12
80	SMB13VG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground F.13
81	SMB14VG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground F.14
82	SMB15VG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground F.15
83	SMB3BVG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground incoming3
84	SMB3CVG-01	สับ	ปลด		SMB			Ground CAP3
85	SMB11VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
86	SMB12VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
87	SMB13VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
88	SMB14VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
89	SMB15VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
90	SMBBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
91	SMB3BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
92	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT			ใบมีด
93	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT			เบรกเกอร์ 22kV
94	SMB3BVB-01	ปลด	สับ		SMB			Incoming 3
95	SMB11S-01	ปลด	สับ		สค.			POT HEAD F.11

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
96	SMB12S-01	ปลด	สับ		สค.			POT HEAD F.12
97	SMB13S-01	ปลด	สับ		สค.			POT HEAD F.13
98	SMB14S-01	ปลด	สับ		สค.			POT HEAD F.14
99	SMB15S-01	ปลด	สับ		สค.			POT HEAD F.15
100	ย้ายโหลด SMB11 กลับคืนจาก THS11							
101	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMB		CB	SMB11
102	SMB11S-03	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	ปากซอยนิคมฯ
103	ย้ายโหลด SMB12 กลับคืนจาก SMB07							
104	SMBBVb-02	ปลด	สับ		SMB		CB	ขนานบัส
105	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMB		CB	SMB12
106	SMB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปากซอยวัดปากบ่อ
107	SMBBVb-02	สับ	ปลด		SMB		CB	ขนานบัส
108	ย้ายโหลด SMB13 กลับคืนจาก SMO09							
109	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMB		CB	SMB13
110	SMB13S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6	ก่อนปากซอยวัดบางสีด
111	ย้ายโหลด SMB15 กลับคืนจาก SMK10							
112	SMB15VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMB		CB	SMB15
113	SMK10S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6	ปากทางกระเช้าขาว (ฝั่งขวา)
114	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
115	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
116	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
117	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
118	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
119	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
120	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
121	SMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK			
122	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK			
123	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO			
124	SMP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO			
125	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS			
126	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
สิ้นสุด Switching								

