



วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(กต)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ (DOA-TP1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข Oil Temperature หม้อแปลง DOA-TP1 ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	572/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	11 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จักรวัฒน์,วัฒน,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์,สาวพิชยา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิธ,วรรณพงษ์,มนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2 -
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง DOA-TP1 ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง DOA-TP2						
5	DOABVB-01	ปลด	ล๊ับ		DOA		CB ขนานบัส
6	DOA01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		DOA		CB INCOMING 1
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DOA02YB-01	ล๊ับ	ปลด		DOA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DOA02YS-01	ล๊ับ	ปลด		DOA		CB ใบมีด 115 เควี
10	DOA02YS-02	ล๊ับ	ปลด		DOA		CB ใบมีด 115 เควี
11	DOA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DOA		CB INCOMING 1
12	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ DOA01BVG-01 (INC.01) ไม่มีไฟย้อน						
13	DOA01BVG-01	ปลด	ล๊ับ		DOA		CB กราวด์ INCOMING 1
14	แจ้งสถานะพื้นที่โด้บให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2 -
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	DOA01BVG-01	ล๊ับ	ปลด		DOA		CB กราวด์ INCOMING 1
21	DOA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DOA		CB INCOMING 1
22	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DOA02YS-01	ปลด	ล๊ับ		DOA		CB ใบมีด 115 เควี

[illegible]