



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 เม.ย. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี 1.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	สถานี สุพรรณบุรี 1	10 เม.ย. 68	8.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และ รีเลย์ 22 kv. (ขอให้ EGAT ปลด เบรคเกอร์ 22 kv.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

3. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
4. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปน.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....1.....ฟีดเดอร์.....BUS1.....จาก.....SPA 2212.....ถึง.....pat head
ในวันที่ 10 เม.ย.-68 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 590/2568.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....วราพงษ์ นกนวล.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

นส.ร. ผ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
๐๘๑-๕๖๖๖-๖๖๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์.....6.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี.....สุพรรณบุรี 1 (SPA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

- [illegible]

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	SPA1BVG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ INCOMING 1
64	SPA1CVG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ CAP 1
65	SPA01VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.1
66	SPA02VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.2
67	SPA03VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.3
68	SPA04VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.4
69	SPA05VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.5
70	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
71	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE							
72	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 1 ได้							
73	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
74	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
75	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
76	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	
77	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
78	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
79	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
80	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
81	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
82	เมื่อ ผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 1 แล้วเสร็จ							
83	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
84	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	
85	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	
86	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	
87	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	
88	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	
89	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	
90	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	
91	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	
92	SPA1BVG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ INCOMING 1
93	SPA1CVG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ CAP 1
94	SPA01VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F.1
95	SPA02VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F.2
96	SPA03VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F.3
97	SPA04VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F.4
98	SPA05VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F.5

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
136	SPA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		สพ.		R	ตรงข้าม รร.สทวิทย
137	SW. By Pass	สับ	ปลด		สพ.		DIS	R ตรงข้าม รร.สทวิทย
138	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04							
139	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA04
140	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	สวนห้อยแยกโพธิ์พระยา
141	- ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPA04							
142	SPA02S-12	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หมู่บ้านนิศาชล
143	SPA02S-17	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
144	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
145	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
146	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
147	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
148	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
149	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
150	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
151	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
152	SPA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R	
153	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	
154	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
155	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
156	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
157	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
158	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

