



Switching Deadline

10 เม.ย. 68

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภจ. (ป.น.) ๘๕๕ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๘ เม.ย. ๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. (ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.ภ.พ.ส.ภ.

ด้วย ภ.พ.ส.ภ. จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้งคอนแทก ระบบ ๑๑.๕ KV บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.ตำบลมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑.๕ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.ตำบลมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑.๕ KV	๑๑ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อติดตั้งคอนแทก ระบบ ๑๑.๕ KV บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.ตำบลมะขามเตี้ย	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๓๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณ ตำแหน่ง...พช.๖ โทร...๐๙๓-๕๕๖๓๓๒๒ / ๐๙๓-๕๕๑๑๕๔๑ / ๐๙๓-๕๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ช.พ.บ.รักษาการแทน ผ.บ.ภ.พ.ส.ภ.

ลงชื่อ

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.ภ.พ.ส.ภ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 LV จาก UCB ถึง DMA
ในวันที่ 11 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 12-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 624/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง... ในวันที่...
ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง... ในวันที่...
ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ท.ว.ส. ธาราทูรสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัชร มานิช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.ภ.พ.ส.ภ. ๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ)
๒๐ ก.๕ ๓๓๖ ๖๖๑๗

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. ๒ (สถานี UCB, DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร (115 KV KCB-DMA)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 เม.ย. 68	เวลา	08.00	น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ติดตั้งคอนแทก			ตามใบขอปฏิบัติงาน 624/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์			วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นางสาวสุกัญชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง VSPP บ.อิทธิพรกิจไฟฟ้า วงจร DMA02 งดขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า						
3	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
4	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
5	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
7	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- -
8	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- -
9	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
10	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
11	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
12	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
13	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
14	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
15	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	TMB-TP2	Normal	Nonreclosing, ALT		TMB		- -
19	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
20	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ตมข.		R บ้านรางสาส์
21	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
22	- ย้ายโหลดสถานี KCE						
23	ย้ายโหลด DMA06 บางส่วน ไปจ่ายจาก KCC08						
24	DMA06S-09	ปลด	สับ		ตมข.		SF6 เชิงสะพานบ้านเก่า
25	DMA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.		SF6 สี่แยกบ้านลำทราย
26	นำ AVR รหัส DMA06R-01 วัดหุงศาลาประชารธรรม เข้าระบบ						
27	ตรวจสอบ สถานะ AVR รหัส DMA06R-01 วัดหุงศาลาประชารธรรม สถานะจ่ายไฟเลี้ยงตัวเปล่า สถานะ TAP อยู่ Manual TAP 1						
28	DMA06R-01	สับ	ปลด		ตมข.		R AVR วัดหุงศาลา
29	Dis. ด้าน Load	ปลด	สับ		ตมข.		DIS ด้าน Load R.วัดหุงศาลา
30	DMA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ตมข.		R AVR วัดหุงศาลา
31	DMA06S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.		SF6 Bypass AVR วัดหุงศาลา

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว (ไม่มี Short Ground ดับกัน Induce)						
75	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
76	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
77	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
78	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
79	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		- -
80	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
81	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
82	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
83	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
84	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
85	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
86	TMV04R-01	Nonreclosing	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าววนก
87	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
88	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลง Wesafe เรียบร้อย						
89	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
90	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
91	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
92	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
93	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- -
94	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- -
95	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
96	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
97	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
98	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
99	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
100	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing		ตสร.		R บ้านหนองข้าววนก
101	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
102	KCB02YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
103	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
104	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
105	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
106	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
107	ย้ายโหลดวงจร DMA01,03 ทั้งหมด และ DMA02 บางส่วน กลับจาก TMB01						
108	DMA02YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
109	DMA02YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
110	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง DMA-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
113	DMA01BV-01	ปลด	สับ		DMA		- INCOMING 1
114	DMA08S-06	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 ส่วนเปี่ยมสุข

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	ย้ายโหลดวงจร DMA06, 07, 10 ทั้งหมด กลับจาก TMA02						
116	DMABVB-01	ปลด	สับ		DMA		- ขนานบัส
117	DMA10S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
118	ย้ายโหลดสถานี KCE กลับจาก KCC08						
119	Manuan TAP AVR รหัส DMA06R-01 วัดหุงศาลาประชารธรรม						
120	DMA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R AVR วัดหุงศาลา
121	DMA04YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง KCE-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
124	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- Incoming 1
125	KCE01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 ก่อนแยกลำหาร
126	นำ AVR รหัส DMA06R-01 วัดหุงศาลาประชารธรรม ออกระบบ						
130	จ่ายไฟเลี้ยง AVR รหัส DMA06R-01 วัดหุงศาลาประชารธรรม ตัวเปล่า และปรับ TAP ให้อยู่ TAP 1						
127	DMA06S-11	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 Bypass AVR วัดหุงศาลา
128	DMA06R-01	สับ	ปลด		ดมข.		R AVR วัดหุงศาลา
129	Dis. ด้าน Load	สับ	ปลด		ดมข.		DIS ด้าน Load R.วัดหุงศาลา
131	DMA06R-01	สับ	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R AVR วัดหุงศาลา
132	ย้ายโหลด DMA06 บางส่วน กลับจาก KCC08						
133	DMA06S-05	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 สี่แยกบ้านลำหาราย
134	DMA06S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 เชิงสะพานบ้านเก่า
135	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วน กลับจาก KCE01						
136	DMA02R-02	สับ	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
137	DMA02S-11	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 หนองโสน
138	ย้ายโหลด DMA05 กลับจาก KCC08						
139	DMA05VB-01	สับ	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- -
140	DMA05S-09	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
141	ย้ายโหลด DMA08 ไปจ่ายจาก DMA02						
142	DMA08VB-01	สับ	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- -
143	DMA02S-02	สับ	ปลด		ดมข.		DIS หน้าสถานี DMA
144	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วน กลับจาก DMA01						
145	DMA02S-16	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 ป้อมเชลล์ยางเกาะ
146	DMA01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
147	นำ Recloser รหัส DMA08R-01 บ้านรางสาสี่ เข้าระบบ						
148	DMA08R-01	สับ	สับ คง Nonreclosing,GND		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
149	Dis. Bypass	สับ	ปลด		ดมข.		DIS Bypass R.DMA08R-01
150	แจ้ง VSPP บ.อิทธิพรกิจไฟฟ้า วงจร DMA02 ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้						
151	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
152	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
153	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
154	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
155	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		- -
156	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
157	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -

[illegible]

แผนภูมิ
โครงสร้าง
องค์กร

