



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย หอระตะ

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง หน.คฟ.

ด้วยการไฟฟ้า.....กบ.ป.(ก3).....จะดำเนินการดับไฟสถานีฯ ศรีประจันต์ (ชั่วคราว) เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ที่ชำรุด
ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง
1	SPC-TP1	18 เม.ย. 68	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ที่ชำรุด	SPC01YB-01	Riser Pole F.1 – F.5

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสันติ ไชยะอาด.....ตำแหน่ง.....หน.คฟ.1.....โทร.....087-6632413.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SPC1YB-01 ถึง Riser Pole F.1-F.5
ในวันที่ 18 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 645/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต บุญชู ประสานงานการขอดับไฟกับ ๓๐ ส.ค. ๖๖๖๐๑๐


(นายธีรุต บุญชู ธีรุต บุญชู)
๖๖๖๐๕ หน.คฟ. ๐๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.ป.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3),อก.บข.(ก3), อก.ว.(ก3),อก.บฟ(ก3),

อก.ขฟ., ผจก. กฟภ.๐๖., กฟภ.๐๗., กฟภ.๐๘.

-เพื่อโปรดทราบ

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานีฯ SPC.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 เม.ย. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขหลังคาอาคารสถานี SPC น้ำรั่ว		ตามใบขอปฏิบัติงาน 645/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	17 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายณครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB		
3	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		
4	XCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		Load = 1.05 MW
5	XCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		Load = 1.71 MW
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
7	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 2.73 MW
8	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 1.44 MW
9	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 0.63 MW
10	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 1.36 MW
11	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 1.40 MW
12	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
13	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		Load = 1.68 MW
14	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
15	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
16	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		Load = 4.1 MW
17	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		Load = 1.69 MW
18	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		Load = 3.74 MW
19	ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07						
20	DOA06S-05	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 อำนาจอะไหล่ยนต์
21	DOA01S-04	สับ	ปลด		DOA		SF6 สนามข้าง
22	ย้ายโหลด SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01						
23	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
24	SPC02VB-01	สับ	ปลด		DOA		22 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	ย้ายโหลด SPC01 ไปรับไฟจาก DOA03							
26	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
27	SPC01VB-01	สับ	ปลด		DOA			22 kV
28	ย้ายโหลด SPC03 ไปรับไฟจาก XCA09							
29	SPC03S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
30	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	22 kV
31	ย้ายโหลด SPC05 ไปรับไฟจาก XCA10							
32	SPC05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้ามบ.ธนทรัพย์สมบัติ
33	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	22 kV
34	ย้ายโหลด SPC04 ไปรับไฟจาก SPA04							
35	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
36	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	22 kV
37	SPA01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			Pothead F1
38	SPA02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			Pothead F2
39	SPA03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			Pothead F3
40	SPA04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			Pothead F4
41	SPA05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			Pothead F5
42	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
43	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB	22kV
44	SPC01YB-01	สับ	ปลด		DOA		CB	115 kV
45	SPC01YS-01	สับ	ปลด		DOA			ใบมีด 115 kV
46	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ							
47	แจ้งให้ชุด กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
49	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB			
50	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
51	XCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
52	XCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
53	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA			
54	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
55	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
56	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
57	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
58	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
60	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
61	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
62	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB		
63	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		
64	XCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
65	XCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
66	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
67	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
68	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
69	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
70	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
71	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
72	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	SPA01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F1
75	SPA02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F2
76	SPA03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F3
77	SPA04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F4
78	SPA05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F5
79	SPC01YS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 kv
80	SPC01YB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kv
81	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	22kv
82	ปรับแรงดันที่หม้อแปลง SPC-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kv						
83	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
84	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	22 kv
85	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	สะพานตาแล
86	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
87	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	22 kv
88	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	วัดเกาะ
89	ย้ายโหลด SPC04 กลับจาก SPA04						
90	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	22 kv
91	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
92	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก XCA10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
93	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		CB	22 kV
94	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สปจ.		SF6	ตรงข้ามบ.ธนทรัพย์สมบัติ
95	ย้ายโหลด SPC03 กลับจาก XCA09							
96	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		CB	22 kV
97	SPC03S-06	สับ	ปลด		สปจ.	SCADA	SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
98	ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA01							
99	DOA01S-04	ปลด	สับ		DOA		SF6	สนามช้าง
100	DOA06S-05	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	อำนาจอะไหล่ยนต์
101	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB			
102	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
103	XCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
104	XCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
105	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
106	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
107	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
108	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
109	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
110	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
111	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA			
112	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
113	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
114	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
115	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
116	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
117	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							