



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.ต.กสฟ.(สภ.) ๖๓๑ / ๒๕๖๘ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ TP.๒ เพื่อ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ kV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๖ - F๑๐	๗ พ.ค.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ , Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ดึงทรคออก ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ F๖-F๑๐	TP.๒	Riser Pole F๖ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผส.ก.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

17 มี.ค. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก ONB044B-01 ถึง Pothead 6-10
ในวันที่ 7 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 649/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สวัสดิ์ วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓, กฟผ. ๓, กฟผ. ๓

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

วส.ร. แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี ONB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ONB02S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 กลางซอย วปอ.11
28	ONB07VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
29	ย้ายโหลดวงจร ONB06 ไปจ่ายไฟจาก SAA10						
30	ONB06S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
31	ONB06VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
32	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
33	ปลด CAP STEP ย่อย ของONB02CVB-01 ออกทีละ STEP (3 STEP)						
34	ONB02CVB-01	สับ	ปลด		ONB		- CAP 2
35	ONB2BVB-01	สับ	ปลด		#N/A		- Incoming 2
36	ONB04YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ONB04YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
38	ONB04YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
39	ONB06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.6
40	ONB07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.7
41	ONB08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
42	ONB09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
43	ONB10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.10
44	ONB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
45	ONB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
46	ONB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
47	ONB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
48	ONB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
49	ONB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		
50	ONB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		
51	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ว่าไม่มีฟิชั่น						
52	ONB06VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F6
53	ONB07VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F7
54	ONB08VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F8
55	ONB09VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F9
56	ONB10VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F10
57	ONB02BVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ IN2
58	ONB02CVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ CAP2
59	แจ้ง พื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก3) ทราบ ทำการ Test ไฟ และลงข้อมูลใน We Safe						
60	เมื่อ กสฟ.(ก3) ลง We Safe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงาน BUS 2 ได้						
61	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
62	ONB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
63	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
65	ONE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		-
66	ONE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		-
67	ONE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		-
68	ONE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		-
69	ONE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
71	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
72	ONB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
73	SAA-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
74	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
75	ONE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		-
76	ONE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		-
77	ONE05VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		-
78	ONE-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		-
79	ONE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		-
80	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
81	ONB06VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F6
82	ONB07VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F7
83	ONB08VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F8
84	ONB09VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F9
85	ONB10VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F10
86	ONB02BVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ IN2
87	ONB02CVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ CAP2
88	ONB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
89	ONB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
90	ONB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
91	ONB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
92	ONB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
93	ONB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		
94	ONB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		
95	ONBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		- ขนानบัส
96	ONB06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.6
97	ONB07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.7
98	ONB08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.8
99	ONB09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.9

[illegible]