



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๖๓๒ / ๒๕๖๘ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ Main Bus ๒ เพื่อ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ KV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้าสามพราน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Fb - F๑๐	๘ พ.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Incoming ๒ , Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ดึงทรicket ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ F๒-F๑๐ (ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ของ EGAT)	EGAT	Riser Pole F๒ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พช.๗ ผส.ก.สฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

17 12 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAB BUS2

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก SAB28VB-01 ถึง SAB6,7,8,9,10VB-01,

ในวันที่ 8 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 650/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รณพล ชั่งแสงน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สฟ.

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
๑๓.๑ พ.ค. ๖๘

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำ Switching

- สถานที่ทำงาน สถานีฯ สามพราน 2 (Main Bus 2)
- กำหนดวันที่ทำงาน 8 พ.ค. 68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 650/2568
- เตรียมการ Switching โดย นายธนพล แสงเพ็ญอ่อน วันที่ 30 เมษายน 2568
- ตรวจสอบ Switching โดย  วันที่ 30 เมษายน 2568
- อนุมัติ Switching โดย  วันที่ 30 เมษายน 2568
- สั่งทำ Switching โดย
 - นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - น.ส.พิชยา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.92 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.00 MW
4	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 0.87 MW
5	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 0.31 MW
6	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 5.20 MW
7	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 1.82 MW
8	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 5.31 MW
9	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 0.46 MW
10	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 3.92 MW
11	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 7.45 MW
12	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.64 MW
13	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6.03 MW
14	NCA0BR-11	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 0.21 MW
15	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 20.58 MW
16	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 2.55 MW
17	ย้ายโหลดจาก NCA08 กลับคืนจาก SAC08						
18	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		- -
19	SAC08S-03	สับ	ปลด		SAC		SF6 รอยัลแปซิฟิก บน
20	ย้ายโหลดจาก SAB09 ไปจ่ายไฟจาก NCA08						
21	NCA08S-03	ปลด			สพร.		SF6 ทำยายไหมด
22	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
23	ย้ายโหลดจาก SAB10 ไปจ่ายไฟจาก NCA0BR-11						
24	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
25	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
26	ย้ายโหลดจาก SAB08 ไปจ่ายไฟจาก SAB04						
27	SAB08VB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนानบัส
28	SAB08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ข้างร้านเซเว่นสาย 7
29	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลดจาก SAB06 ไปจ่ายไฟจาก SAB03						
31	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานี
32	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
33	ย้ายโหลดจาก SAB07 ไปจ่ายไฟจาก SAB02						
34	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานี
35	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
36	เมื่อพร้อมดับไฟ						
37	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนानบัส
38	SAB2BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
39	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
41	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
42	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
43	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
44	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
45	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
46	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- -
47	SAB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- -
48	SAB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- -
49	SAB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- -
50	SAB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- -
51	SAB2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 2
52	SAB0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- ขนานบัส
53	ตรวจสอบฟาย้อนเบรกเกอร์ SAB06,07,08,09,10VB-01 และ 2BVB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
54	SAB0BVG-02	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 2
55	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F6
56	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F7
57	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F8
58	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F9
59	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F10
60	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
61	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
62	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
63	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
64	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
65	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
66	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
67	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
68	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
69	NCA0BR-11	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
71	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
72	เมื่อผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
73	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
74	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟด้าน BUS 2						
75	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
76	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
77	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
78	NCA0BR-11	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- -
79	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
80	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
81	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
82	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
83	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
84	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
85	SAB0BVG-02	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ INCOMING 2
86	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F6
87	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F7
88	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F8
89	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F9
90	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F10
91	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- -
92	SAB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- -
93	SAB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- -
94	SAB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- -
95	SAB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- -
96	SAB2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- INCOMING 2
97	SAB0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- ขนานบัส
98	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
99	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
100	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
101	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
102	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
103	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10
104	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
105	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
106	SAB2BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	ย้ายโหลดจาก SAB09 กลับคืนจาก NCA08						
108	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
109	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ทำยายไหมด
110	ย้ายโหลดจาก NCA08 ไปรับไฟจาก SAC08 ตามเดิม						
111	SAC08S-03	ปลด	สับ		SAC		SF6 รอยัลแปซิฟิก บน
112	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
113	ย้ายโหลดจาก SAB10 กลับคืนจาก NCA08R-11						
114	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
115	NCA11S-04	สับ	ปลด		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
116	ย้ายโหลดจาก SAB08 กลับคืนจาก SAB04						
117	SAB08VB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนानบัส
118	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
119	SAB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ข้างร้านเซเวนสาย 7
120	ย้ายโหลดจาก SAB06 กลับคืนจาก SAB03						
121	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
122	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถานี
123	ย้ายโหลดจาก SAB07 กลับคืนจาก SAB02						
124	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
125	SAB02S-03	ปลด	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถานี
126	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
127	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
128	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
129	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
130	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
131	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
132	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
133	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
134	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
135	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
136	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
137	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
138	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
139	NCA08R-11	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
140	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
141	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						