



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.) ๖๓๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัฒนวิทย์ พธิสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline
29 เม.ย. 2568

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าหมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ kV	๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ kV BUS.๑ เพื่อทดสอบค่า Power factor MW MVar ที่ Inc.๑,F๑,F๒,F๓,F๔,F๕,๑cvb-๐๑ (Tuck out ไม่ปลด Riser pole ไม่สับ ground)	๑๑๕ kV	๒๒ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๒๒ kV	๓๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ kV BUS.๒ เพื่อทดสอบค่า Power factor MW MVar ที่ Inc.๒,F๒,F๓,F๔,F๕,F๑๐,๒cvb-๐๑ (Tuck out ไม่ปลด Riser pole ไม่สับ ground)	๑๑๕ kV	๒๒ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง.....พชง.๗.....โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(.....นายอำเภอ.....ผู้เต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๑. ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเตอร์ BUS2 จาก Breaker ถึง Truck Out
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 672/2568

ในวันที่ 3๐ เม.ย.

พนักงานศูนย์ นาย.....ผศ. กลัง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.....ปิยะพร นิลพลอย
๒๕ เม.ย. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....ผศ. พทช.....

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี..... PTV.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 3

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีพนมทวน (BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 เม.ย. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบค่า Power Factor		ตามใบขอปฏิบัติงาน	672/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	26 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นางสาวพิชชา,นางสาวสุภัชชา,นายณัฐภาณุจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามา					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 4.0 MW
3	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 3.3 MW
4	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 1.7 MW
5	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 2.5 MW
6	PTU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.4 MW
7	PTU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.7 MW
8	PTU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.1 MW
9	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		โหลด 2.6 MW
10	- ย้ายโหลด PTU07 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU02						
11	PTU07S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS รันน้ำแข็งข้างอมสิน
12	PTU07VB-01	สับ	ปลด		PTU		- -
13	- ย้ายโหลด PTU08 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU06						
14	PTU08S-03	ปลด	สับ		พทน.		DIS หน้า อ.พนมทวน
15	PTU06VB-01	สับ	ปลด		PTU		- -
16	- ย้ายโหลด PTU06 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU03						
17	PTU03S-02	ปลด	สับ		พทน.		SF6 สามแยกพนมทวน(ชั้นล่าง)
18	PTU08VB-01	สับ	ปลด		PTU		- -
19	- ย้ายโหลด PTU09 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU010						
20	PTU09S-04	ปลด	สับ				DIS ตรงข้ามตลาดนาถม
21	PTU09VB-01	สับ	ปลด		PTU		- -
22	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก PTU05						
23	PTU05S-02	ปลด	สับ		พทน.		DIS ปากทางเข้าบ้านดอนสระ
24	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		- -
25	ให้ปลด STEP Capacitor ด้าน BUS2 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะปลด เมื่อปลดครบทุก STEP แล้ว						
26	PTU02CVB-01	สับ	ปลด		PTU		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	PTUBVB-01	สับ	ปลด		PTU		- ขนानบัส
28	PTUBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- ขนานบัส
29	PTU06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
30	PTU07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
31	PTU08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
32	PTU09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
33	PTU10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
34	PTU02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- CAP 2
35	ตรวจสอบสถานะ PTU2BVB-01 Breaker "OPEN" , Truck "Out Service"						
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3.)ทราบ และทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
37	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและปฏิบัติงานได้						
38	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
39	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
40	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
สิ้นสุดสวิตช์ช่วงเช้า							
41	เมื่อ กสฟ.(ก3.) ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
42	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- -
43	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- -
44	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- -
45	พร้อมจ่ายไฟ						
46	PTU06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- -
47	PTU07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- -
48	PTU08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- -
49	PTU09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- -
50	PTU10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- -
51	PTUBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- ขนานบัส
52	PTU02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- CAP 2
53	PTUBVB-01	ปลด	สับ		PTU		- ขนานบัส
54	PTU02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		PTU		- CAP 2
55	- ย้ายโหลด PTU07 ทั้งหมดกลับคืนจาก PTU02						
56	PTU07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		- -
57	PTU07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ร้านน้ำแข็งข้างอมสิน
58	- ย้ายโหลด PTU08 ทั้งหมดกลับคืนจาก PTU06						
59	PTU08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		- -
60	PTU08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS หน้า อ.พนมทวน

[illegible]