



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 เม.ย. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย..ก.บ.บ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อทดลองย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า..สมุทรสาคร 5..... ตามบันทึก จำนวน.....1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1		4 พ.ค. 68	08.00 น.	14.00 น.	ทดลองย้ายโหลด สถานี สมุทรสาคร 5 (Bus ไม่มีไฟ) เพื่อรองรับการทดสอบฟังก์ชัน Arc Detection		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... ก.บ.บ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 4 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 678/2568

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นางสาว..... พงษ์ศิริ)
อ.ก.บ.บ. 5 กทม.น.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.บ.บ.(คฟ)
เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.บ.(ก3) ,อ.ก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 8 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (SME)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 พ.ค. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 14.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กบบ.(ก.3) งานที่ทำ ทดลองย้ายโหลด ตามใบขอปฏิบัติงาน 678/68

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 30 เมษายน 2568

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 30 เมษายน 2568

6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 30 เมษายน 2568

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. จีรวัดมน, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นครินทร์, พีรภัทร, ขุนทอง, พินิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. สุภัชชา, พิชา, ญัฐกาญจน์, ศักดิ์สิทธิ์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		TP1 -
3	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		TP2 -
4	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด 0.95 MW
5	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด 6.22 MW
6	SME03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด 0.78 MW
7	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด -1.87 MW
8	SME05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด -1.75 MW
9	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด 2.34 MW
10	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด -0.21 MW
11	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด 3.57 MW
12	SME09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด 5.65 MW
13	SME10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB โหลด -2.42 MW
14	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		TP1 -
15	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		TP2 -
16	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB โหลด 0.72 MW
17	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB โหลด 4.1 MW
18	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		TP1 -
19	SMK11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		SMK โหลด 2.63 MW
20	SMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.	SCADA R	ร.ร.ช่องลม
21	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT2A -
22	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT3A -
23	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB -
24	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB โหลด 3.17 MW
25	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		TP1 -
26	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		TP2 -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB	โหลด -4.72 MW
28	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB	โหลด 2.79 MW
29	BNP06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		BNP		R	แยกประตูแดง
30	SSA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA	ต.1	TP1	
31	SSA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA	ต.1	TP2	-
32	SSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
33	SSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
34	SSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
35	SSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
36	- ย้ายโหลด SMO02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMK08							
37	SMK08S-12	ปลด	ล๊ับ		กล.	SCADA	SF6	วัดกระแสขาเข้า
38	SME06S-10	ล๊ับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6	ปาก ช.สุริย์พันท้าย
39	- ย้ายโหลด BNP07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMB12							
40	BNP07S-06	ปลด	ล๊ับ		บพว.	SCADA	SF6	วัดบางตะคอย
41	SMBBVV-02	ปลด	ล๊ับ		SMB		CB	ขนานบัล
42	SMB07S-11	ปลด	ล๊ับ		สศก.		DIS	ปาก ช.สยามบิ๊กซ์
43	BNP07S-16	ล๊ับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	ปาก ช.ป่อขยะ
44	SMBBVV-02	ล๊ับ	ปลด		SMB		CB	ขนานบัล
45	BNP07S-06	ล๊ับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	วัดบางตะคอย
46	- ย้ายโหลด BNP07 บางส่วน ไปรับไฟจาก BNP03							
47	BNPBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BNP		CB	ขนานบัล
48	BNP01S-07	ปลด	ล๊ับ		บพว.		DIS	ปาก ช.อ่างเก็บน้ำชัยมงคล
49	BNP07S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดเบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ช.ประมงไทย
50	BNPBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BNP		CB	ขนานบัล
51	- ย้ายโหลด BNP06 บางส่วน กลับจาก SME09							
52	SMEBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SME		CB	ขนานบัล
53	BNP07S-09	ปลด	ล๊ับ		บพว.	SCADA	SF6	ไนโตรเคมี
54	BNP06S-05	ปลด	ล๊ับ		บพว.		DIS	วัดยกกระบัตร
55	BNP06S-16	ล๊ับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	แยกกัญญาโตฯ
56	BNP07S-09	ล๊ับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	ไนโตรเคมี
57	SMEBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB	ขนานบัล
58	- ย้ายโหลด SME10 บางส่วน ไปรับไฟจาก SSA01							
59	SME10S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กล.		SF6	ปะเกิ้ล
60	SME10S-07	ล๊ับ	ปลด		กล.		SF6	หน้า กฟส.กล.
61	- ย้ายโหลด SME04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SSA02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	SME04S-05	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6	ป.เกลือ (บน)
63	SME04S-06	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดกาหลง (บน)
64	- ย้ายโหลด SME07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SSA02							
65	SME07S-07	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6	ป.เกลือ (ล่าง)
66	SME07S-08	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดกาหลง (ล่าง)
67	- ย้ายโหลด SME05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SME01							
68	SME01S-02	ปลด	สับ		กล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ (บน)
69	SME05VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
70	- ย้ายโหลด SME10 บางส่วน ไปรับไฟจาก SME06							
71	SME06S-02	ปลด	สับ		กล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ (ล่าง)
72	SME10VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
73	- ย้ายโหลด SME04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SME02							
74	SME02S-02	ปลด	สับ		กล.		DIS	หน้าสถานีฯ (บน)
75	SME04VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
76	- ย้ายโหลด SME07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SME08							
77	SME07S-02	ปลด	สับ		กล.		DIS	หน้าสถานีฯ (ล่าง)
78	SME07VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
79	- ย้ายโหลด SME03 ไปรับไฟจาก SME06							
80	SME03S-03	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6	ปาก ช.ว.ไรต์ฟุตส์
81	SME03VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
82	- ย้ายโหลด SME06 ไปรับไฟจาก SMO02							
83	SME06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กล.		SF6	ปากทางวัดวังน้าว
84	SME06VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
85	- ย้ายโหลด SME01 ไปรับไฟจาก SMO01							
86	SMB03S-10	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6	หน้า CP
87	SME01VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
88	- ย้ายโหลด SME08 ไปรับไฟจาก BNP02							
89	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	ตรงข้าม CP
90	SME08VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
91	- ย้ายโหลด SME02 ไปรับไฟจาก BNP07							
92	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	ไนโตรเคมี
93	SME02VB-01	สับ	ปลด		SME		CB	-
94	- ย้ายโหลด SME09 ไปรับไฟจาก DNA08							
95	SW.By Pass	ปลด	สับ		ต.1		DIS	SME09R-01 (R.ปั้มคอสม)
96	SME09R-01	สับ	ปลด		ต.1		R	ปั้มคอสม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	DNA05S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ต.1		SF6	หน้าอุจิว
98	SME09VB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB	-
99	SME01CVB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB	CAP 01
100	SME02CVB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB	CAP 02
101	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
102	SME01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB	INC 01
103	SME02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB	INC 02
104	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		TP1	-
105	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		TP2	-
106	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB	-
107	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB	-
108	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		TP1	-
109	SMK11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		SMK	-
110	SMK08R-01	Nonreclosing	Normal		สค.	SCADA	R	รร.ช่องลม
111	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT2A	-
112	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT3A	-
113	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
114	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
115	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		TP1	-
116	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		TP2	-
117	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	-
118	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	-
119	BNP06R-01	Nonreclosing	Normal		BNP		R	แยกประตูแดง
120	SSA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA	ต.1	TP1	-
121	SSA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA	ต.1	TP2	-
122	SSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
123	SSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
124	SSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
125	SSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
126	เมื่องานแล้วเสร็จ							
127	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		TP1	-
128	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		TP2	-
129	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB	-
130	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
131	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		TP1	-
132	SMK11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		SMK	-
133	SMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.	SCADA	R	รร.ช่องลม
134	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT2A	-
135	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT3A	-
136	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
137	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
138	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		TP1	-
139	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		TP2	-
140	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB	-
141	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB	-
142	BNP06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		BNP		R	แยกประตูดัง
143	SSA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA	ต.1	TP1	-
144	SSA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA	ต.1	TP2	-
145	SSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
146	SSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
147	SSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
148	SSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
149	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟเวลา 14.00 น.							
150	SME01BVB-01	ปลด	สับ		SME		CB	INC 01
151	SME02BVB-01	ปลด	สับ		SME		CB	INC 02
152	SME01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	CAP 01
153	SME02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	CAP 02
154	- ย้ายโหลด SME06 กลับจาก SMO02							
155	SME06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	-
156	SME06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กล.		SF6	ปากทางวัดวังน้ำวน
157	- ย้ายโหลด SME01 กลับจาก SMO07							
158	SME01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	-
159	SMB03S-10	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6	หน้า CP
160	- ย้ายโหลด SME03 กลับจาก SME06							
161	SME03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	-
162	SME03S-03	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6	ปาก ข.วไรต์ฟูดส์
163	- ย้ายโหลด SME05 บางส่วน กลับจาก SME01							
164	SME05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	-
165	SME01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ (บน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
166	- ย้ายโหลด SME10 บางส่วน กลับจาก SME06						
167	SME10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB -
168	SME06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กล.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ (ล่าง)
169	- ย้ายโหลด SME10 บางส่วน กลับจาก SSA01						
170	SME10S-07	ปลด	สับ		กล.		SF6 หน้า กฟส.กล.
171	SME10S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กล.		SF6 ป.เกลือ
172	- ย้ายโหลด SME08 กลับจาก BNP02						
173	SME08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB -
174	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม CP
175	- ย้ายโหลด SME02 กลับจาก BNP07						
176	SME02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB -
177	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
178	- ย้ายโหลด SME04 บางส่วน กลับจาก SME02						
179	SME04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB -
180	SME02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กล.		DIS หน้าสถานีฯ (บน)
181	- ย้ายโหลด SME07 บางส่วน กลับจาก SME08						
182	SME07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB -
183	SME07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กล.		DIS หน้าสถานีฯ (ล่าง)
184	- ย้ายโหลด SME04 บางส่วน กลับจาก SSA02						
185	SME04S-06	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดกาหลง (บน)
186	SME04S-05	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6 ป.เกลือ (บน)
187	- ย้ายโหลด SME07 บางส่วน กลับจาก SSA02						
188	SME07S-08	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดกาหลง (ล่าง)
189	SME07S-07	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6 ป.เกลือ (ล่าง)
190	- ย้ายโหลด SME09 กลับจาก DNA08						
191	SME09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB -
192	DNA05S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ต.1		SF6 หน้าอุจิว
193	SME09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ต.1		R บั้มคอสม์
194	SW.By Pass	สับ	ปลด		ต.1		DIS SME09R-01 (R.บั้มคอสม์)
195	- ย้ายโหลด BNP06 บางส่วน ไปจ่ายจาก SME09						
196	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		CB ขนนานบัส
197	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
198	BNP06S-16	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 แยกบุญโตฯ
199	BNP06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS วัดยกกระบัตร
200	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
201	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		CB	ขนานบัส
202	- ย้ายโหลด BNP07 บางส่วน กลับจาก BNP03							
203	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB	ขนานบัส
204	BNP07S-08	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ช.ประมงไทย
205	BNP01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ปาก ช.อ่างเก็บน้ำชัยมงคล
206	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	ขนานบัส
207	- ย้ายโหลด BNP07 บางส่วน กลับจาก SMB12							
208	BNP07S-06	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	วัดบางตะคอก
209	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		CB	ขนานบัส
210	BNP07S-16	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	ปาก ช.บ่อขยะ
211	SMB07S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปาก ช.สยามบ็อกซ์
212	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		CB	ขนานบัส
213	BNP07S-06	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	วัดบางตะคอก
214	- ย้ายโหลด SMO02 บางส่วน กลับจาก SMK08							
215	SME06S-10	ปลด	สับ		กล.	SCADA	SF6	ปาก ช.สุริย์พันท้าย
216	SMK08S-12	สับ	ปลด		กล.	SCADA	SF6	วัดกระเช้าขาว
217	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		TP1	-
218	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		TP2	-
219	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
220	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
221	SME03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
222	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
223	SME05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
224	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
225	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
226	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
227	SME09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
228	SME10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
229	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		TP1	-
230	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		TP2	-
231	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB	-
232	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB	-
233	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		TP1	-
234	SMK11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		SMK	-
235	SMK08R-01	Nonreclosing	Normal		สค.	SCADA	R	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
236	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT2A	
237	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT3A	-
238	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
239	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
240	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		TP1	-
241	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		TP2	-
242	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	
243	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	-
244	BNP06R-01	Nonreclosing	Normal		BNP		R	-
245	SSA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA	ต.1	TP1	-
246	SSA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA	ต.1	TP2	-
247	SSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
248	SSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
249	SSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
250	SSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SSA	ต.1	CB	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							