



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 พ.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.ส.พ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... เอกชัย 1.....

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	25 พ.ค. 68	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP1			นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	TP2		13.00 น.	16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP2			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง..... อ.ก.ส.พ.(ก3).....

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ EKA-BUS1 จาก EKA 3TB-01 ถึง EKA 65-01, 75-01, 85-01, 95-01, 105-01
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 744/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ EKA-BUS2 จาก EKA 5TB-01 ถึง EKA 15-01, 25-01, 35-01, 45-01, 55-01
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่วันที่ 00.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 744/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อนุมัติ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... อนุมัติ.....

.....
(..... อนุมัติ.....)
..... 5 1000 กฟ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. ศฟล.สต.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 8แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี EKA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีเอกชัย 1 (BUS 1 , BUS 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	744/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	21 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิภพทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช 3. นางสาวสุกัษชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- Load 9.5 MW
3	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- Load 20.2 MW
4	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 5.5 MW
5	EKA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 0.9 MW
6	EKA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 1.9 MW
7	EKA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 7.5 MW
8	EKA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 1.6 MW
9	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 7.8 MW
10	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 2.4 MW
11	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- Load 18.4 MW
12	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- Load 11.1 MW
13	EKB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- Load 2.8 MW
14	EKB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- Load 1.7 MW
15	EKB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- Load 5.5 MW
16	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		- Load 26.9 MW
17	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- Load 2.6 MW
18	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- Load 6.4 MW
19	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- Load 0.5 MW
20	ย้ายโหลด EKA07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก EKA09 (รองรับงานช่วงบ่าย)						
21	EKA07S-17	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางโครงการ ส.ชัยสิทธิ์ เอกชัย
22	EKA07S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 สงวนไทยเก่า
20	ย้ายโหลด EKA07 ไปจ่ายจาก SMG02 (รองรับงานช่วงบ่าย)						
21	EKA07S-16	ปลด	สับ		สค.		SF6 เลยปากซอยหมู่ 4 นาดี
22	EKA07VB-01	สับ	ปลด		EKA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด EKA01 บางส่วนไปรับไฟจาก SMX 5						
24	EKA01S-14	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หม้อบ้านเดอะแกรนด์
25	EKA01S-10	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 บั้มบางจาก
26	ย้ายโหลด EKA02 ไปจ่ายจาก EKA06						
27	EKA02S-10	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่
28	EKA02VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
29	ย้ายโหลด EKA03 ไปรับไฟจาก EKB07						
30	EKA03S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 กลางซอย IIW
31	EKA03VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
32	ย้ายโหลด EKA04 ไปรับไฟจาก EKB07						
33	EKB03S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	DIS ปากซอย โอไอดับลิว เอกชัย
34	EKA04VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
35	ย้ายโหลด EKA01,05 ไปรับไฟจาก EKB01						
36	EKA01S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีเอกชัย 1
37	EKA01VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
38	EKA05S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 คลังเซรามิค
39	EKA05VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
40	EKA01S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.1
41	EKA02S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.2
42	EKA03S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.3
43	EKA04S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.4
44	EKA05S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.5
45	ให้ตรวจสอบ Breaker EKA1CVB-01 สถานะ OPEN อยู่ สถานะทรักอยู่ตำแหน่ง Out Service						
46	เมื่อพร้อมดับไฟ						
47	EKA01BVB-01	สับ	ปลด		EKA		- INCOMING 1
48	EKA03YB-01	สับ	ปลด		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	EKA03YS-01	สับ	ปลด		EKA		- ใบมีด 115 เควี
50	EKA03YS-02	สับ	ปลด		EKA		- ใบมีด 115 เควี
51	EKA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		- INCOMING 1
52	EKABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		- ขนानบัส
53	EKA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		- -
54	EKA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		- -
55	EKA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		- -
56	EKA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	EKA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		EKA		-
58	แจ้งพนักงานสถานีเอกชัย 1 ตรวจสอบไฟย้อน EKA01BVB-01,EKA01,02,03,04,05VB-01,01CVB-01						
59	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน						
60	EKA01BVG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ INCOMING 1
61	EKA01CVG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ CAP1
62	EKA01VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F1
63	EKA02VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F2
64	EKA03VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F3
65	EKA04VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F4
66	EKA05VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F5
67	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
68	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
69	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
70	EKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
71	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
72	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
73	EKB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
74	EKB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
75	EKB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
76	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
77	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
78	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
79	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
80	** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก **						
81	เมื่อ กสฟ.ทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟ BUS 1 และดับไฟด้าน BUS 2 ต่อ						
82	EKA01BVG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ INCOMING 1
83	EKA01CVG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ CAP1
84	EKA01VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F1
85	EKA02VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F2
86	EKA03VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F3
87	EKA04VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F4
88	EKA05VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F5
89	EKA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- INCOMING 1
90	EKA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		-
91	EKA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
92	EKA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKA		- -
93	EKA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKA		- -
94	EKA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKA		- -
95	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
96	EKA03YS-01	ปลด	สับ		EKA		- ใบมีด 115 เควี
97	EKA03YS-02	ปลด	สับ		EKA		- ใบมีด 115 เควี
98	EKA03YB-01	ปลด	สับ		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	EKA01BVB-01	ปลด	สับ		EKA		- INCOMING 1
100	ให้ปรับแรงดันหม้อแปลง EKA-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
101	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
102	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- -
103	EKA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 3.5 MW
104	EKA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- Load 5.7 MW
105	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
106	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
107	EKB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
108	EKB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- Load 1.6 MW
109	EKB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
110	EKB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
112	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		- -
113	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- -
114	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
115	EKA01S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.1
116	EKA02S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.2
117	EKA03S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.3
118	EKA04S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.4
119	EKA05S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.5
120	ย้ายโหลด EKA01,05 กลับคืนจาก EKB01						
121	EKA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
122	EKA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
123	EKA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯเอกชัย 1
124	EKA05S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 คลังเซรามิค
125	ย้ายโหลด EKA01 บางส่วนกลับจาก SMX 5						
126	EKA01S-10	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บั้มบางจาก
127	EKA01S-14	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หมู่บ้านเดอะแกรนด์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	ย้ายโหลด EKA04 กลับจาก EKB07						
142	EKA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
33	EKB03S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	DIS ปากซอย ไอโอดับลิว เอกชัย
128	ย้ายโหลด EKA06 ไปรับไฟจาก EKA02						
129	EKA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
130	EKA06VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
131	ย้ายโหลด EKA08 ไปรับไฟจาก EKB01						
132	EKA08S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ประตุน้ำคลองห้วยลิง
133	EKA08VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
134	ย้ายโหลด EKA09 ไปรับไฟจาก EKB02						
135	EKA07S-19	ปลด	สับ		สค.		SF6 คลองห้วยลิง
136	EKA09VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
137	EKA02CVB-01	สับ	ปลด		EKA		- CAP 2
138	ย้ายโหลด EKA03 กลับจาก EKB07						
139	EKA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
140	EKA03S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 กลางซอย IIW
144	ให้ตรวจสอบ Breaker EKA10VB-01 สถานะ OPEN อยู่						
145	EKA06S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.6
146	EKA07S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.7
147	EKA08S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.8
148	EKA09S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.9
149	EKA10S-01	สับ	ปลด		สค		DIS POT HEAD F.10
150	เมื่อพร้อมดับไฟ						
151	EKA02BVB-01	สับ	ปลด		EKA		- INCOMING 2
152	EKA05YB-01	สับ	ปลด		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
153	EKA05YS-01	สับ	ปลด		EKA		- ใบมีด 115 เควี
154	EKA05YS-02	สับ	ปลด		EKA		- ใบมีด 115 เควี
155	EKA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- INCOMING 2
156	EKA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- CAP 2
157	EKA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- -
158	EKA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- -
159	EKA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- -
160	EKA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- -
161	EKA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
162	แจ้งพนักงานสถานีฯเอกชัย 1 ตรวจสอบฟาย้อน EKA02BVB-01,EKA06,07,08,09,10VB-01,02CVB-01						
163	หลังจากตรวจสอบฟาย้อนแล้ว ไม่มีฟาย้อน						
164	EKA02BVG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ INCOMING 2
165	EKA02CVG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ CAP2
166	EKA06VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F6
167	EKA07VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F7
168	EKA08VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F8
169	EKA09VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F9
170	EKA10VG-01	ปลด	สับ		EKA		- กราวด์ F10
171	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
172	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
173	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
174	EKA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- -
175	EKA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- -
176	EKA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- -
177	EKA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- -
178	EKA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- -
179	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
180	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
181	EKB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		- -
182	EKB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		- -
183	EKB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		- -
184	EKB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		- -
185	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		- -
186	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		- -
187	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		- -
	** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง **						
188	เมื่อ กสฟ.ทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด						
189	EKA02BVG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ INCOMING 2
190	EKA02CVG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ CAP2
191	EKA06VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F6
192	EKA07VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F7
193	EKA08VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F8
194	EKA09VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F9
195	EKA10VG-01	สับ	ปลด		EKA		- กราวด์ F10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
196	EKABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- ขนानบัส
197	EKA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- INCOMING 2
198	EKA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- CAP 2
199	EKA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- -
200	EKA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- -
201	EKA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- -
202	EKA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- -
203	EKA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		EKA		- -
204	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
205	EKA05YS-01	ปลด	สับ		EKA		- ใบมีด 115 เควี
206	EKA05YS-02	ปลด	สับ		EKA		- ใบมีด 115 เควี
207	EKA05YB-01	ปลด	สับ		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
208	EKA02BVB-01	ปลด	สับ		EKA		- INCOMING 2
209	EKA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKA		- CAP 2
210	ให้ปรับแรงดันหม้อแปลง EKA-TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						
211	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
212	EKA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- -
213	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
214	EKB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
215	EKB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
216	EKB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
217	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
218	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
219	EKA06S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.6
220	EKA07S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.7
221	EKA08S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.8
222	EKA09S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.9
223	EKA10S-01	ปลด	สับ		สค		DIS POT HEAD F.10
224	ย้ายโหลด EKA08 กลับจาก EKB01						
225	EKA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
226	EKA08S-06	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ประตุน้ำคลองห้วยลิง
227	ย้ายโหลด EKA09 กลับจาก EKB02						
228	EKA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
135	EKA07S-19	ปลด	สับ		สค.		SF6 คลองห้วยลิง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
230	ย้ายโหลด EKA07 กลับจาก SMG02						
231	EKA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		-
232	EKA07S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 เลakyปากซอยหมู 4 นาที
233	ย้ายโหลด EKA07 (บางส่วน) กลับจาก EKA09						
234	EKA07S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 สงวนไทยเก่า
235	EKA07S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางโครงการ ส.ชัยสิทธิ์ เอกชัย
236	ย้ายโหลด EKA06 กลับจาก EKA02						
237	EKA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		-
238	EKA02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่
239	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
240	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
241	EKA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
242	EKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
243	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
244	EKA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
245	EKA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
246	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
247	EKB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
248	EKB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
249	EKB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
250	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
251	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	นครปฐม 2	11 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบม.	ชาวลิต (081-3657367)
		18 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
		13 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
2	นครปฐม 3	13 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ.	ชาวลิต (081-3657367)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		14 พ.ค. 68	13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
			08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-03, SME1YB-02, SME2YB-01, SME2YB-02 และ SME2YB-02 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME2YB-03 , SME3YB-03 , SME3YB-02 และ SME3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
3	สมุทรสาคร 5	16 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-03, SME4YB-02, SME5YB-01, SME5YB-02 และ SME5YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กสฟ.	ชาวลิต (081-3657367)
		1 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-02 กับ SME4YB-03 และ SME2YB-02 กับ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
		8 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
4	ดอนตูม	19 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME3YB-02 กับ SME3YB-03 และ SME1YB-02 กับ SME1YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบม.	
			08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
		12 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
5	กระทุ่มแบน 1	20 พ.ค. 68	13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2	กสฟ.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		5 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
			13.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
6	เอกชัย 1	22 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
		23 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.			
		25 พ.ค. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1	กสฟ., กบม.	
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		