



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)741/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

วันที่ 28 เมษายน 2568

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบฟังก์ชัน Bus transfer 22kV สถานีไฟฟ้า สฟฟ.สามพราน1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	22 kV สฟฟ.สามพราน1	18 พ.ค. 2568	09.00 น.	16.30 น.	ทดสอบฟังก์ชัน Bus transfer 22 kV	SA1-2212 SA1-2212 SA1-2217 SA1-2224	CB outgoing จ่ายไฟย้อน ให้สถานีได้	นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.5 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

30 12-68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SA1-2222 SA1-2212 SA1-2217, 2224 CB outgoing, incoming 1, 2
ในวันที่ 18 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 782/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ - จาก - ถึง -
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ -

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณพจน์ นกพต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

11 พ.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ. กฟภ. , ผคฟ. อ.ก.บ.บ.

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

วศก. 5 กฟภ. นพ.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ - แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี สามพราน 1 (SA1))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 BUS1,2,3 (จ่ายไฟเลี้ยง BUS ไม่ดึงTruck ไม่ปลดPothead)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 พ.ค. 68 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ ทดสอบฟังก์ชัน BUS transfer 22kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 782/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 พฤษภาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 พฤษภาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นางสาวสุรัชชา,นายสามารถ,นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 3.4 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 5.4 MW
4	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 2.3 MW
5	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.0 MW
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 1.1 MW
7	SAA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.0 MW
8	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.3 MW
9	SAA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 1.1 MW
10	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 2.4 MW
11	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.0 MW
12	SAA010VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 1.2 MW
13	SAA011VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.0 MW
14	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		โหลด 10.4 MW
15	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		โหลด 2.9 MW
16	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		โหลด 7.1 MW
17	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		โหลด 0.8 MW
18	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		โหลด 8.8 MW
19	KTD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		โหลด 1.2 MW
20	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		โหลด 10.8 MW
21	KTD06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		โหลด 1.7 MW
22	KTD07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		โหลด 1.8 MW
23	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		โหลด 7.6 MW
24	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		โหลด 1.2 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	ONA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA			โหลด 3.4 MW
26	- ย้ายโหลด SAA01 ไปจ่ายจาก SAA09							
27	SAA0BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	ขนานบัส 1-2
28	SAA01S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	DIS	หน้าร้านอาปา
29	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA01
30	SAA0BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	ขนานบัส 1-2
31	- ย้ายโหลด SAA02 ไปจ่ายจาก KTA03							
32	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ชอยร่วมใจ
33	SAA02VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA02
34	- ย้ายโหลด SAA03 ไปจ่ายจาก ONA04							
35	ONA04S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	DIS	ตรงข้าม SKD
36	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA03
37	- ย้ายโหลด SAA04 ไปจ่ายจาก ONC04							
38	ONC04S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	คลองอ้อมน้อย
39	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	Incomming 01
40	- ย้ายโหลด SAA05 ไปจ่ายจาก KTD04							
41	SAA05S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	สะพานลอยก่อนถึงอา
42	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA05
43	- ย้ายโหลด SAA06 ไปจ่ายจาก KTA06							
44	KTA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ผ้าขนหนู
45	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA06
46	- ย้ายโหลด SAA07 ไปจ่ายจาก ONC04							
47	ONC04S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6	เลยซอยแสงจันทร์
48	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA07
49	- ย้ายโหลด SAA09 ไปจ่ายจาก KTD06							
50	KTD06S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	หน้าสยามพิตติ้ง
51	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA09
52	- ย้ายโหลด SAA10 ไปจ่ายจาก KTD07							
53	KTD07S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงงานศิริวัฒการ
54	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA10
55	- ย้ายโหลด SAA11 ไปจ่ายจาก ONA01							
56	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ร้านหมอนันต์
57	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	Incomming 02
58	- ตรวจสอบ SAA08VB-01 และSAA12VB-01 เบรกเกอร์ OPEN และTruck outserie							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
59	- ดับไฟ							
60	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB	
61	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB	
62	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด	
63	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด	
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ							
65	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
66	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานได้							
67	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
68	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
69	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
70	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
71	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD			
72	KTD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD			
73	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD			
74	KTD06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD			
75	KTD07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD			
76	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
77	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA			
78	ONA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA			
	*** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า ***							
79	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
80	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA			
81	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA			
82	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA			
83	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA			
84	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD			
85	KTD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD			
86	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD			
87	KTD06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD			
88	KTD07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD			
89	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA			
90	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA			
91	ONA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
92	- จ่ายไฟ							
93	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด	
94	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด	
95	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		CB	
96	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		CB	
97	- ย้ายโหลด SAA04 กลับจาก ONC04							
98	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	Incomming 01
99	ONC04S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	คลองอ้อมน้อย
100	- ย้ายโหลด SAA11 กลับจาก ONA01							
101	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	Incomming 02
102	ONA01S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ร้านหมอนันต์
103	- ย้ายโหลด SAA01 กลับจาก SAA09							
104	SAA0BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	ขนานบัส 1-2
105	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA01
106	SAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	SCADA	DIS	หน้าร้านอาปา
107	SAA0BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	ขนานบัส 1-2
108	- ย้ายโหลด SAA02 กลับจาก KTA03							
109	SAA02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA02
110	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ซอยร่วมใจ
111	- ย้ายโหลด SAA03 กลับจาก ONA04							
112	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA03
113	ONA04S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	DIS	ตรงข้าม SKD
114	- ย้ายโหลด SAA05 กลับจาก KTD04							
115	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA05
116	SAA05S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	สะพานลอยก่อนถึงอา
117	- ย้ายโหลด SAA06 กลับจาก KTA06							
118	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA06
119	KTA06S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ผ้าขนหนู
120	- ย้ายโหลด SAA07 กลับจาก ONC04							
121	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA07
122	ONC04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	เลยซอยแสงจันทร์
123	- ย้ายโหลด SAA09 กลับจาก KTD06							
124	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA09
125	KTD06S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	หน้าสยามพิตตั้ง

[illegible]