

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ออ.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ นครชัยศรี 2

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 KV และ BUS 1	26 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตัดไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCBBYB-01 ,NCB1YB-01 (TP.1) และ NCB2YB-01 ถึง ABS NCA4YS-07 ตรงข้ามประปา เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ สถานีฯ นครชัยศรี 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พงษ.6..... โทร. 081-3657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....ออ.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB Bus จาก 415KV NCB 2YB-01 ถึง BUS 1 - NCA 4YS-07 ตรงข้ามประปา Pot Head

ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 260/67

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

11 มี.ค. 67

.....

(.....รองสำรวจกฟผ. วัฒนชัย.....)

๗๓. 4 กทท. ทน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. ๓๗๐.๖๕.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี N๙๖)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 2 (BUS 1), NCB02YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 260/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 11 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายสุภสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
7	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
8	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
9	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
10	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
11	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
12	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
13	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
15	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
16	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
17	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บส.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
18	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
19	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ย้ายสถานีฯ NCB ไปรับไฟจากไลน์ BPB						
21	ตรวจสอบใบมิต NCB03YS-01,03 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE อยู่						
22	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้าย NCB INC.1 ไปจ่ายจาก NCB INC.2						
25	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
26	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
27	ย้าย NCB 1 ไปจ่ายจาก NCB 7						
28	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
29	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้าย NCB 2 ไปจ่ายจาก NCB 8						
31	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS เลย บ.TUW
32	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
33	ย้าย NCB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM 10						
34	BEA06S-22	ปลด	สับ		บล.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
35	NCB10R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
36	ย้าย NCB 3 ไปจ่ายจาก SLY 4						
37	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 บ่อมตำรวัดพุทธธรรมรังสี
38	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
39	ย้าย NCB 4 ไปจ่ายจาก NCB 5						
40	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีประภมวิวัฒน์
41	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
42	ย้าย NCB 5 ไปจ่ายจาก NCB 10						
43	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
44	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
45	NCB01S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.1
46	NCB02S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
47	NCB03S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.3
48	NCB04S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.4
49	NCB05S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.5
50	NCB01CVB-01	Auto	Manual		NCB		- CAP 1
51	ให้ปลด STEP Capacitor NCB02CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
52	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 1
53	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
54	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
55	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
57	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
58	NCB02YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
59	NCB02YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
60	NCA04YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
61	NCBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- ขนานบัส
62	NCB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- INCOMING 1
63	NCB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- CAP 1
64	NCB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
65	NCB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
66	NCB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
67	NCB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
68	NCB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
69	SW.Ground NCB1CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ NCB1,2,3,4,5VB-01,NCB1BVG-01,NCB1CVG-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
71	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
72	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
73	NCB01CVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ CAP1
74	NCB01VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F1
75	NCB02VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F2
76	NCB03VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F3
77	NCB04VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F4
78	NCB05VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F5
79	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
80	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
81	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
82	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
83	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
84	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
86	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
87	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
88	BEA06R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
89	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
91	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
92	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
93	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
94	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
95	NCB01CVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ CAP1
96	NCB01VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F1
97	NCB02VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F2
98	NCB03VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F3
99	NCB04VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F4
100	NCB05VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F5
101	NCBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- ขนानบัส
102	NCB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- INCOMING 1
103	NCB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- CAP 1
104	NCB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
105	NCB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
106	NCB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
107	NCB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	NCB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-
109	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
111	NCA04YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
112	NCB02YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมิด 115 เควี
113	NCB02YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมิด 115 เควี
114	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมิด 115 เควี
115	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมิด 115 เควี
116	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
117	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
118	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
119	NCB01CVB-01	ปลด	สับ คง Mamual		NCB		- CAP 1
120	NCB01CVB-01	Manual	Auto		NCB		- CAP 1
121	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
122	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
123	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
124	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
125	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
126	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
127	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
128	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
129	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
130	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	NCB01S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.1
132	NCB02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
133	NCB03S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.3
134	NCB04S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.4
135	NCB05S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.5
136	ย้าย NCB 5 กลับจาก NCB 10						
137	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
138	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
139	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านล้างถ้วยพลูการเกษตร
140	ย้าย NCB 4 กลับจาก NCB 5						
141	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
142	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีประมววิวัฒน์
143	ย้าย NCB 2 กลับจาก NCB 8						
144	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		-
145	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลย บ.TUW
146	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
147	ย้าย NCB 1 กลับจาก NCB 7						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินงานบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
11	อ้อมใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OYL4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาว์วิจิต (081-3657367)
		25 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 KV. รหัส OYLBVBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงเทรคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบย.	
		15 มี.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY11YB-02(TP.1) และ OY11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY12YB-02(TP.2) และ OY12YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	
13	สมุทรสาคร 3	18 มี.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMC3YB-01, SMC2YB-01, SMC1YB-01, SMC7YB-01, SMC6YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMC5YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กสฟ.(ก3)	เชาว์วิจิต (081-3657367)
		24 มี.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ย้ายโหนดรีโวลูเตอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลูเตอร์ 22 KV. (ขอให้อ่าง EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) ดึงโหนดรีโวลูเตอร์ รหัส SMCDB-05 และ SMCDB-06 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลูเตอร์ 22 KV. (ขอให้อ่าง EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	กบย.(ก.3)	
14	นครชัยศรี 2	26 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 และปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCB1YB-01, NCB1YB-01(TP.1) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. (ปลด NCA4YS-07)	กสฟ., กบย. กบย.	เชาว์วิจิต (081-3657367)
		27 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2 และปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCB4YB-01(TP.2) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. (ปลด NCB3YS-04 และปลด NCA4YS-06)	กบย.	
15	สามพราน 3	28 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SACBYB-01, SAC2YB-01(TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. (ขอไฟเชื่อมคัม Bus 2 ที่จ่ายไฟให้สถานีฯ)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาว์วิจิต (081-3657367)
		29 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดคัม Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	
		31 มี.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส ONBBYB-01, ONB1YB-01(TP.1) และ ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส ONB4YB-01(TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	