



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มี.ค. 2567

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ภ.3.กสฟ(สก)...../2567.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล.....
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....

วันที่.....
 ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
 ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า ..กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..อ้อมใหญ่.1..... ตามแผนผัง
 สังเกตแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus1	15 มี.ค. 67	08.00 น.	12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP1 Bus1 ปลด Riser Pole สับกราวด์ ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OY101YB-01,02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	Bus2		13.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP2 Bus2 ปลด Riser Pole สับกราวด์ ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OY102YB-01,02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง ..พงง.6..... โทร ..081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... ..สมหมาย ขึ้นดั่ง.....
 (..นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง..... ..อก.สฟ.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.3

เรียน ..อก.ปบ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 04I จาก 04I14B-01,02 ถึง Bus1
 ในวันที่ 15 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 268/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ 04I จาก 04I14B-01,02 ถึง Bus2
 ในวันที่ 15 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 268/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..กัมมา สวัสดิ์โพธิ์แก้ว..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

26 มี.ค. 67

..กัมมา สวัสดิ์โพธิ์แก้ว.....
 (..กัมมา สวัสดิ์โพธิ์แก้ว.....)
 พท.6 วิทยุสื่อสาร โทร. ๒๕๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ. สพร.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 7 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ ๐๕๑.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 7.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 เข้า BUS 1 บ่าย BUS 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มี.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	268/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	11 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- โหลด 13 MW
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- โหลด 11 MW
4	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 5.4 MW
5	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 7.3 MW
6	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 4.0 MW
7	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 7.7 MW
8	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 0.8 MW
9	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- โหลด 26.6 MW
10	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
11	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- โหลด 4.2 MW
12	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
13	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- โหลด 7.0 MW
14	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- โหลด 2.0 MW
15	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- โหลด 15.2 MW
16	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- โหลด 2.9 MW
17	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วน ไปจ่ายจาก OYI01						
18	OYI01S-20	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
19	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
20	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วน ไปจ่ายจาก ONC06						
21	ONC06S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ดอนทราย
22	OYI02S-07	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ข้างซอยคานะโบ้
23	ย้าย OYI02 บางส่วน ไปจ่ายจาก OYI05						
24	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		CB ขนानบัส
25	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากซอยม้าแดง
26	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		CB ขนานบัส
27	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SAD10						
29	SAD07S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสามพรานอาหารสัตว์
30	SAD07S-02	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนตัด
31	ย้ายโหลด OYI01 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SAD07						
32	OYI01S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
33	OYI01VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI01
34	ย้ายโหลด OYI09 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SAD02						
35	OYI09S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
36	OYI09VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI09
37	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SAD02						
38	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ OYI08 ว่าอยู่ในตำแหน่ง "In Service" และ OYI08S-01 อยู่ในตำแหน่ง สับ						
39	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI08
40	OYI07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
41	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI07
42	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI08
43	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
44	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1
45	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	ย้ายโหลด OYI01YB-01 ไปจ่ายจาก OYI02YB-01						
47	ตรวจสอบ Sw.ไบมิต OYI02YS-01 และ 02 อยู่ในตำแหน่ง สับ						
48	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	OYI02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	OYI01YB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	OYI01YS-01	สับ	ปลด		OYI		- ไบมิต 115 เควี
54	OYI01YS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไบมิต 115 เควี
55	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมิต 115 เควี
56	OYIBYB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	OYIBYS-01	สับ	ปลด		OYI		- ไบมิต 115 เควี
58	OYIBYS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไบมิต 115 เควี
59	OYI02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	OYI01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
63	OYI02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
64	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
65	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
66	OYI09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	OYI01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- INCOMING 1
68	OYIBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- ขนานบัส
69	OYI01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
70	OYI02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
71	OYI03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
72	OYI04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
73	OYI09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
74	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ OYI1BVB-01,OYI1,2,3,4,9VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
75	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
76	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
77	OYI01VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F1
78	OYI02VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F2
79	OYI03VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F3
80	OYI04VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F4
81	OYI09VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F9
82	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
83	แจ้งชุด กสพ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
84	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
85	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
86	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
87	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
88	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
89	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
90	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
91	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
92	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
93	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
94	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
95	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ทางด้าน BUS1 และทำงานทางด้าน BUS 2 ต่อ						
96	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
97	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
98	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
99	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
100	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
101	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
102	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
104	OYI01VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F1
105	OYI02VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F2
106	OYI03VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F3
107	OYI04VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F4
108	OYI09VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F9
109	OYI01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 1
110	OYI01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
111	OYI02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
112	OYI03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
113	OYI04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
114	OYI09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
115	OYI01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
116	OYI02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
117	OYI03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
118	OYI04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
119	OYI09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
120	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
121	OYI02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
124	OYIBYS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
125	OYIBYS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
126	OYIBYB-01	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
127	OYI01YS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
128	OYI01YS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
129	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
130	OYI01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
133	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1
134	ควบคุมแรงดันไว้ที่ 22.7 kv						
135	ย้ายโหลด OYI05 ไปจ่ายไฟจาก OYI02						
136	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI02
137	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI05
138	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
139	ตรวจสอบ OYI10VB-01 อยู่สถานะ "ปลด" และทรีคอยู่สถานะ "Out Service"						
140	ตรวจสอบ OYI10S-01 อยู่สถานะ "ปลดออกจากกันทั้งสามเฟส"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 2
142	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
143	OYI02YS-01	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
144	OYI02YS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
145	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
146	OYIBYB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
147	OYIBYS-01	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
148	OYIBYS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
149	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
150	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
151	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
152	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
153	OYI07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
154	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
155	OYI02BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		OYI		- INCOMING 2
156	OYI05VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		OYI		-
157	OYI06VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		OYI		-
158	OYI07VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		OYI		-
159	OYI08VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		OYI		-
160	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ OYI2BVB-01,OYI5,6,7,8,10VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
161	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
162	OYI02BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
163	OYI05VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F5
164	OYI06VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F6
165	OYI07VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F7
166	OYI08VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F8
167	OYI10VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F10
168	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
169	แจ้งชุด กสพ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
170	OYI-TP1	"OLTTC" Manual	"OLTTC" Auto		OYI		-
171	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
172	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
173	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
174	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
175	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
176	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
177	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
178	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ทางด้าน BUS 2						
179	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
180	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
181	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
182	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
183	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
184	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
185	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
186	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
187	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
188	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
189	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
190	OYI05VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F5
191	OYI06VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F6
192	OYI07VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F7
193	OYI08VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F8
194	OYI10VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F10
195	OYI02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- INCOMING 2
196	OYI05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
197	OYI06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
198	OYI07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
199	OYI08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
200	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
201	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
202	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
203	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
204	OYIBYS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
205	OYIBYS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
206	OYIBYB-01	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
207	OYI02YS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
208	OYI02YS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
209	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
210	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
211	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
212	ควบคุมแรงดันไว้ที่ 22.7 kv						
213	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วน กลับจาก SAD02						
214	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI08
215	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
216	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
217	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI08
218	ย้ายโหลด OYI09 ทั้งหมด กลับจาก SAD02						
219	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI09
220	OYI09S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
221	ย้ายโหลด OYI01 ทั้งหมด กลับจาก SAD07						
222	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI01
223	OYI01S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
224	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วน กลับจาก SAD10						
225	SAD07S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนตัด
226	SAD07S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสามพรานอาหารสัตว์
227	ย้าย OYI05 ทั้งหมด กลับจาก OYI02						
228	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB OYI05
229	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		CB ขนानบัส
230	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยม้าแดง
231	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		CB ขนานบัส
232	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วน กลับจาก ONC06						
233	OYI02S-07	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ข้างซอยคานะโบ้
234	ONC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ดอนทราย
235	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วน กลับจาก OYI01						
236	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งซ่ง
237	OYI01S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
238	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
239	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
240	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
241	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
242	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
243	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
244	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
245	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
246	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
247	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
248	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
249	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
250	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
251	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
252	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							