

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปก)๒๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า บางปลาม้า ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ร.ล.	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus2, BVB-01, BYB, 3Y, 4Y, 5Y	๑๕ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมิดตัน Riser pole, OPEN ใบมิด 115kV, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พัทธ์วงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	BYB, 3Y, 4Y, 5Y	๑๖ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 115kV	OPEN ใบมิด 115kV, ไม่ สับ Ground	
๓	อุปกรณ์ Bus1 BVB-01, BYB, 1Y, 2Y (จ่ายไฟย้อน 22kV Bus2)	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมิดตัน Riser pole, OPEN ใบมิด 115kV, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธ์วงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ.ค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อ.ก.สฟ.(ก๓)
๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก - ถึง -

ในวันที่ 17 ม.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 40/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เจริญสุข-๓๓๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัทธ์วงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. นายสาธิต พัทธ์วงค์

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สาธิต
(นายสาธิต พัทธ์วงค์)
๒๑.5 ม.ค. ๖๗

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี บางปลาม้า (BAM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี บางปلام้า บัส 1 (BAM Bus1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	40/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	7 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> พิรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีร์วัชร,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้ง กสพ.บปม. แจ้ง VSPP 22 เครวี บริษัท สาลีโอบีโอแมส จวงจร BAM04 ปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากระบบ PEA						
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		TP
4	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
5	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
6	BAM04VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
7	BAM05VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
8	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
9	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
10	BAM07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R รั้นก้วยเตี้ยวนายเท้า
11	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1
12	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R ประตูน้่าบางสาม
13	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
14	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
15	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		CB
16	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		CB
17	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		TP2
18	SPB01VB-01	Auto	Manual		SPB		CB
19	- ย้ายโหลด BAM02 ไปจ่ายไฟจาก SPB01						
20	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมณนา
21	BAM02VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB
22	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA10						
23	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอตจร.รพ
24	SPA07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
25	- ย้ายโหลด BAM01 ไปรับไฟจาก SPA07						
26	BAM01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
27	BAM01VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB
28	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN05,10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	บางแม่หม้าย
30	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
31	BAM02S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
32	BAM07R-03	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเที
33	- ย้ายโหลด BAM06,07 ไปรับไฟจาก SPA07 (ผ่านไลน์ BAM01)							
34	BAM01S-04	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	โซคน้ำชัย
35	BAMBVB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	ขนานบัส
36	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก LBL01							
37	BAM05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
38	BAM05VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	-
39	- ย้ายโหลด BAM04 ไปรับไฟจาก LBL07							
40	BAM04S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
41	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	-
42	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น. (ชุดปฏิบัติงานขอไฟอ่อนทางด้านบัส 1 เนื่องจากหม้อแปลงสเตชันเซอร์วิส BAM-TS2 ชำรุด)							
43	OFF ATS สถานีฯ BAM							
44	BAM01VB-01	ปลด	สับ		BAM		CB	Load MW
45	BAM01BVB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	INCOMING 1
46	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
49	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
50	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
51	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
52	BAM02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		CB	-
53	BAM03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		CB	-
54	BAM04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		CB	-
55	BAM05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		CB	-
56	BAM01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		CB	INCOMING 1
57	BAMBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		CB	ขนานบัส
58	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
59	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
60	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
61	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1	-
62	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		บลง.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
63	SPN10R-03	Nonreclosing	Normal		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
64	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
65	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		CB	-
66	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		CB	-
67	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		TP2	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SPB01VB-01	Manual	Auto		SPB		CB	-
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
71	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
72	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
73	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		CB	-
74	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1	-
75	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลจ.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
76	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลจ.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
77	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP	-
78	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		CB	-
79	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		CB	-
80	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		TP2	-
81	SPB01VB-01	Auto	Manual		SPB		CB	-
82	BAM02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		CB	-
83	BAM03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		CB	-
84	BAM04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		CB	-
85	BAM05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		CB	-
86	BAM01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		CB	INCOMING 1
87	BAMBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		CB	ขนานบัส
88	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
89	BAM01YS-01	ปลด	สับ		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
90	BAM01YS-02	ปลด	สับ		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
91	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
92	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
93	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
94	BAM01YB-01	ปลด	สับ		BAM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
95	BAM01BVB-01	ปลด	สับ		BAM		CB	INCOMING 1
96	BAM01VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	-
97	ปรับแรงดันหม้อแปลง BAM-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี							
98	- ย้ายโหลด BAM06,07 กลับจาก SPA07 (ผ่านไลน์ BAM01)							
99	BAMBVB-01	ปลด	สับ		BAM		CB	ขนานบัส
100	BAM01S-04	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	โซคน้ำขี้
101	- ย้ายโหลด BAM02 กลับจาก SPB01							
102	BAM02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-
103	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดমনาว
104	- ย้ายโหลด BAM01 กลับจาก SPA07							
105	BAM01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์ดเค้นท์
107	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน กลับจาก SPA10							
108	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ขนส่ง
109	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ลานจอดรถ.รพ
110	- ย้ายโหลด BAM05 กลับจาก LBL01							
111	BAM05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-
112	BAM05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
113	- ย้ายโหลด BAM04 กลับจาก LBL07							
114	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-
115	BAM04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
116	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน กลับจาก SPN05,10							
117	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
118	BAM07S-09	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	บางแม่หม้าย
119	BAM07R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
120	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
121	ON ATS สถานีฯ BAM							
122	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		TP	-
123	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
124	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
125	BAM04VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
126	BAM05VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
127	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
128	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
129	BAM07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
130	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1	-
131	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
132	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
133	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
134	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		CB	-
135	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		CB	-
136	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		TP2	-
137	SPB01VB-01	Manual	Auto		SPB		CB	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								