



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๔๕๐/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครปฐม ๔ ชค.
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๖ มี.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ เพื่อ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม สถานีไฟฟ้านครปฐม ๔ ชั่วคราว	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก NPW14S-01 ถึง Podhead. 1-5
ในวันที่ 26 มี.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 464/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๕-๖๖๖๖ ๐๖๖๖๖๖

(นายจิรัชพงศ์ แก้วธวัช)
วศก. 5 ๕๖๖๖ ๕๕.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. มล.๑๖๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี จอ.ปฐม ๑ (NPW))


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)
(นายเอกพงศ์ พงษา)
หม.มก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนครปฐม 4 ชั่วโมง (TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันหม้อแปลงรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน	464/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	25 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB 115KV
3	BPC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		CB 115KV
4	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		โหลด 14.62 MW.
5	NPW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		โหลด 2.98 MW.
6	NPW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		โหลด 0.11 MW.
7	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		โหลด 4.36 MW.
8	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		โหลด 1.82 MW.
9	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		โหลด 5.87 MW.
10	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		โหลด 28.0 MW.
11	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 3.44 MW.
12	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.8 MW.
13	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		โหลด 19.6 MW.
14	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 4.48 MW.
15	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 3.36 MW.
16	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		โหลด 20.37 MW.
17	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 2.28 MW.
18	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 14.36 MW.
19	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 3.37 MW.
20	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 6.31 MW.
21	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ว่างเย็น
22	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
23	ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA08						
24	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม
25	BPA09R-01	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
26	ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV07						
27	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPV04S-13	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ซอยโรงแรม 99
29	NPV04S-08	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 ท้ายซอยโรงแรม99
30	ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT09						
31	NPT09S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 บ.แรงเยอร์
32	NPT09S-06	ปลด	สับ		นฐ.		DIS วัดดอนยายหอม
33	NPV04S-11	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 ครีวูปผา
34	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	ขนานบัส
35	NPT09S-02	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 บ.แรงเยอร์
36	ย้ายโหลด NPW05 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV04						
37	NPV02S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 แยกเข้าศาลากลาง
38	BPA07S-11	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 สามแยกบางคู
39	ย้ายโหลด NPW03 ไปจ่ายจาก NPV04						
40	NPV02S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 โรงเรียนสิรินธร
41	NPW03VB-01	สับ	ปลด		NPW		NPW03
42	ย้ายโหลด NPW05 ไปจ่ายจาก NPV02						
43	NPV02S-12	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ช่างร้าน พีพี โพน
44	NPW05VB-01	สับ	ปลด		NPW		NPW05
45	ย้ายโหลด NPW01 ไปจ่ายจาก NPW02						
46	DIS ชค. NPW01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS วงเวียนบับเบิ้ลบี
47	NPW01VB-01	สับ	ปลด		NPW		NPW01
48	ย้ายโหลด NPW02 ไปจ่ายจาก NPW04						
49	SF6 ชค. NPW02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หัวสะพานคลองชล
50	NPW02VB-01	สับ	ปลด		NPW		NPW02
51	ย้ายโหลด NPW04 ไปจ่ายจาก BPA09						
52	BPA09S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ซาญชัยอะไหล่ยนต์
53	NPW04VB-01	สับ	ปลด		NPW		NPW04
54	NPW01S-01	สับ	ปลด		NPW		Pothead NPW01
55	NPW02S-01	สับ	ปลด		NPW		Pothead NPW02
56	NPW03S-01	สับ	ปลด		NPW		Pothead NPW03
57	NPW04S-01	สับ	ปลด		NPW		Pothead NPW04
58	NPW05S-01	สับ	ปลด		NPW		Pothead NPW05
59	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากภายนอก						
60	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.30น.						
61	NPW01BVB-01	สับ	ปลด		NPW		Incoming
62	NPW01YB-01	สับ	ปลด		NPW		เบรกเกอร์ 115KV
63	NPW01YS-01	สับ	ปลด		NPW		ใบมีด 115KV
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) รับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
66	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทำงานได้						
67	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB 115KV
68	BPC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		CB 115KV
69	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
70	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
71	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
72	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
73	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
74	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
75	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
76	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
77	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
78	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
79	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
80	BPA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นฐ.	SCADA	R ว่างเย็น
81	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
82	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับไฟ						
83	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB 115KV
84	BPC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		CB 115KV
85	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
86	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
87	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
88	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
89	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
90	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
91	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
92	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
93	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
94	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		
95	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		
96	BPA07R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ว่างเย็น
97	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
98	NPW01YS-01	ปลด	สับ		NPW		ใบมีด 115KV
99	NPW01YB-01	ปลด	สับ		NPW		เบรกเกอร์ 115KV
100	NPW01BVB-01	ปลด	สับ		NPW		Incoming
101	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดัน NPW-TP1 22.6 KV						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ กลับจากภายนอก						
103	NPW01S-01	ปลด	สับ		NPW		Pothead NPW01
104	NPW02S-01	ปลด	สับ		NPW		Pothead NPW02
105	NPW03S-01	ปลด	สับ		NPW		Pothead NPW03
106	NPW04S-01	ปลด	สับ		NPW		Pothead NPW04
107	NPW05S-01	ปลด	สับ		NPW		Pothead NPW05
108	ย้ายโหลด NPW04 กลับจาก BPA09						
109	NPW04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		NPW04
110	BPA09S-04	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA SF6	ชาญชัยอะไหล่ยนต์
111	ย้ายโหลด NPW02 กลับจาก NPW04						
112	NPW02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		NPW02
113	SF6 ชค. NPW02	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	หัวสะพานคลองชล
114	ย้ายโหลด NPW01 กลับจาก NPW02						
115	NPW01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		NPW01
116	DIS ชค. NPW01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	วงเวียนบับเบิ้ลบี
117	ย้ายโหลด NPW05 กลับจาก NPV02						
118	NPW05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		NPW05
119	NPV02S-12	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	ข้างร้าน พีพี โพน
120	ย้ายโหลด NPW03 กลับจาก NPV04						
121	NPW03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		NPW03
122	NPV02S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	โรงเรียนสิรินธร
123	ย้ายโหลด NPW05 บางส่วนกลับจาก NPV04						
124	BPA07S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	สามแยกบางคู
125	NPV02S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	แยกเข้าศาลากลาง
126	ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนกลับจาก NPT09						
127	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	ขนานบัส
128	NPT09S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	บ.แรงเยอร์
129	NPV04S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ครัวบุปผา
130	NPT09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	วัดดอนยายหอม
131	NPT09S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	บ.แรงเยอร์
132	ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนกลับจาก NPV07						
133	NPV04S-08	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ท้ายซอยโรงแรม99
134	NPV04S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ซอยโรงแรม 99
135	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	ขนานบัส
136	ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนกลับจาก BPA08						
137	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA R	หนองดินแดง
138	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
139	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB 115KV
140	BPC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		CB 115KV
141	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW		
142	NPW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
143	NPW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
144	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
145	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
146	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
147	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
148	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
149	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
150	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
151	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
152	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
153	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
154	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
155	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
156	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
157	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
158	BPA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R ว่างเย็น
159	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
160	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						