



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) 394/2567  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----|-----|------------------------------------|
| 1   | BUS1     | 10 เม.ย.67   | 08.00 น.    | 12.00 น. | ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) และบำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank | -   | -   | นายเชาว์ลิต<br>โทร.<br>081-3657367 |
| 2   | BUS2     |              | 13.00 น.    | 16.00 น. | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)  | -   | -   |                                    |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ..... สมหมาย ขึ้นดั่ง .....

(..... นายสมหมาย ขึ้นดั่ง .....)

ตำแหน่ง ..... อก.สฟ.(ก3) .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA-BUS Breaker ถึง Pothend  
ในวันที่ 10 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 490/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KSA-BUS<sup>2</sup> Breaker ถึง Pothend  
ในวันที่ 10 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิภักดิ์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

( นายพิภักดิ์ โพธิ์พันธ์ )  
จก.ก.4 11 กน. นพ.ก.4

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... 9 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส. กฟล.,  
กฟส. ต.ต.ม., กฟส. นร., กฟล. บล.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                         |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------------------|
| 28  | KSA03S-08  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 บั้มเจริญศักดิ์              |
| 29  | ย้ายโหลด KSA01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA06  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 30  | KSABVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | KSA          |            | - ขนานบัส                        |
| 31  | KSA06S-02  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | DIS ตลาดรุ่งเจริญ (KSA01, KSA06) |
| 32  | KSA01VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - -                              |
| 33  | ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน กลับจาก DTM07   |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 34  | KSA10S-03  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | กพส.         |            | SF6 ห้องเย็น                     |
| 35  | DTM07S-06  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | บล.          |            | SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า         |
| 36  | ย้ายโหลด KSA03 ไปรับไฟจาก KSA10  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 37  | KSA03S-05  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | DIS โรงสีวัฒนาพาณิชย์            |
| 38  | KSA03VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - -                              |
| 39  | ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPU07  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 40  | NPU02S-06  | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | SF6 หน้า รร. หนองงูเห่าล้อม      |
| 41  | NPU02R-03  | สับ                                  | ปลด                  |      | นฐ.          |            | R หนองงูเห่าล้อม                 |
| 42  | ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPU02  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 43  | KSA05S-09  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 อ้อกระทิง                    |
| 44  | KSA05VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - -                              |
| 45  | ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM03  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 46  | DTM03S-04  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดตม.         |            | DIS ปากทางแยกเข้าอึ้งยงไฟเบอร์   |
| 47  | DTM04S-08  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ดตม.         |            | DIS แยกแจ่งจาม                   |
| 48  | ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM04, ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM03 |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 49  | DTM03S-06  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดตม.         |            | SF6 หนองปลาไหล                   |
| 50  | DTM04S-06  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดตม.         |            | DIS แยกบ้านใหม่                  |
| 51  | KSA02S-07  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | กพส.         |            | SF6 ปากทางหนองปลาไหล             |
| 52  | KSA07S-05  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | กพส.         |            | SF6 ปากทางหนองปลาไหล             |
| 53  | ย้ายโหลด KSA02, KSA04 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก KSA07                                  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 54  | KSA02S-06  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล     |
| 55  | KSA04VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - -                              |
| 56  | KSA02S-04  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์         |
| 57  | KSA02VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - -                              |
| 58  | KSABVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - ขนานบัส                        |
| 59  | KSA01BVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - INCOMING 1                     |
| 60  | KSA01CVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - CAP 1                          |
| 61  | KS-2212  | สับ                                  | ปลด                  |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์                      |
| 62  | KS-2217  | สับ                                  | ปลด                  |      | EGAT         |            | - ใบมีด                          |
| 63  | KSA01S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.1                 |
| 64  | KSA02S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.2                 |
| 65  | KSA03S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.3                 |
| 66  | KSA04S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.4                 |



| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 67                         | KSA05S-01  | สับ                                  | ปลด                |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.5    |
| 68                         | KSA01BVB-01  | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - INCOMING 1        |
| 69                         | KSABVB-01  | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - ขนานบัส           |
| 70                         | KSA01CVB-01  | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - CAP 1             |
| 71                         | KSA01VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 72                         | KSA02VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 73                         | KSA03VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 74                         | KSA04VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 75                         | KSA05VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 76                         | แจ้งพนักงานสถานี กำแพงแสน ตรวจสอบฟาย้อน ถ้าไม่มีฟาย้อนให้สับกราวด์                     |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 77                         | KSA01BVG-01  | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ INCOMING 1 |
| 78                         | KSA01CVG-01  | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ CAP 1      |
| 79                         | KSA01VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F1         |
| 80                         | KSA02VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F2         |
| 81                         | KSA03VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F3         |
| 82                         | KSA04VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F4         |
| 83                         | KSA05VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F5         |
| 84                         | แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 85                         | แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้   |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 86                         | KS KT2A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | -                   |
| 87                         | KSA06VB-01   | Manual                               | Auto               |      | KSA          |            | -                   |
| 88                         | KSA07VB-01   | Manual                               | Auto               |      | KSA          |            | -                   |
| 89                         | NPU-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | NPU          |            | -                   |
| 90                         | NPU-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | NPU          |            | -                   |
| 91                         | NPU02VB-01   | Manual                               | Auto               |      | NPU          |            | -                   |
| 92                         | NPU02R-02  | Nonreclosing                         | Normal             |      | นฐ.          |            | R โรงสีทัพหลวง      |
| 93                         | DTM-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | DTM          |            | -                   |
| 94                         | DTM02VB-01   | Manual                               | Auto               |      | DTM          |            | -                   |
| 95                         | DTM03VB-01   | Manual                               | Auto               |      | DTM          |            | -                   |
| 96                         | DTM04VB-01   | Manual                               | Auto               |      | DTM          |            | -                   |
| 97                         | SPO-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SPO          |            | -                   |
| 98                         | SPO07VB-01   | Manual                               | Auto               |      | SPO          |            | -                   |
| 99                         | แจ้ง กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 ได้  |                                      |                    |      |              |            |                     |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |  |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 100                        | เมื่อ กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 แล้วเสร็จ ขอดำเนินการด้าน BUS 2 ต่อ                   |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 101                        | DTM-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | DTM          |            | -                   |
| 102                        | DTM02VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | DTM          |            | -                   |
| 103                        | KS KT2A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | -                   |
| 104                        | KSA06VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | KSA          |            | - โหลด 2.0 MW       |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 105 | KSA07VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | KSA          |            | - โหลด 4.3 MW       |
| 106 | KSA08VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | KSA          |            | - โหลด 3.5 MW       |
| 107 | KSA09VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | KSA          |            | - โหลด 1.7 MW       |
| 108 | KSA10VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | KSA          |            | - โหลด 4.3 MW       |
| 109 | TMU-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | TMU          |            | - โหลด 9.0 MW       |
| 110 | TMUBR-04                        | Normal                               | Nonreclosing      |      | TMU          |            | - โหลด 2.8 MW       |
| 111 | SPO-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | SPO          |            | - โหลด 20.0 MW      |
| 112 | SPO02VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | SPO          |            | - โหลด 0.2 MW       |
| 113 | SPO07VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | SPO          |            | - โหลด 0.2 MW       |
| 114 | NPU-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPU          |            | - โหลด 23.3 MW      |
| 115 | NPU-TP2                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPU          |            | - โหลด 15.0 MW      |
| 116 | NPU02VB-01                      | Auto                                 | Manual            |      | NPU          |            | - โหลด 8.6 MW       |
| 117 | NPU02R-02                       | Normal                               | Nonreclosing      |      | นฐ.          |            | R โรงสีที่พหลวง     |
| 118 | KSA01BVG-01                     | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ INCOMING 1 |
| 119 | KSA01CVG-01                     | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ CAP 1      |
| 120 | KSA01VG-01                      | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F1         |
| 121 | KSA02VG-01                      | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F2         |
| 122 | KSA03VG-01                      | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F3         |
| 123 | KSA04VG-01                      | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F4         |
| 124 | KSA05VG-01                      | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F5         |
| 125 | KSA01BVB-01                     | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - INCOMING 1        |
| 126 | KSABVB-01                       | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - ขนानบัส           |
| 127 | KSA01CVB-01                     | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - CAP 1             |
| 128 | KSA01VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 129 | KSA02VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 130 | KSA03VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 131 | KSA04VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 132 | KSA05VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 133 | KSA01S-01                       | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.1    |
| 134 | KSA02S-01                       | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.2    |
| 135 | KSA03S-01                       | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.3    |
| 136 | KSA04S-01                       | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.4    |
| 137 | KSA05S-01                       | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.5    |
| 138 | KS-2217                         | ปลด                                  | สับ               |      | EGAT         |            | - ไบมีด             |
| 139 | KS-2212                         | ปลด                                  | สับ               |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์         |
| 140 | KSA01BVB-01                     | ปลด                                  | สับ               |      | KSA          |            | - INCOMING 1        |
| 141 | KSA01CVB-01                     | ปลด                                  | สับ               |      | KSA          |            | - CAP 1             |
| 142 | ย้ายโหลด KSA06 ไปรับไฟจาก KSA01 |                                      |                   |      |              |            |                     |
| 143 | KSA01VB-01                      | ปลด                                  | สับ คง Manual     |      | KSA          |            | - -                 |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                             | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 144 | KSA06VB-01                              | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | -                   |
| 145 | ย้ายโหลด KSA07 ไปรับไฟจาก KSA02         |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 146 | KSA02VB-01                              | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | -                   |
| 147 | KSA07VB-01                              | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | -                   |
| 148 | ย้ายโหลด KSA10 ไปรับไฟจาก KSA03         |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 149 | KSA03VB-01                              | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | -                   |
| 150 | KSA10VB-01                              | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | -                   |
| 151 | ย้ายโหลด KSA03 กลับคืนจาก SPO07         |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 152 | KSA03S-08                               | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 ป้อมเจริญศักดิ์ |
| 153 | KSA03S-21                               | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 บ้านท่าเสา      |
| 154 | ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด กลับคืนจาก NPU02 |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 155 | KSA05VB-01                              | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | -                   |
| 156 | KSA05S-09                               | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 อ้อกระทิง       |
| 157 | ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน กลับคืนจาก NPU07 |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 158 | NPUBVB-01                               | ปลด                                  | สับ                  |      | NPU          |            | - ขนानบัส           |
| 159 | NPU02R-03                               | ปลด                                  | สับ คง Nonreclosing  |      | นฐ.          |            | R หนองงูเห่า        |
| 160 | NPU02S-09                               | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นฐ.          |            | DIS รร.หนองงูเห่า   |
| 161 | NPUBVB-01                               | สับ                                  | ปลด                  |      | NPU          |            | - ขนานบัส           |
| 162 | NPU02R-02                               | Nonreclosing                         | Normal               |      | นฐ.          |            | R โรงสีทัพหลวง      |
| 163 | NPU02R-03                               | Nonreclosing                         | Normal               |      | นฐ.          |            | R หนองงูเห่า        |
| 164 | ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก KSA09 |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 165 | KSA08S-10                               | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 ไปรษณีย์        |
| 166 | KSA08S-09                               | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | กพส.         |            | SF6 ม.เกษตร         |
| 167 | ย้ายโหลด KSA08 ไปรับไฟจาก TMU04         |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 168 | TMU04S-10                               | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | SF6 หนองไม้งาม      |
| 169 | KSA08VB-01                              | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | -                   |
| 170 | ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO02 |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 171 | KSA09S-12                               | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 บ้านท่าเสา      |
| 172 | KSA09S-08                               | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 ป้อมเจริญศักดิ์ |
| 173 | ย้ายโหลด KSA09 ไปรับไฟจาก DTM02         |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 174 | KSA09S-05                               | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 โค้งสะพานดำ     |
| 175 | KSA09VB-01                              | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | -                   |
| 176 | KSA02BVB-01                             | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - INCOMING 2        |
| 177 | KSA02CVB-01                             | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - CAP 2             |
| 178 | KS-2222                                 | สับ                                  | ปลด                  |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์         |
| 179 | KS-2227                                 | สับ                                  | ปลด                  |      | EGAT         |            | - ไบมีด             |
| 180 | KSA06S-01                               | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.6    |
| 181 | KSA07S-01                               | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.7    |
| 182 | KSA08S-01                               | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.8    |



| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 183                        | KSA09S-01  | สับ                                  | ปลด                |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.9    |
| 184                        | KSA10S-01  | สับ                                  | ปลด                |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.10   |
| 185                        | KSA02BVB-01  | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - INCOMING 2        |
| 186                        | KSA02CVB-01  | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - CAP 2             |
| 187                        | KSA06VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 188                        | KSA07VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 189                        | KSA08VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 190                        | KSA09VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 191                        | KSA10VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 192                        | แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์                    |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 193                        | KSA02BVG-01  | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ INCOMING 2 |
| 194                        | KSA02CVG-01  | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ CAP 2      |
| 195                        | KSA06VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F6         |
| 196                        | KSA07VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F7         |
| 197                        | KSA08VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F8         |
| 198                        | KSA09VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F9         |
| 199                        | KSA10VG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | KSA          |            | - กราวด์ F10        |
| 200                        | แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 201                        | แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้   |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 202                        | DTM-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | DTM          |            | -                   |
| 203                        | DTM02VB-01   | Manual                               | Auto               |      | DTM          |            | -                   |
| 204                        | KS KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | -                   |
| 205                        | KSA01VB-01   | Manual                               | Auto               |      | KSA          |            | -                   |
| 206                        | KSA02VB-01   | Manual                               | Auto               |      | KSA          |            | -                   |
| 207                        | KSA03VB-01   | Manual                               | Auto               |      | KSA          |            | -                   |
| 208                        | TMU-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | TMU          |            | -                   |
| 209                        | TMUBR-04   | Nonreclosing                         | Normal             |      | TMU          |            | -                   |
| 210                        | SPO-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SPO          |            | -                   |
| 211                        | SPO02VB-01   | Manual                               | Auto               |      | SPO          |            | -                   |
| 212                        | SPO07VB-01   | Manual                               | Auto               |      | SPO          |            | -                   |
| สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย |  |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 213                        | เมื่อ กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS2 แล้วเสร็จ   |                                      |                    |      |              |            |                     |
| 214                        | DTM-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | DTM          |            | -                   |
| 215                        | DTM02VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | DTM          |            | -                   |
| 216                        | DTM03VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | DTM          |            | -                   |
| 217                        | DTM04VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | DTM          |            | -                   |
| 218                        | KS KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | -                   |
| 219                        | KSA01VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | KSA          |            | -                   |
| 220                        | KSA02VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | KSA          |            | -                   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                             | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 221 | KSA03VB-01                              | Auto                                 | Manual            |      | KSA          |            | -                   |
| 222 | TMU-TP1                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | TMU          |            | -                   |
| 223 | TMUBR-04                                | Normal                               | Nonreclosing      |      | TMU          |            | -                   |
| 224 | SPO-TP1                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | SPO          |            | -                   |
| 225 | SPO02VB-01                              | Auto                                 | Manual            |      | SPO          |            | -                   |
| 226 | NPU-TP1                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPU          |            | -                   |
| 227 | NPU-TP2                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPU          |            | -                   |
| 228 | NPU02VB-01                              | Auto                                 | Manual            |      | NPU          |            | -                   |
| 229 | NPU02R-02                               | Normal                               | Nonreclosing      |      | นฐ.          |            | R โรงสีทัพหลวง      |
| 230 | KSA02BVG-01                             | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ INCOMING 2 |
| 231 | KSA02CVG-01                             | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ CAP 2      |
| 232 | KSA06VG-01                              | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F6         |
| 233 | KSA07VG-01                              | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F7         |
| 234 | KSA08VG-01                              | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F8         |
| 235 | KSA09VG-01                              | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F9         |
| 236 | KSA10VG-01                              | สับ                                  | ปลด               |      | KSA          |            | - กราวด์ F10        |
| 237 | KSA02BVB-01                             | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - INCOMING 2        |
| 238 | KSABVB-01                               | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - ขนानบัส           |
| 239 | KSA02CVB-01                             | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - CAP 2             |
| 240 | KSA06VB-01                              | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 241 | KSA07VB-01                              | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 242 | KSA08VB-01                              | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 243 | KSA09VB-01                              | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 244 | KSA10VB-01                              | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | KSA          |            | - -                 |
| 245 | KSA06S-01                               | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.6    |
| 246 | KSA07S-01                               | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.7    |
| 247 | KSA08S-01                               | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.8    |
| 248 | KSA09S-01                               | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.9    |
| 249 | KSA10S-01                               | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         |            | DIS POT HEAD F.10   |
| 250 | KS-2227                                 | ปลด                                  | สับ               |      | EGAT         |            | - ใบมีด             |
| 251 | KS-2222                                 | ปลด                                  | สับ               |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์         |
| 252 | KSA02BVB-01                             | ปลด                                  | สับ               |      | KSA          |            | - INCOMING 2        |
| 253 | KSA02CVB-01                             | ปลด                                  | สับ               |      | KSA          |            | - CAP 2             |
| 254 | ย้ายโหลด KSA09 กลับคืนจาก DTM02         |                                      |                   |      |              |            |                     |
| 255 | KSA09VB-01                              | ปลด                                  | สับ คง Manual     |      | KSA          |            | - -                 |
| 256 | KSA09S-05                               | สับ                                  | ปลด               |      | กพส.         | SCADA      | SF6 โคน้สะพานด้า    |
| 257 | ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน กลับคืนจาก SPO02 |                                      |                   |      |              |            |                     |
| 258 | KSA09S-08                               | ปลด                                  | สับ               |      | กพส.         | SCADA      | SF6 ป้มเจริญศักดิ์  |
| 259 | KSA09S-12                               | สับ                                  | ปลด               |      | กพส.         | SCADA      | SF6 บ้านท่าเสา      |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                         |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------------------|
| 260 | ย้ายโหลด KSA08 กลับคืนจาก TMU04  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 261 | KSA08VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | - -                              |
| 262 | TMU04S-10  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | กพส.         |            | SF6 หนองไม้งาม                   |
| 263 | ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน กลับคืนจาก KSA09  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 264 | KSA08S-09  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | กพส.         |            | SF6 ม.เกษตร                      |
| 265 | KSA08S-10  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 ไปรษณีย์                     |
| 266 | ย้ายโหลด KSA10 กลับคืนจาก KSA03  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 267 | KSABVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | KSA          |            | - ขนานบัส                        |
| 268 | KSA10VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | - -                              |
| 269 | KSA03S-05  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | กพส.         |            | DIS โรงสีวัฒนาพานิช              |
| 270 | ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM07  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 271 | DTM07S-06  | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          |            | SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า         |
| 272 | KSA10S-03  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | กพส.         |            | SF6 ห้องเย็น                     |
| 273 | ย้ายโหลด KSA07 กลับคืนจาก KSA02  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 274 | KSA07VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | - -                              |
| 275 | KSA02S-04  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | กพส.         |            | DIS ฐานวิริยะอะไหล่ยนต์          |
| 276 | ย้ายโหลด KSA04 กลับคืนจาก KSA07  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 277 | KSA04VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | - -                              |
| 278 | KSA02S-06  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | กพส.         |            | DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล     |
| 279 | ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน กลับคืนจาก DTM04, ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน กลับคืนจาก DTM03 |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 280 | KSA02S-07  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | SF6 ปากทางหนองปลาไหล             |
| 281 | KSA07S-05  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | SF6 ปากทางหนองปลาไหล             |
| 282 | DTM04S-06  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ดตม.         |            | DIS แยกบ้านใหม่                  |
| 283 | DTM03S-06  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | ดตม.         |            | SF6 หนองปลาไหล                   |
| 284 | ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน กลับคืนจาก DTM03  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 285 | DTM04S-08  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดตม.         |            | DIS แยกแจ้งงาม                   |
| 286 | DTM03S-04  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ดตม.         |            | DIS ปากทางแยกเข้าอัยยงไฟเบอร์    |
| 287 | ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด กลับคืนจาก KSA01  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 288 | KSA06VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | KSA          |            | - -                              |
| 289 | KSA06S-02  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | กพส.         |            | DIS ตลาดรุ่งเจริญ (KSA01, KSA06) |
| 290 | KSABVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | KSA          |            | - ขนานบัส                        |
| 291 | ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน กลับคืนจาก SPO06  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 292 | KSA03S-21  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         | SCADA*     | SF6 บ้านท่าเสา                   |
| 293 | Dis ๓ด. KSA01  | ปลด                                  | สับ                  |      | กพส.         |            | DIS 11กพส-11กช                   |
| 294 | KSA01S-10  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 ฐานเสนห์ชาวด                 |
| 295 | KSA03S-21  | สับ                                  | ปลด                  |      | กพส.         | SCADA      | SF6 บ้านท่าเสา                   |
| 296 | KS KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                                |
| 297 | KS KT2A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                                |
| 298 | KSA01VB-01   | Manual                               | Auto                 |      | KSA          |            | -                                |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ   | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------|
| 299                       | KSA02VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 300                       | KSA03VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 301                       | KSA04VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 302                       | KSA06VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 303                       | KSA07VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 304                       | KSA09VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 305                       | KSA10VB-01  | Manual                               | Auto        |      | KSA          |            | -        |
| 306                       | DTM-TP1     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto |      | DTM          |            | -        |
| 307                       | DTM02VB-01  | Manual                               | Auto        |      | DTM          |            | -        |
| 308                       | DTM03VB-01  | Manual                               | Auto        |      | DTM          |            | -        |
| 309                       | DTM04VB-01  | Manual                               | Auto        |      | DTM          |            | -        |
| 310                       | SPO-TP1     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto |      | SPO          |            | -        |
| 311                       | SPO02VB-01  | Manual                               | Auto        |      | SPO          |            | -        |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |             |                                      |             |      |              |            |          |

