



Switching Deadline
9 มิ.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๑๖๑๖ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..เพิ่ม POINT PROTECTION RELAY 115kv, 22kv ให้ระบบ SCADA
สถานีไฟฟ้า ..สมุทรสาคร ๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, FEEDER BUS1, 1CVB-01, BVB-01	๒๐ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ทดสอบงานเพิ่ม POINT PROTECTION RELAY 1YB-01, อุปกรณ์ BUS1 ให้ ระบบ SCADA	OPEN BREAKER 115kv, 22kv	OPEN ไข่มืด 115kv, TRUCK OUT 22kv, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงค์
๒	4YB-01, FEEDER BUS2, 2CVB-01, BVB-01	๒๗ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ทดสอบงานเพิ่ม POINT PROTECTION RELAY 4YB-01, อุปกรณ์ BUS2 ให้ ระบบ SCADA	OPEN BREAKER 115kv, 22kv	OPEN ไข่มืด 115kv, TRUCK OUT 22kv, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายสาธิต พยัคฆวงค์.. ตำแหน่ง ..ชว.รล. กบข.(ก๓).. โทร.....๐๘๑-๙๙๕๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส. กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Switching 721

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)
อก.บข.(ก๓)
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. / ฟีดเดอร์ ~~BUS1~~ จาก ~~SMF 4YB-01, 4YS-01, 03~~ ถึง ~~SMF 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01~~
ในวันที่ ๒๐-๐๖-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 745

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ~~สมศักดิ์ ศรีจันทร์~~ 30 พ.ค. ๖๔ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ~~สาธิต พยัคฆวงค์~~

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. ~~กฟภ. ๓~~
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

~~สมพร ตันติภักดิ์~~
(~~๓๓ก. 7 1๓๕ นพ.คฟ.~~)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๔ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ~~๕~~ (สถานี ~~SMF~~)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ชผ./หน. ~~สาธิต~~ ๒๕ พ.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน
กำหนดวันที่ทำงาน
ผู้ขอทำงาน
เตรียมการสวิตชิงโดย
ตรวจสอบสวิตชิงโดย
อนุมัติสวิตชิงโดย
สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯSMF

20/06/2564 เวลา 09.30 น. ถึง 20/06/2564 เวลา 16.30 น.

กบข.(ก.3) งานที่ทำ เพิ่ม Point Protection Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 745/2564

นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 2 มิถุนายน 2564

สมพร วันที่ 2 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

- นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา
- นายฤกษ์ศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร
- นายสถาพร,นายชนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMF,SXA,SMD,EKB							
1	ย้ายโหลด SMF05 ไปรับไฟจาก SXA03						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
3	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
4	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
5	SMF05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
6	SMF05S-09	ปลด	ล๊ับ		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศุนย์วิทยาศาสตร์
7	SMF05VB-01	ล๊ับ	ปลด		ศุนย์ฯ		
8	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SMD04 บางส่วนไปรับไฟจาก EKB01						
10	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
11	EKB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
12	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
13	SMD4VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
14	EKU05S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 ประตุน้ำห้วยลิง
15	EKU03S-04	ล๊ับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 คลองจาก
16	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
17	EKB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
18	ย้ายโหลด SMF02,03 ไปรับไฟจาก SMD04						
19	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
20	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
21	SMF03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
22	SMF08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
23	SMD5VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
24	SMD05S-06	ปลด	ล๊ับ		ศุนย์ฯ		SF6 เรือนทิพย์
25	DIS.ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		สค		DIS เขิงสะพานมหาชัย
26	SMF BVB-01	ปลด	ล๊ับ		ศุนย์ฯ		
27	SMF01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		ศุนย์ฯ		
28	SMF02S-02	ปลด	ล๊ับ		คกข.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
29	SMF02VB-01	ล๊ับ	ปลด		ศุนย์ฯ		
30	SMD05S-15	ปลด	ล๊ับ		ศุนย์ฯ		SF6 เขิงสะพานมหาชัย
31	SMD10S-04	ปลด	ล๊ับ		คกข.		DIS เขิงสะพานมหาชัย
32	SMF03VB-01	ล๊ับ	ปลด		ศุนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	ย้ายโหลด SMF08 บางส่วนไปรับไฟจาก SMD05						
34	SMF08S-04	สับ	ปลด		ศุภญา		SF6 ปากทางวัดเจซา
35	SMD05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญา		
36	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภญา		
37	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภญา		
38	ย้ายโหลด SMF04 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF08						
39	SMF04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		
40	SMF04S-04	ปลด	สับ		คกช.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
41	SMF04VB-01	สับ	ปลด		ศุภญา		
42	ย้ายโหลด SMF01 ไปรับไฟจาก SMF10						
43	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		-
44	SMF10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		-
45	SMF01S-04	ปลด	สับ		คกช.		DIS ซอยคลองหลวง
46	SMF01VB-01	สับ	ปลด		ศุภญา		
47	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
48	SMF01CVB-01	สับ	ปลด		SMF		
49	SMF BVB-01	สับ	ปลด		ศุภญา		
50	SMF02YB-01	สับ	ปลด		ศุภญา		
51	SMF02YS-01	สับ	ปลด		ศุภญา		
52	SMF02YS-03	สับ	ปลด		ศุภญา		
53	SMF01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
54	SMF02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
55	SMF03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
56	SMF04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
57	SMF05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
58	SMF01VBV-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
59	SMF BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
60	SMF01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		
61	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญา		
62	SMD4VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญา		
63	SMF08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญา		
64	SMF10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญา		-
65	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน SMF BUS NO.1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
66	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		
67	SMD4VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		
68	SMF08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		
69	SMF10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		-
70	SMF01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		
71	SMF02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		
72	SMF03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		
73	SMF04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		
74	SMF05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		
75	SMF01VBV-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMF		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	SMF BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SMF		
77	SMF01CVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SMF		
78	SMF02YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
79	SMF02YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
80	SMF02YB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
81	SMF BVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
82	SMF01CVB-01	ปลด	สับ		SMF		
83	ย้ายโหลด SMF01 คืบจาก SMF10						
84	SMF01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		-
85	SMF01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ซอยคลองหลวง
86	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
87	SMF10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
88	ย้ายโหลด SMF04 บางส่วนคืบจาก SMF08						
89	SMF04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
90	SMF04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
91	SMF04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
92	ย้ายโหลด SMF02,03 คืบจาก SMD04						
93	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
94	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
95	SMD5VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
96	SMF02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
97	SMF03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
98	SMF08S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปากทางวัดเจษฎา
99	SMD10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เขิงสะพานมหาชัย
100	SMF02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
101	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค		DIS เขิงสะพานมหาชัย
102	SMF01BVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
103	SMF BVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
104	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
105	SMF03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
106	SMD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
107	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
108	ย้ายโหลด SMF08 บางส่วนคืบจาก SMD05						
109	SMD05S-15	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 เขิงสะพานมหาชัย
110	SMD05S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 เรือนทิพย์
111	SMD05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
112	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
113	ย้ายโหลด SMD04 บางส่วนคืบจาก EKB01						
114	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
115	EKB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
116	EKU03S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 คลองจาก
117	EKU05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ประตุน้ำทวายลิง
118	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
119	EKB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
120	SMD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	ย้ายโหลด SMF05 คีนจาก SXA03						
122	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
123	SMF05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
124	SMF05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
125	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
126	SMF05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
127	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
128	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							